

ТРУДОЕМКОСТИ

РАБОТ

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

И РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ

LADA LARGUS

2016 г.

Автомобиль LADA LARGUS. Трудоемкости работ (услуг) по техническому обслуживанию и ремонту / А.С. Попов, В.В. Рева, П.Л. Козлов, А.В.Куликов, В.Е. Климов,
С – Тольятти, 2016 – 170с.

В сборнике приведены данные по трудоемкостям операций технического обслуживания, диагностики и ремонта автомобилей LADA LARGUS.

Сборник предназначен для предприятий и лиц, занятых предпродажной подготовкой, техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей LADA.

Настоящее издание не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ОАО «АВТОВАЗ».

Ваши отзывы и предложения направляйте по адресу: 445043, Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Борковская, 68, УОСОА ОАО «АВТОВАЗ».
тел. (8482) 75-83-50

Утверждаю

Начальник управления организации
сервисного обслуживания автомобилей
ОАО «АВТОВАЗ»

_____ А.В. Ульяновчук
« 14 » 06 2016 г.



Трудоёмкости работ (услуг)
По техническому обслуживанию и ремонту автомобилей
LADA LARGUS

Разработано

Начальник отдела технологической подготовки
сервиса и договоров УОСОА ОАО «АВТОВАЗ»

_____ А.С. Попов
« 14 » 06 2016 г.

Заместитель начальника ОТПСиД – начальник
бюро УОСОА
ОАО «АВТОВАЗ»

_____ А.В. Куликов
« 14 » 06 2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
Общие положения	5
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	10
Моечно-уборочные работы	10
Работы по обслуживанию	12
Смазочно-заправочные работы	13
Контрольно-диагностические работы	15
Регулировочные работы	21
Комплексные работы по талонам сервисной книжки	22
Крепежные работы	24
РЕМОНТ	24
10. Двигатель.	24
11. Система питания.	41
12. Система выпуска газов	44
13. Система охлаждения	46
14. Электронная система управления двигателем	49
16. Сцепление	49
17. Коробка передач.	50
22. Привод передних колес.	52
23. Мост передний.	53
28. Защитные элементы кузова	53
29. Подвеска	55
30. Ось передняя	58
31. Колеса	58
34. Рулевое управление	60
35. Тормоза	62
37. Электрооборудование	67
38. Приборы и датчики	76
50. Кузов	77
51. Пол (основание) кузова	80
52. Окно ветровое	90
53. Передок кузова	94
54. Боковина кузова	97
56. Детали задка	104
57. Детали крыши	105
61. Двери передние	108
62. Двери задние	113
65. Электрообогрев сидений	117
68. Сиденья	120
79. Радиооборудование	126
81. Вентиляция и отопление	127
82. Принадлежности кузова	130
84. Оперение	135
ОКРАСКА	146
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА	155
ПОЗИЦИИ ДЛЯ НЕПРЕДУСМОТРЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ	156
Приложение 1	169
Лист регистрации изменений	170

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие трудоемкости работ (услуг) на техническое обслуживание (ТО) и ремонт автомобилей разработаны специалистами ОАО "АВТОВАЗ" на основании действующей нормативно-технической и технологической документации на ТО и ремонт автомобилей LADA.

В данных трудоемкостях указано время (в часах и десятых долях часа) для выполнения операций мойки, смазочно-заправочных, ремонта, замены, диагностики, регулировки, окраски, антикоррозионной обработки.

2. Трудоемкости распространяются на работы (услуги) по ТО и ремонту автомобилей LADA, выполняемые предприятиями дилерской сети.

Трудоемкости работ на предпродажную подготовку автомобилей LADA приведены в технологической инструкции "Автомобили LADA – предпродажная подготовка".

3. Каждой позиции трудоемкости присвоен неповторяющийся пятизначный номер. Первые две цифры номера позиции указывают на раздел, к которому она относится:

00 - техническое обслуживание

10 - 84 - ремонт

85 - окраска

86 - антикоррозионная обработка

87 – позиции для оформления непредусмотренных работ по п. 5 настоящих Общих положений.

Три последние цифры в номерах позиций представляют собой собственно порядковый номер позиции внутри разделов и подразделов.

В разделе "Техническое обслуживание" позиции сгруппированы по подразделам в зависимости от вида выполняемой работы (по кодам работ).

В разделе "Ремонт" первые две цифры дополнительно указывают на систему автомобиля, к которой относится объект работы.

Новым позициям трудоёмкостей, включенных по результатам изменения документации, присваиваются номера в конце разделов.

4. Каждой позиции трудоемкости соответствует:

- код детали/узла (семь цифр) и код работы (две цифры), см. таблицу 1;

- наименование детали, краткая характеристика выполняемой работы и при необходимости полная характеристика;

- норма времени на выполнение работ и максимально допустимое количество повторов выполнения этой работы на одном автомобиле (указывается через звездочку *). Если звездочка отсутствует, то количество равно "1".

Незаполненное поле вместо нормы времени указывает на то, что данная работа не выполняется на соответствующей модели автомобиля.

5. Трудоемкость работ (услуг) по ТО и ремонту автомобилей, не предусмотренных настоящим перечнем, определяется по согласованию с заказчиком.

6. В трудоемкостях учтены операции по ТО и ремонту автомобилей в условиях предприятия. Оплата за работы вне предприятия или доставка автомобилей на предприятие для ТО и ремонта взимается с заказчика отдельно.

Разработка норм времени производилась с использованием технологического оборудования, оснастки и механизированного инструмента в условиях аналогичных условиям предприятия дилера с привлечением механиков, имеющих квалификацию на проведение ремонта и технического обслуживания, не специализирующихся на какой-либо конкретной системе автомобиля.

Предприятие может применять надбавки к настоящим трудоемкостям при ремонте автомобилей старше 5 лет до 10%, старше 8 лет до 20% (кроме работ разделов: техническое обслуживание, окраска, антикоррозионная обработка, поиск не явно выраженных неисправностей).

Предприятие имеет право так же применять надбавки к настоящим трудоемкостям работ до 10% от трудоемкости выполнения операции по снятию/установке навесных панелей кузова (двери, капот, крышка багажника) в случае аварийного повреждения кузова автомобиля и невозможности снятия узла с автомобиля методами, предусмотренными технологической документацией.

Если по указанию заказчика производится только снятие или только установка съемного узла (детали), трудоёмкость работ составляет 30% за снятие и 70% за установку от действующего норматива.

Предприятие имеет право применять надбавки к настоящим трудоемкостям работ до 20% на снятие/установку детали (узла) с аварийно поврежденной навесной панели (капот, двери, крышка багажника), требующей ее замены или ремонта №3, если снятие/установка детали (узла) невозможна методами, предусмотренными технологической документацией.

7. Предприятие имеет право обратиться в ОАО "АВТОВАЗ" по вопросу введения дополнительной операции или пересмотра действующего норматива с обязательным заполнением бланка – "Запрос на изменение (введения) норматива трудоемкости работ". Форма бланка приведена в приложении 1 настоящего сборника.

8. Стоимость выполнения работ рассчитывается на основании приведенных норм времени и действующей на предприятии на дату ремонта стоимости нормо-часа и представляет собой только стоимость услуги, а стоимость заменяемых агрегатов, узлов и деталей, а также основных материалов, используемых при ТО и ремонте автомобилей, оплачивается заказчиком отдельно.

9. Трудоемкость работ по талонам сервисной книжки №№ поз.007XX учитывает состав работ сервисной книжки автомобилей и их модификаций, за исключением работ по обслуживанию климатической системы. Трудоемкость обслуживания климатической системы, учитывается дополнительно.

10. Трудоемкости работ по ремонту (замене) кузовных деталей и устранению перекосов кузова не учитывают трудоемкость по снятию/установке узлов и деталей, препятствующих проведению ремонтных работ. В трудоемкостях по замене кузовных деталей учтены следующие работы: отсоединение и снятие старой детали, устранение остатков металла, рыхлой и пластовой ржавчины (коррозии), рихтовка сопрягаемых кромок, подгонка и приварка новой детали, зачистка сварочных точек и швов, выравнивание поверхностей наполнителями и шлифовка дефектных мест. Виды ремонтных воздействий на кузовные детали приведены в ТУ 017207.255.00232934.

11. Окраска предусматривает комплекс работ одобренными ОАО "АВТОВАЗ" лакокрасочными материалами согласно действующих технологических инструкций.

Трудоемкости работ по окраске включают в себя подготовку поверхности под окраску, включая снятие старой краски или транспортировочного защитного заводского покрытия, грунтование, нанесение базового покрытия и лака. Снятие и установка съёмных кузовных панелей для окраски, узлов и деталей, препятствующих окраске, в трудоемкости работ на окраску не учтены. Трудоемкость работ по подбору колера учитывается однократно, независимо от количества окрашиваемых панелей.

Трудоемкость работ по частичной окраске кузова определяется путем суммирования трудоемкостей окраски отдельных деталей. Позиции трудоемкостей по окраске отдельных деталей применять только для частичной окраски кузова, а для наружной или полной окраски следует использовать соответствующие позиции трудоёмкостей.

В разделе "Окраска" указаны трудоемкости работ на окраску лакокрасочными системами с финишным декоративно-защитным покрытием «базовая эмаль+лак». При окраске лакокрасочными

системами с финишным декоративно-защитным покрытием только «эмаль» следует применять понижающий коэффициент 0,80 к соответствующим позициям трудоемкостей с кодами работ "80" и "93".

12. Взаимоотношения предприятия с заказчиком (ответственность за качество и сроки выполнения работ, порядок приемки и выдачи заказа, рассмотрение претензий и т.д.) определяются действующими "Правилами оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств".

Таблица 1. Коды работ

Код работы	Вид и дополнительные условия работы
	Смазочно-заправочные, моечно-уборочные и работы по обслуживанию:
00	Мойка
01	Мойка общая
02	Мойка частичная
03	Внутренняя уборка автомобиля
04	Промывка и очистка узлов
05	Проверка уровня масел и жидкостей
06	Смазка узлов и деталей
07	Замена смазки, масел и жидкостей
08	Техническое обслуживание
09	Приготовление электролита
	Контрольно-диагностические работы:
10	Контроль общий
11	Контроль специальный
12	Контроль с регулировкой
14	Контроль испытательным пробегом
15	Контроль с разборкой-сборкой
16	Контроль герметичности соединений
17	Обслуживание по талонам сервисной книжки
18	Контроль и подтяжка креплений
19	Диагностика узлов ЭСУД
	Работы по снятию и установке:
20	Снятие и установка детали
21	Снятие и установка при предварительно снятых узлах
24	Снятие и установка детали на снятом агрегате
27	Частичное выполнение операций
28	Снятие и установка клеющихся деталей
	Работы по устранению перекосов кузова:
30	Несложный перекос
31	Перекос средней сложности
32	Сложный перекос
33	Особо сложный перекос
34	Регулировка по проему
35	Перекос проема (двери, окна)
	Ремонтные работы (разборочно-сборочные, механические):
40	Ремонт агрегатов и узлов с полной разборкой
41	Ремонт с частичной разборкой
44	Расточные и шлифовальные работы
45	Проточка, фрезерование
46	Балансировка
49	Пайка
	Рихтовочные и сварочные работы по кузову:
60	Ремонт мелких вмятин без повреждения окраски
61	Ремонт 1
62	Ремонт 2
63	Ремонт 3
64	Ремонт 4
65	Ремонт с использованием усилительных накладок

Код работы	Вид и дополнительные условия работы
66	Замена кузовной детали
67	Частичная замена передней части детали
68	Частичная замена нижней части детали
69	Частичная замена задней части детали
	Работы по антикоррозионной и противоразрушающей защите автомобиля:
70	Антикоррозионная обработка закрытых полостей кузова
71	Противоразрушающая обработка днища и арок колес кузова
72	Противоразрушающая обработка салона кузова
73	Противоразрушающая обработка пола багажника
74	Ремонт противоразрушающего покрытия днища
75	Консервация (расконсервация) кузова
	Окрасочные работы:
80	Окраска
85	Снятие старой краски механическим способом
86	Снятие старой краски смывками
87	Грунтование
89	Подбор колера
91	Фосфатирование поверхности металла
92	Окраска в черный цвет узлов и деталей
93	Окраска пластика
94	Полировка
99	Непредусмотренные работы по п.5 общих указаний

Трудоемкости работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			
00001	1000000.02	Силовой агрегат - мойка (снятого)	0,35 0,35 0,35	0,35 0,35	0,35 0,35	0,35 0,35
00002	1000260.02	Двигатель в сборе - мойка (снятого)	0,35 0,35 0,35	0,35 0,35	0,35 0,35	0,35 0,35
00003	1002010.02	Блок цилиндров в сборе - мойка	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20
00004	1700010.02	Коробка передач в сборе - мойка (снятой)	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20
00005	2215010.02	Привод правого переднего колеса - мойка	0,10 0,10 0,10	0,10 0,10	0,10 0,10	0,10 0,10
00006	2215011.02	Привод левого переднего колеса - мойка	0,10 0,10 0,10	0,10 0,10	0,10 0,10	0,10 0,10
00007	2914002.02	Рычаги задней подвески с тормозами в сборе - мойка	0,30 0,30 0,30	0,30 0,30	0,30 0,30	0,30 0,30
00008	0000010.01	Автомобиль - мойка общая	0,60 0,60 0,60	0,60 0,60	0,60 0,60	0,60 0,60
00009	0000010.02	Автомобиль - мойка днища, арок колес и закрытых полостей кузова	0,94 0,94 0,94	0,94 0,94	0,94 0,94	0,94 0,94

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

00010	0000010.02	Автомобиль - мойка днища и арок колес	0,54 0,54 0,54	0,54 0,54	0,54 0,54	0,54 0,54
00011	0000010.02	Автомобиль - мойка закрытых полостей для антикоррозионной обработки	0,60 0,60 0,60	0,60 0,60	0,60 0,60	0,60 0,60
00012	0000010.02	Автомобиль - мойка верха	0,15 0,15 0,15	0,15 0,15	0,15 0,15	0,15 0,15
00013	0000010.02	Автомобиль - мойка низа	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20
00014	0000010.02	Автомобиль - мойка моторного отсека	0,53 0,53 0,53	0,53 0,53	0,53 0,53	0,53 0,53
00015	0000010.03	Автомобиль - внутренняя уборка	0,90 0,90 0,90	0,90 0,90	0,90 0,90	0,90 0,90
00016	0000010.02	Автомобиль - мойка днища, арок колес и закрытых полостей	0,75 0,75 0,75	0,75 0,75	0,75 0,75	0,75 0,75
00017	0000010.02	Автомобиль - мойка днища и арок колес для антикоррозионной обработки	0,45 0,45 0,45	0,45 0,45	0,45 0,45	0,45 0,45
00018	0000010.02	Автомобиль - мойка закрытых полостей для антикоррозионной обработки	0,45 0,45 0,45	0,45 0,45	0,45 0,45	0,45 0,45

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			
00101	1101010.04	Бак топливный в сборе - промывка (снятого с автомобиля)	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20 0,20
00102	1148010.08	Патрубок дроссельный - очистка (на автомобиле)	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20 0,20
00103	3101011.08	Колесо - перестановка колес по схеме с регулировкой давления в шинах	0,63 0,63 0,63	0,63 0,63 0,63	0,63 0,63 0,63	0,63 0,63 0,63
00104	3701010.08	Генератор - техническое обслуживание (снятого)	0,25 0,25 0,25	0,25 0,25 0,25	0,25 0,25 0,25	0,25 0,25 0,25
00105	3703010.08	Батарея аккумуляторная - техническое обслуживание (снятой)	0,55 0,55 0,55	0,55 0,55 0,55	0,55 0,55 0,55	0,55 0,55 0,55
00106	3703010.08	Батарея аккумуляторная - зарядка	0,40 0,40 0,40	0,40 0,40 0,40	0,40 0,40 0,40	0,40 0,40 0,40
00107	3707010.08	Свеча зажигания - техническое обслуживание (комплект)	0,30 0,10 0,10	0,10 0,10 0,10	0,10 0,30 0,10	0,30 0,10 0,10
00108	3708010.08	Стартер - техническое обслуживание (снятого с автомобиля)	0,60 0,60 0,60	0,60 0,60 0,60	0,60 0,60 0,60	0,60 0,60 0,60
00109	3763070.20	Пульт дистанционного управления - замена элемента питания	0,05 0,05 0,05	0,05 0,05 0,05	0,05 0,05 0,05	0,05 0,05 0,05

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			
00110	3840000.08	Система иммобилизатора - обучение рабочим кодовым ключом	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20
00111	0000010.08	Автомобиль - прочистка дренажных отверстий порогов, дверей	0,10 0,10 0,10	0,10 0,10	0,10 0,10	0,10 0,10
00112	8111000.08	Установка климатическая - техническое обслуживание	1,00 1,00 0,90	1,00 0,90	0,90 1,00	1,00 1,00
00201	1000260.05	Двигатель в сборе - проверка уровня и доливка масла	0,10 0,10 0,10	0,10 0,10	0,10 0,10	0,10 0,10
00202	1000260.07	Двигатель в сборе - замена масла и масляного фильтра (на прогревом двигателе)	0,60 0,50 0,50	0,50 0,50	0,50 0,60	0,60 0,50
00203	1000260.07	Двигатель в сборе - замена масла без замены масляного фильтра	0,50 0,40 0,40	0,40 0,40	0,40 0,50	0,50 0,40
00204	1300000.07	Система охлаждения - замена охлаждающей жидкости	0,50 0,60 0,60	0,60 0,60	0,60 0,50	0,50 0,60
00205	1311010.05	Бачок расширительный в сборе - доливка охлаждающей жидкости	0,08 0,08 0,08	0,08 0,08	0,08 0,08	0,08 0,08
00206	1600000.08	Сцепление - прокачка системы	0,70 0,70 0,70	0,70 0,70	0,70 0,70	0,70 0,70

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			
00207	1700010.05	Коробка передач в сборе - проверка уровня и доливка масла	0,23 0,23 0,23	0,23 0,23	0,23 0,23	0,23 0,23
00208	1700010.07	Коробка передач в сборе - замена масла	0,40 0,40 0,40	0,40 0,40	0,40 0,40	0,40 0,40
00209	3400000.05	Рулевое управление - проверка уровня и доливка масла	0,08 0,08 0,08	0,08 0,08	0,08 0,08	0,08 0,08
00210	3400000.07	Рулевое управление - замена масла системы гидроусилителя рулевого управления	0,30 0,30 0,30	0,30 0,30	0,30 0,30	0,30 0,30
00211	3500000.05	Тормозная система - проверка и доведение до нормы уровня тормозной жидкости	0,06 0,06 0,06	0,06 0,06	0,06 0,06	0,06 0,06
00212	3500000.07	Тормозная система - замена тормозной жидкости с прокачкой системы	0,70 0,70 0,70	0,70 0,70	0,70 0,70	0,70 0,70
00213	3500000.07	Тормозная система - прокачка системы	0,50 0,50 0,50	0,50 0,50	0,50 0,50	0,50 0,50
00214	3500000.07	Тормозная система - смазка скоб и поршней (за два тормоза)	0,40 0,40 0,40	0,40 0,40	0,40 0,40	0,40 0,40
00215	0000010.06	Автомобиль - смазка петель и ограничителей открывания дверей	0,18 0,18 0,18	0,18 0,18	0,18 0,18	0,18 0,18

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			
00216	0000010.06	Автомобиль - смазка деталей (за одну из нижеперечисленных)	0,03 0,03 0,03	0,03 0,03	0,03 0,03	0,03 0,03
00217	5208102.05	Бачок омывателя ветрового стекла в сборе - доливка жидкости	0,06 0,06 0,06	0,06 0,06	0,06 0,06	0,06 0,06
00301	1000000.16	Силовой агрегат - проверка осмотром герметичности уплотнений узлов и агрегатов (в моторном отсеке)	0,15 0,15 0,15	0,15 0,15	0,15 0,15	0,15 0,15
00302	1000000.16	Силовой агрегат - проверка осмотром герметичности уплотнений узлов и агрегатов (снизу автомобиля)	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20
00303	1000260.10	Двигатель в сборе - замер компрессии	0,60 0,40 0,40	0,40 0,40	0,40 0,60	0,60 0,40
00304	1000260.10	Двигатель в сборе - проверка давления масла в системе	0,35 0,35 0,35	0,35 0,35	0,35 0,35	0,35 0,35
00305	1000260.10	Двигатель в сборе - обкатка после ремонта	0,95 0,95 0,95	0,95 0,95	0,95 0,95	0,95 0,95
00306	1003011.10	Головка блока цилиндров в сборе - проверка плоскости разъема с блоком цилиндров	0,08 0,08 0,08	0,08 0,08	0,08 0,08	0,08 0,08
00307	1006040.10	Ремень привода распределительного вала - проверка состояния	0,20 0,15 0,15	0,15 0,15	0,15 0,20	0,20 0,15

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

00308	1006238.10	Натяжитель автоматический зубчатого ремня - проверка работоспособности	0,50	0,45	0,45	0,50
			0,45	0,45	0,50	0,45
			0,45			
00309	1300000.10	Система охлаждения - проверка предохранительного клапана пробки расширительного бачка	0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20			
00310	1300000.10	Система охлаждения - проверка герметичности системы	0,70	0,70	0,70	0,70
			0,70	0,70	0,70	0,70
			0,70			
00311	1301012.16	Радиатор - проверка на герметичность (снятого с автомобиля)	0,15	0,15	0,15	0,15
			0,15	0,15	0,15	0,15
			0,15			
00312	1601000.10	Сцепление - проверка работы (на автомобиле)	0,15	0,15	0,15	0,15
			0,15	0,15	0,15	0,15
			0,15			
00313	2215000.10	Привод переднего колеса - проверка состояния (на автомобиле)	0,12	0,12	0,12	0,12
			0,12	0,12	0,12	0,12
			0,12			
00314	2900000.10	Подвеска автомобиля - проверка работы на стенде	0,30	0,30	0,30	0,30
			0,30	0,30	0,30	0,30
			0,30			
00315	2900245.10	Подвеска передняя - проверка состояния шаровых пальцев передней подвески	0,26	0,26	0,26	0,26
			0,26	0,26	0,26	0,26
			0,26			
00316	2905002.10	Стойка телескопическая передней подвески правая - проверка на стенде	0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			
00317	2905003.10	Стойка телескопическая передней подвески левая - проверка на стенде	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20
00318	2915004.10	Амортизатор задней подвески - проверка на стенде	0,20*2 0,20*2 0,20*2	0,20*2 0,20*2	0,20*2 0,20*2	0,20*2 0,20*2
00319	3101011.10	Колесо - проверка осевого биения (на автом.) за 2 колеса	0,40*2 0,40*2 0,40*2	0,40*2 0,40*2	0,40*2 0,40*2	0,40*2 0,40*2
00320	3103012.10	Ступица переднего колеса - проверка осевого зазора подшипника (при снятом правом колесе)	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20
00321	3103012.10	Ступица переднего колеса - проверка осевого зазора подшипника (при снятом левом колесе)	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20
00322	3104014.10	Ступица заднего колеса - проверка осевого зазора подшипника (при снятом правом колесе)	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20
00323	3104014.10	Ступица заднего колеса - проверка осевого зазора подшипника (при снятом левом колесе)	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20
00324	3400000.10	Рулевое управление - проверка состояния (на автомобиле)	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20
00325	3407000.10	Гидроусилитель рулевого управления - проверка давления нагнетающего насоса	1,00 0,60 0,60	0,60 0,60	0,60 1,00	1,00 0,60

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			
00326	3500000.10	Тормозная система - проверка эффективности работы на стенде	0,30 0,30 0,30	0,30 0,30	0,30 0,30	0,30 0,30
00327	3500000.10	Тормозная система - проверка эффективности торможения методом дорожных испытаний	0,30 0,30 0,30	0,30 0,30	0,30 0,30	0,30 0,30
00328	3501000.10	Колодки передних тормозов - проверка состояния тормозных колодок и дисков (при снятых колесах)	0,10 0,10 0,10	0,10 0,10	0,10 0,10	0,10 0,10
00329	3502000.10	Колодки задних тормозов - проверка состояния тормозных колодок и барабанов (при снятых колесах)	0,40 0,40 0,40	0,40 0,40	0,40 0,40	0,40 0,40
00330	3505010.10	Цилиндр главный гидротормозов - проверка на стенде	0,17 0,17 0,17	0,17 0,17	0,17 0,17	0,17 0,17
00331	3505110.10	Датчик аварийного уровня тормозной жидкости - проверка работоспособности	0,03 0,03 0,03	0,03 0,03	0,03 0,03	0,03 0,03
00332	3510006.10	Усилитель вакуумный тормоза с главным цилиндром в сборе - проверка работоспособности (на автомобиле)	0,15 0,15 0,15	0,15 0,15	0,15 0,15	0,15 0,15
00333	3512010.10	Регулятор давления задних тормозов - проверка работоспособности (на автомобиле)	0,17 0,17 -	0,17 -	- 0,17	0,17 0,17
00334	3700000.10	Электрооборудование - проверка работоспособности узлов (на автомобиле)	0,25 0,25 0,25	0,25 0,25	0,25 0,25	0,25 0,25

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			
00335	3700000.10	Электрооборудование - обнаружение неисправности (на автомобиле)	0,40 0,40 0,40	0,40 0,40	0,40 0,40	0,40 0,40
00336	3700000.11	Электрооборудование - проверка (на стенде или диагностическим комплексом)	1,00 1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00
00337	3701010.10	Генератор - проверка на стенде	0,50 0,50 0,50	0,50 0,50	0,50 0,50	0,50 0,50
00338	3701010.10	Генератор - проверка на автомобиле	0,30 0,30 0,30	0,30 0,30	0,30 0,30	0,30 0,30
00339	3701500.11	Регулятор напряжения - проверка на стенде	0,10 0,10 0,10	0,10 0,10	0,10 0,10	0,10 0,10
00340	3703010.10	Батарея аккумуляторная - проверка прибором	0,10 0,10 0,10	0,10 0,10	0,10 0,10	0,10 0,10
00341	3705010.11	Катушка зажигания - проверка на стенде	0,15 0,15 0,15	0,15 0,15	0,15 0,15	0,15 0,15
00342	3708010.11	Стартер - проверка на стенде	0,40 0,40 0,40	0,40 0,40	0,40 0,40	0,40 0,40
00343	0000010.10	Автомобиль - проверка технического состояния при подготовке к техосмотру	1,80 1,80 1,80	1,80 1,80	1,80 1,80	1,80 1,80

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			
00344	0000010.10	Автомобиль - контроль расхода топлива (на стенде)	0,60 0,60 0,60	0,60 0,60	0,60 0,60	0,60 0,60
00345	0000010.10	Автомобиль - проверка осмотром состояния днища (с вывешиванием автомобиля)	0,15 0,15 0,15	0,15 0,15	0,15 0,15	0,15 0,15
00346	0000010.10	Автомобиль - проверка осмотром состояния лицевых поверхностей (без вывешивания автомобиля)	0,12 0,12 0,12	0,12 0,12	0,12 0,12	0,12 0,12
00347	0000010.10	Автомобиль - проверка геометрии основания кузова по базовым точкам	1,00 1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00
00348	0000010.11	Автомобиль - проверка содержания СО, СН и коэффициента избытка воздуха (на прогревом двигателе)	0,30 0,30 0,30	0,30 0,30	0,30 0,30	0,30 0,30
00349	0000010.11	Автомобиль - проверка осмотром герметичности систем питания, охлаждения и тормозов, состояния шлангов и трубок	0,30 0,30 0,30	0,30 0,30	0,30 0,30	0,30 0,30
00350	0000010.19	Автомобиль - Проверка кода неисправности по карте диагностики	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20
00351	0000010.19	Автомобиль - определить баланс мощностей форсунок	0,40 0,40 0,40	0,40 0,40	0,40 0,40	0,40 0,40
00352	0000010.19	Автомобиль - Замерить величину противодавления в системе выпуска отработавших газов.	0,25 0,25 0,25	0,25 0,25	0,25 0,25	0,25 0,25

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			
00353	8111000.10	Установка климатическая - проверка работы	0,60 0,60 0,60	0,60 0,60	0,60 0,60	0,60 0,60
00551	1003000.12	Головка блока цилиндров в сборе - регулировка зазоров привода клапанов ГРМ	1,30 1,30 0,85	1,30 0,85	0,85 1,30	1,30 1,30
00552	1006040.12	Ремень привода распределительного вала - регулировка натяжения (при снятой защитной крышке механизма газораспределения)	0,08 0,08 0,08	0,08 0,08	0,08 0,08	0,08 0,08
00553	1602210.12	Трос привода сцепления - регулировка	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20
00554	2900245.12	Подвеска передняя - регулировка схождения	0,30 0,30 0,30	0,30 0,30	0,30 0,30	0,30 0,30
00555	3101011.12	Колесо - балансировка	0,05*5 0,05*5 0,20	0,05*5 0,20	0,20 0,05*5	0,05*5 0,05*5
00556	3508000.12	Стояночный тормоз - регулировка (со снятием тормозных барабанов)	0,80 0,80 0,80	0,80 0,80	0,80 0,80	0,80 0,80
00557	3512010.12	Регулятор давления задних тормозов - регулировка без весов с прокачкой системы	1,20 1,20 -	1,20 -	- 1,20	1,20 1,20
00558	3512010.12	Регулятор давления задних тормозов - регулировка с весами и прокачкой системы	1,40 1,40 -	1,40 -	- 1,40	1,40 1,40

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			
00559	3711000.12	Фара в сборе - проверка и регулировка направления пучка света фар	0,20*2 0,20*2 0,20*2	0,20*2 0,20*2 0,20*2	0,20*2 0,20*2 0,20*2	0,20*2 0,20*2 0,20*2
00560	3743010.12	Фара противотуманная правая - проверка и регулировка направления пучка света фар	0,20*2 0,20*2 0,20*2	0,20*2 0,20*2 0,20*2	0,20*2 0,20*2 0,20*2	0,20*2 0,20*2 0,20*2
00561	6100003.12	Дверь передняя - регулировка по проему	0,40*2 0,40*2 0,40*2	0,40*2 0,40*2 0,40*2	0,40*2 0,40*2 0,40*2	0,40*2 0,40*2 0,40*2
00562	6105000.12	Фиксатор замка двери - регулировка	0,20*4 0,20*4 0,20*4	0,20*4 0,20*4 0,20*4	0,20*4 0,20*4 0,20*4	0,20*4 0,20*4 0,20*4
00563	6105000.12	Фиксатор замка двери - регулировка замка погрузочных дверей	0,30 0,30 0,30	0,30 0,30 0,30	0,30 0,30 0,30	0,30 0,30 0,30
00564	6200000.12	Дверь задняя - регулировка по проему	0,40*2 0,40*2 0,40*2	0,40*2 0,40*2 0,40*2	0,40*2 0,40*2 0,40*2	0,40*2 0,40*2 0,40*2
00565	6300001.12	Дверь задка правая - регулировка по проему	0,40*2 0,40*2 0,40*2	0,40*2 0,40*2 0,40*2	0,40*2 0,40*2 0,40*2	0,40*2 0,40*2 0,40*2
00566	8402010.12	Капот в сборе - регулировка по проему	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20 0,20
00701	0000010.17	Автомобиль - ТО 2000-3000 км	- - 0,85	- 0,85 -	0,85 - -	- - -

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

00702	0000010.17	Автомобиль - ТО 14500-15500 км либо через 1 год эксплуатации	2,49	2,39	2,39	2,49
			2,39	2,39	2,49	2,39
			2,39			

00703	0000010.17	Автомобиль - ТО 29500-30500 км либо через 1 год эксплуатации	3,79	3,49	3,49	3,79
			3,49	3,49	3,79	3,49
			3,49			

00704	0000010.17	Автомобиль - ТО 44500-45500 км либо через 1 год эксплуатации	2,49	2,39	2,39	2,49
			2,39	2,39	2,49	2,39
			2,39			

00705	0000010.17	Автомобиль - ТО 59500-60500 км либо через 1 год эксплуатации	4,19	3,49	3,49	4,19
			3,49	3,49	4,19	3,49
			3,49			

00706	0000010.17	Автомобиль - ТО 74500-75500 км либо через 1 год эксплуатации	2,49	2,39	2,39	2,49
			2,39	2,39	2,49	2,39
			2,39			

00707	0000010.17	Автомобиль - ТО 89500-90500 км либо через 1 год эксплуатации	5,29	4,99	4,99	5,29
			4,99	4,99	5,29	4,99
			4,99			

00708	0000010.17	Автомобиль - ТО 104500-105500 км либо через 1 год эксплуатации	2,49	2,39	2,39	2,49
			2,39	2,39	2,49	2,39
			2,39			

00709	0000010.17	Автомобиль - ТО 119500-120500 км либо через 1 год эксплуатации	6,49	6,29	6,29	6,49
			6,29	6,29	6,49	6,29
			6,29			

00710	0000010.17	Автомобиль - ТО 134500-135500 км либо через 1 год эксплуатации	2,49	2,39	2,39	2,49
			2,39	2,39	2,49	2,39
			2,39			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

00711	0000010.17	Автомобиль - ТО 149500-150500 км либо через 1 год эксплуатации	3,79 3,49 3,49	3,49 3,49	3,49 3,79	3,79 3,49
-------	------------	--	----------------------	--------------	--------------	--------------

00851	1100000.18	Топливная система - устранение подтеканий подтяжкой соединений (за одну неисправность)	0,12*3 0,12*3 0,12*3	0,12*3 0,12*3	0,12*3 0,12*3	0,12*3 0,12*3
-------	------------	--	----------------------------	------------------	------------------	------------------

00852	1200000.18	Система выпуска отработавших газов - подтяжка креплений и соединений	0,50 0,50 0,50	0,50 0,50	0,50 0,50	0,50 0,50
-------	------------	--	----------------------	--------------	--------------	--------------

00853	3500000.18	Тормозная система - устранение подтеканий подтяжкой соединений (за одну неисправность)	0,12*3 0,12*3 0,12*3	0,12*3 0,12*3	0,12*3 0,12*3	0,12*3 0,12*3
-------	------------	--	----------------------------	------------------	------------------	------------------

00854	0000010.18	Автомобиль - подтяжка креплений узлов и агрегатов в моторном отсеке	0,30 0,30 0,30	0,30 0,30	0,30 0,30	0,30 0,30
-------	------------	---	----------------------	--------------	--------------	--------------

00855	0000010.18	Автомобиль - подтяжка креплений, агрегатов, узлов и деталей снизу автомобиля	0,30 0,30 0,30	0,30 0,30	0,30 0,30	0,30 0,30
-------	------------	--	----------------------	--------------	--------------	--------------

1000. Двигатель в сборе

10001	1000000.20	Силовой агрегат - с/у в сборе с подрамником для автомобилей без доп. оборудования	5,10 5,10 5,10	5,10 5,10	5,10 5,10	5,10 5,10
-------	------------	---	----------------------	--------------	--------------	--------------

10002	1000000.20	Силовой агрегат - с/у в сборе с подрамником для автомобилей с усилителем рулевого управления или кондиционером	6,50 6,50 -	6,50 -	- 6,50	6,50 6,50
-------	------------	--	-------------------	-----------	-----------	--------------

10003	1000000.20	Силовой агрегат - с/у в сборе с подрамником для автомобилей с усилителем рулевого управления и кондиционером	- 7,30 -	7,30 -	- -	- 7,30
-------	------------	--	----------------	-----------	--------	-----------

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

10004	1000000.20	Силовой агрегат - с/у в сборе с подрамником для автомобилей с усилителем рулевого управления с кондиционером или без	7,60 - -	- - -	- 7,60 -	7,60 - -
10005	1000100.24	Кольца поршневые - с/у комплекта (на снятом поршне)	0,12*4 0,12*4 -	0,12*4 - -	- 0,12*4 -	0,12*4 0,12*4 -
10006	1000102.24	Комплект коренных вкладышей - с/у (на снятом двигателе, при снятом сцеплении)	3,75 3,75 -	3,75 - -	- 3,75 -	3,75 3,75 -
10007	1000104.21	Комплект шатунных вкладышей - с/у комплекта (при снятом картере)	0,80 0,80 -	0,80 - -	- 0,80 -	0,80 0,80 -
10008	1000104.24	Комплект шатунных вкладышей - с/у (на снятом силовом агрегате)	6,00 - -	- - -	- 6,00 -	6,00 - -
10009	1000104.24	Комплект шатунных вкладышей - с/у (на снятом двигателе)	- 6,00 -	6,00 - -	- - -	- 6,00 -
10010	1000260.20	Двигатель в сборе - с/у для автомобилей с усилителем рулевого управления без кондиционера	8,00 8,00 -	8,00 - -	- 8,00 -	8,00 8,00 -
10011	1000260.20	Двигатель в сборе - с/у с разборкой для автомобилей с усилителем рулевого управления и с кондиционером	10,70 10,60 -	10,60 - -	- 10,70 -	10,70 10,60 -
10012	1000260.20	Двигатель в сборе - с/у с разборкой для автомобилей с усилителем рулевого управления без кондиционера	9,50 9,50 -	9,50 - -	- 9,50 -	9,50 9,50 -

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

10013	1000260.20	Двигатель в сборе - с/у с разборкой для автомобилей без усилителя рулевого управления и с кондиционером	9,70	9,70	-	9,70
			9,70	-	9,70	9,70
			-			
10014	1000260.20	Двигатель в сборе - с/у с разборкой для автомобилей без доп. оборудования	8,50	8,50	-	8,50
			8,50	-	8,50	8,50
			-			
10015	1000260.20	Двигатель в сборе - разборка для замены блока цилиндров и дефектовки	7,30	9,60	-	7,30
			9,60	-	7,30	9,60
			-			
10016	1000260.24	Двигатель в сборе - с/у (на снятом силовом агрегате)	0,90	0,90	-	0,90
			0,90	-	0,90	0,90
			-			
10017	1000260.40	Двигатель в сборе - ремонт без расточки блока цилиндров	13,60	13,60	-	13,60
			13,60	-	13,60	13,60
			-			
10018	1001002.20	Тяга реактивная - с/у нижней тяги	0,40	0,40	0,40	0,40
			0,40	0,40	0,40	0,40
			0,40			
10019	1001008.20	Растяжка опоры силового агрегата - с/у	0,10	0,10	-	0,10
			0,10	-	0,10	0,10
			-			
10020	1001089.20	Опора подвески двигателя правая в сборе - с/у (за 1 шт.)	0,40*2	0,50*2	-	0,40*2
			0,50*2	-	0,40*2	0,50*2
			-			
10021	1001293.20	Кронштейн левой опоры подвески силового агрегата - с/у	0,90	0,90	-	0,90
			0,90	-	0,90	0,90
			-			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			
10022	1001294.20	Кронштейн левой опоры верхний - с/у	0,45 0,45 -	0,45 - -	- 0,45 -	0,45 0,45 -
10023	1001291.20	Подушка опоры двигателя - с/у	0,25 0,25 -	0,25 - -	- 0,25 -	0,25 0,25 -
10024	1041034.20	Кронштейн генератора - с/у	1,60 - -	- - -	- 1,60 -	1,60 - -
10025	1041034.20	Кронштейн генератора - с/у кронштейна генератора и насоса ГУР	1,70 1,40 -	1,40 - -	- 1,70 -	1,70 1,40 -
10026	1041034.20	Кронштейн генератора - с/у кронштейна генератора и компрессора кондиционера	1,50 0,80 -	0,80 - -	- 1,50 -	1,50 0,80 -
10027	1041034.20	Кронштейн генератора - с/у кронштейна генератора, насоса ГУР и компрессора кондиционера	2,50 2,20 -	2,20 - -	- 2,50 -	2,50 2,20 -
10028	1002000.21	Крышка передняя блока цилиндров - с/у (при снятом ремне привода ГРМ и поддоне картера двигателя)	0,40 0,40 -	0,40 - -	- 0,40 -	0,40 0,40 -
10029	1003000.20	Головка блока цилиндров в сборе - с/у	1,70 1,70 -	1,70 - -	- 1,70 -	1,70 1,70 -
10030	1003000.20	Головка блока цилиндров в сборе - с/у для автом. с усилителем рулевого управления и климатической установкой	2,60 - -	- - -	- 2,60 -	2,60 - -

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

10031	1003000.20	Головка блока цилиндров в сборе - с/у с проверкой плоскостности и регулировкой зазоров	- 4,70 -	4,70 -	- -	- 4,70
10032	1003000.20	Головка блока цилиндров в сборе - с/у с проверкой плоскостности для автом. с усилителем рулевого управления и климатической установкой	6,40 - -	- -	- 6,40	6,40 -
10033	1003000.20	Головка блока цилиндров в сборе - с/у с разборкой и регулировкой зазоров	- 6,20 -	6,20 -	- -	- 6,20
10034	1003000.20	Головка блока цилиндров в сборе - с/у с разборкой для автом. с усилителем рулевого управления и климатической установкой	7,30 - -	- -	- 7,30	7,30 -
10035	1003000.20	Головка блока цилиндров в сборе - разборка/сборка (снятой) с регулировкой зазоров	- 3,40 -	3,40 -	- -	- 3,40
10036	1003000.20	Головка блока цилиндров в сборе - разборка/сборка (снятой)	4,10 - -	- -	- 4,10	4,10 -
10037	1003000.20	Головка блока цилиндров в сборе - шлифовка седел 8 шт.	- 1,40 -	1,40 -	- -	- 1,40
10038	1003000.20	Головка блока цилиндров в сборе - шлифовка седел 16 шт.	2,30 - -	- -	- 2,30	2,30 -
10039	1003260.20	Крышка головки блока цилиндров - с/у	0,50 0,50 -	0,50 -	- 0,50	0,50 0,50

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			
10040	1003260.20	Крышка головки блока цилиндров - с/у с заменой ремня привода ГРМ для автом. с усилителем рулевого управления и климатической установкой	4,10 - -	- - -	- 4,10 -	4,10 - -
10041	1004015.20	Поршень - с/у комплекта (на снятом силовом агрегате)	- 6,00 6,00	6,00 6,00 -	6,00 - -	- 6,00 -
10042	1004015.24	Поршень - с/у комплекта (на снятом силовом агрегате)	6,00 - -	- - -	- 6,00 -	6,00 - -
10043	1005016.24	Вал коленчатый - с/у (на снятом двигателе)	6,30 6,20 -	6,20 - -	- 6,30 -	6,30 6,20 -
10044	1005016.24	Вал коленчатый - с/у коленчатого вала и поршней (на снятом двигателе)	7,10 7,70 -	7,70 - -	- 7,10 -	7,10 7,70 -
10045	1005016.40	Вал коленчатый - ремонт	2,50 2,50 -	2,50 - -	- 2,50 -	2,50 2,50 -
10046	1005016.44	Вал коленчатый - шлифовка и полировка коренных шеек	0,80 0,80 0,80	0,80 0,80 0,80	0,80 0,80 0,80	0,80 0,80 0,80
10047	1005016.44	Вал коленчатый - шлифовка и полировка шатунных шеек	1,10 1,10 1,10	1,10 1,10 1,10	1,10 1,10 1,10	1,10 1,10 1,10
10048	1005030.20	Шкив зубчатый коленчатого вала - с/у	0,10 0,10 -	0,10 - -	- 0,10 -	0,10 0,10 -

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			
10049	1005032.20	Сальник распределительного вала - с/у для двух сальников (со снятием шкива зубчатого распределительного вала)	0,40 - -	- - -	- 0,40 -	0,40 - -
10050	1005032.20	Сальник распределительного вала - с/у за 1 шт. (со снятием шкива зубчатого распределительного вала)	0,30*2 - -	- - -	- 0,30*2 -	0,30*2 - -
10051	1005032.20	Сальник распределительного вала - с/у со стороны КП (со снятием глушителя шума на впуске)	0,20 - -	- - -	- 0,20 -	0,20 - -
10052	1005032.20	Сальник распределительного вала - с/у со стороны КП	- 0,30 -	0,30 - -	- - -	- 0,30 -
10053	1005032.21	Сальник распределительного вала - с/у (при снятом шкиве зубчатом распределительного вала)	- 0,10 -	0,10 - -	- - -	- 0,10 -
10054	1005058.20	Демпфер (шкив коленчатого вала) - с/у для автом. с усилителем рулевого управления и климатической установкой	1,10 1,10 -	1,10 - -	- 1,10 -	1,10 1,10 -
10055	1005058.20	Демпфер (шкив коленчатого вала) - с/у для автом. с усилителем рулевого управления без климатической установки	1,00 1,00 -	1,00 - -	- 1,00 -	1,00 1,00 -
10056	1005058.20	Демпфер (шкив коленчатого вала) - с/у для автом. без усилителя рулевого управления и с климатической установкой	0,90 0,90 -	0,90 - -	- 0,90 -	0,90 0,90 -
10057	1005058.20	Демпфер (шкив коленчатого вала) - с/у для автом. без доп. оборудования	0,80 0,80 -	0,80 - -	- 0,80 -	0,80 0,80 -

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			
10058	1005115.21	Маховик - с/у (при снятой КП)	0,60 0,50 -	0,50 - 	- 0,60 	0,60 0,50
10059	1005034.20	Сальник коленчатого вала передний - с/у	0,10 0,10 -	0,10 - 	- 0,10 	0,10 0,10
10060	1005160.21	Сальник коленчатого вала задний - с/у (при снятом маховике)	0,30 0,30 -	0,30 - 	- 0,30 	0,30 0,30
10061	1006002.21	Цепь привода масляного насоса - с/у (при снятом ремне привода ГРМ, поддоне картера двигателя и масляном насосе)	0,40 0,40 -	0,40 - 	- 0,40 	0,40 0,40
10062	1006010.20	Вал распределительный - с/у для автом. с усилителем рулевого управления и климатической установкой	4,10 - -	- - 	- 4,10 	4,10 -
10063	1006010.24	Вал распределительный - с/у (на снятой головке блока)	- 0,60 -	0,60 - 	- - 	- 0,60
10064	1006019.20	Шкив распределительного вала впускной - с/у	0,20 - -	- - 	- 0,20 	0,20 -
10065	1006020.20	Шкив распределительного вала - с/у	0,10 0,10 -	0,10 - 	- 0,10 	0,10 0,10
10066	1006040.20	Ремень привода распределительного вала - с/у (замена в комплекте с роликами для автомобилей с рулевым усилителем и клим. установкой)	2,00 2,00 -	2,00 - 	- 2,00 	2,00 2,00

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

10067	1006040.20	Ремень привода распределительного вала - с/у (замена) в комплекте с роликами для автомобилей с рулевым усилителем или клим. установкой	1,80	1,80	-	1,80
			1,80	-	1,80	1,80
			-			
10068	1006040.20	Ремень привода распределительного вала - с/у (замена) в комплекте с роликами для автом. без доп. оборудования	1,70	1,70	-	1,70
			1,70	-	1,70	1,70
			-			
10069	1006040.20	Ремень привода распределительного вала - с/у (замена) в комплекте с роликами для автомобилей с рулевым усилителем и без клим. Установки	2,10	2,10	-	2,10
			2,10	-	2,10	2,10
			-			
10070	1006040.20	Ремень привода распределительного вала - с/у (замена) в комплекте с роликами для автомобилей без рулевого усилителя и с клим. Установкой	2,10	2,10	-	2,10
			2,10	-	2,10	2,10
			-			
10071	1006135.21	Ролик опорный - с/у (при снятых передних защитных крышках ремня привода ГРМ)	0,15	-	-	0,15
			-	-	0,15	-
			-			
10072	1006218.20	Крышка защитная зубчатого ремня передняя нижняя - с/у	0,90	0,90	-	0,90
			0,90	-	0,90	0,90
			-			
10073	1006218.20	Крышка защитная зубчатого ремня передняя нижняя - с/у для автомобилей с рулевым усилителем и клим. установкой	1,30	-	-	1,30
			-	-	1,30	-
			-			
10074	1006226.20	Крышка защитная зубчатого ремня передняя верхняя - с/у	1,80	0,80	-	1,80
			0,80	-	1,80	0,80
			-			
10075	1006238.21	Натяжитель автоматический зубчатого ремня - с/у (при снятых передних защитных крышках ремня привода ГРМ)	0,15	0,15	-	0,15
			0,15	-	0,15	0,15
			-			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

10076	1007026.21	Колпачок маслоотражательный клапана - с/у (комплект 8 шт.) с регулировкой зазоров (при снятой головке блока)	2,80	2,80	-	2,80
			2,80	-	2,80	2,80
			-			
10077	1007301.21	Клапаны (комплект на двигатель) - с/у (при снятой головке блока)	3,50	-	-	3,50
			-	-	3,50	-
			-			
10078	1007302.20	Клапаны (комплект 16 шт.) - притирка	1,00	-	-	1,00
			-	-	1,00	-
			-			
10079	1007110.21	Ролики толкателей клапанов - с/у (при снятом распределительном вале)	0,10	-	-	0,10
			-	-	0,10	-
			-			
10080	1007146.20	Коромысло клапана - с/у с регулировкой зазоров	-	1,60*4	-	-
			1,60*4	-	1,60*4	-
			-			
10081	1007146.20	Коромысло клапана - разборка снятой	-	0,10*4	-	-
			0,10*4	-	-	0,10*4
			-			
10082	1007303.20	Клапаны (комплект 8шт.) - притирка	-	0,60	-	-
			0,60	-	-	0,60
			-			
10083	1007301.21	Клапаны (комплект на двигатель) - с/у с регулировкой зазоров (при снятой головке блока)	-	2,80	-	-
			2,80	-	-	2,80
			-			
10084	1007301.24	Клапаны (комплект на двигатель) - с/у (на снятой головке блока)	3,50	-	-	3,50
			-	-	3,50	-
			-			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

10085	1007101.20	Ось коромысел - с/у с регулировкой зазоров	1,60	1,60	-	1,60
			1,60	-	1,60	1,60
			-			
10086	1008000.20	Экран тепловой выпускного коллектора (после кол.) - с/у	0,80	0,80	-	0,80
			0,80	-	0,80	0,80
			-			
10087	1008025.20	Коллектор выпускной - с/у	1,20	0,80	-	1,20
			0,80	-	1,20	0,80
			-			
10088	1008044.20	Экран тепловой выпускного коллектора - с/у	0,20	0,20	-	0,20
			0,20	-	0,20	0,20
			-			
10089	1008201.20	Кронштейн впускного патрубка - с/у	-	0,05	-	-
			0,05	-	-	0,05
			-			
10090	1008601.20	Впускной коллектор - с/у	0,50	1,20	-	0,50
			1,20	-	0,50	1,20
			-			
10091	1009010.21	Картер масляный - с/у (при снятом подрамнике)	0,90	0,90	-	0,90
			0,90	-	0,90	0,90
			-			
10092	1009010.21	Картер масляный - с/у на снятом двигателе (при слитом масле)	0,40	0,40	-	0,40
			0,40	-	0,40	0,40
			-			
10093	1011010.20	Насос масляный в сборе - с/у	2,60	-	-	2,60
			-	-	2,60	-
			-			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

10094	1011010.21	Насос масляный в сборе - с/у (при слитом масле)	- 2,90 -	2,90 -	- -	- 2,90
10095	1011016.20	Маслоотделитель - с/у	0,30 0,30 -	0,30 -	- 0,30	0,30 0,30
10096	1012005.20	Фильтр очистки масла - с/у	0,10 0,10 -	0,10 -	- 0,10	0,10 0,10
10097	1014000.20	Трубопровод системы вентиляции картера - с/у	0,20 0,20 -	0,20 -	- 0,20	0,20 0,20
10098	1041020.20	Ремень привода вспомогательных агрегатов - с/у для автомобилей с усилителем рулевого управления без кондиционера	0,60 0,70 -	0,70 -	- 0,60	0,60 0,70
10099	1041020.20	Ремень привода вспомогательных агрегатов - с/у для автомобилей без доп. оборудования	0,60 0,60 -	0,60 -	- 0,60	0,60 0,60
10100	1041020.20	Ремень привода вспомогательных агрегатов - с/у для автомобилей с усилителем рулевого управления и кондиционером	0,70 0,80 -	0,80 -	- 0,70	0,70 0,80
10101	1000000.21	Силовой агрегат - с/у (при снятом подрамнике в сборе, - при слитой охлаждающей жидкости и масле из коробки - передач)	- 5,50	- 5,50	5,50 -	- -
10102	1000104.21	Комплект шатунных вкладышей - с/у комплекта (при снятом картере и приемнике масляного насоса)	- - 0,80	- 0,80	0,80 -	- -

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

10103	1000260.24	Двигатель в сборе - с/у (на снятом силовом агрегате)	- - 0,65	- 0,65	0,65 -	- -
10104	1000260.40	Двигатель в сборе - ремонт	- - 12,80	- 12,80	12,80 -	- -
10105	1002010.24	Блок цилиндров в сборе - с/у передней заглушки блока цилиндров (на снятом силовом агрегате)	- - 1,10	- 1,10	1,10 -	- -
10106	1002010.24	Блок цилиндров в сборе - с/у передней левой заглушки блока цилиндров (на снятом силовом агрегате)	- - 0,90	- 0,90	0,90 -	- -
10107	1002010.24	Блок цилиндров в сборе - с/у передней правой заглушки блока цилиндров (на снятом силовом агрегате)	- - 2,50	- 2,50	2,50 -	- -
10108	1002010.24	Блок цилиндров в сборе - с/у правой средней заглушки блока цилиндров (на снятом силовом агрегате)	- - 2,50	- 2,50	2,50 -	- -
10109	1002010.44	Блок цилиндров в сборе - расточка и хонингование	- - 4,50	- 4,50	4,50 -	- -
10110	1002010.44	Блок цилиндров в сборе - хонингование (за один цилиндр)	- - 0,60*4	- 0,60*4	0,60*4 -	- -
10111	1002046.24	Заглушка - с/у (на снятом двигателе)	- - 1,10	- 1,10	1,10 -	- -

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

10112	1003000.21	Головка блока цилиндров в сборе - с/у (при частично слитой охлаждающей жидкости)	- - 2,40	- 2,40	2,40 -	- -
10113	1003000.24	Головка блока цилиндров в сборе - с/у (на снятом силовом агрегате)	- - 1,30	- 1,30	1,30 -	- -
10114	1003011.24	Головка блока цилиндров в сборе - разборка снятой головки 1003000 в сборе	- - 3,00	- 3,00	3,00 -	- -
10115	1003011.24	Головка блока цилиндров в сборе - с/у заглушки головки блока (на снятом силовом агрегате)	- - 1,10	- 1,10	1,10 -	- -
10116	1003011.41	Головка блока цилиндров в сборе - ремонт (без замены направляющих втулок)	- - 2,75	- 2,75	2,75 -	- -
10117	1003260.20	Крышка головки блока цилиндров - с/у	- - 0,25	- 0,25	0,25 -	- -
10118	1004010.21	Поршень и шатун в сборе - с/у (при снятых: головке цилиндров в сборе, масляном картере и приемнике масляного насоса)	- - 0,15*4	- 0,15*4	0,15*4 -	- -
10119	1004010.22	Поршень и шатун в сборе - разборка/сборка (за 1 шт.)	- - 0,30*4	- 0,30*4	0,30*4 -	- -
10120	1005016.24	Вал коленчатый - с/у (на снятом двигателе, при снятом масляном картере)	- - 2,90	- 2,90	2,90 -	- -

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

10121	1005016.24	Вал коленчатый - с/у (на снятом двигателе, при снятых поршнях и шатунах в сборе)	- - 1,00	- 1,00	1,00 -	- -
10122	1005030.21	Шкив зубчатый коленчатого вала - с/у (при снятых передних защитных крышках и демпфере коленчатого вала)	- - 0,20	- 0,20	0,20 -	- -
10123	1005040.21	Сальник коленчатого вала передний - с/у сальника коленчатого вала (при снятом шкиве зубчатом коленчатого вала)	- - 0,15	- 0,15	0,15 -	- -
10124	1005040.21	Сальник коленчатого вала передний - с/у сальника распределительного вала (при снятом шкиве распределительного вала)	- - 0,15	- 0,15	0,15 -	- -
10125	1005058.21	Демпфер (шкив коленчатого вала) - с/у (при снятых: правом колесе и кожухе защитном правого колеса)	- - 0,15	- 0,15	0,15 -	- -
10126	1005115.21	Маховик - с/у (при снятых: коробке передач и сцеплении)	- - 0,30	- 0,30	0,30 -	- -
10127	1005153.21	Держатель заднего сальника коленчатого вала - с/у (при снятом маховике или диске приводном)	- - 0,13	- 0,13	0,13 -	- -
10128	1005162.21	Сальник коленчатого вала задний - с/у (при снятом маховике или диске приводном)	- - 0,20	- 0,20	0,20 -	- -
10129	1005183.21	Полукольцо упорного подшипника коленчатого вала - с/у (при снятом картере)	- - 0,30	- 0,30	0,30 -	- -

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

10130	1006015.20	Вал распределительный впускной - с/у	- - 1,65	- 1,65	1,65 -	- -
10131	1006020.21	Шкив распределительного вала - с/у (при снятой передней верхней защитной крышке ремня)	- - 0,20	- 0,20	0,20 -	- -
10132	1006040.21	Ремень привода распределительного вала - с/у (при снятых передних защитных крышках привода)	- - 0,30	- 0,30	0,30 -	- -
10133	1006040.21	Ремень привода распределительного вала - с/у (при снятых: головке блока цилиндров, крышке защитной передней нижней и демпфере)	- - 0,12	- 0,12	0,12 -	- -
10134	1006209.21	Крышка защитная зубчатого ремня задняя - с/у (при снятых: шкиве распредвала, ремне привода распределительного вала, натяжителе автоматическом)	- - 0,08	- 0,08	0,08 -	- -
10135	1006218.21	Крышка защитная зубчатого ремня передняя нижняя - с/у (при снятых: демпфере и передней защитной крышке ремня привода ГРМ верхней)	- - 0,06	- 0,06	0,06 -	- -
10136	1006226.21	Крышка защитная зубчатого ремня передняя верхняя - с/у (при снятой верхней правой опоре подвески двигателя)	- - 0,10	- 0,10	0,10 -	- -
10137	1006238.21	Натяжитель автоматический зубчатого ремня - с/у (при снятой передней защитной крышке ремня привода ГРМ верхней)	- - 0,15	- 0,15	0,15 -	- -
10138	1006238.21	Натяжитель автоматический зубчатого ремня - с/у (при снятом ремне привода распределительного вала)	- - 0,05	- 0,05	0,05 -	- -

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

10139	1007300.21	Толкатель гидравлический - с/у (за 1 шт.) при снятом	-	-	0,03*16	-
		распределительном вале	-	0,03*16	-	-
			0,03*16			

10140	1008600.20	Модуль впуска в сборе - с/у	-	-	0,60	-
			-	0,60	-	-
			0,60			

10141	1008650.20	Экран модуля впуска - с/у	-	-	0,02	-
			-	0,02	-	-
			0,02			

10142	1009010.21	Картер масляный - с/у (на автомобиле, при слитом	-	-	0,50	-
		масле)	-	0,50	-	-
			0,50			

10143	1009010.24	Картер масляный - с/у (на снятом двигателе, при	-	-	0,30	-
		слитом масле)	-	0,30	-	-
			0,30			

10144	1010010.21	Приемник масляного насоса - с/у (при снятом картере)	-	-	0,15	-
			-	0,15	-	-
			0,15			

10145	1011010.21	Насос масляный в сборе - с/у (при снятом картере и	-	-	0,15	-
		ремне привода распредвала)	-	0,15	-	-
			0,15			

10146	1012005.20	Фильтр очистки масла - с/у	-	-	0,10	-
			-	0,10	-	-
			0,10			

10147	1014056.20	Шланг вытяжной вентиляции картера нижний - с/у	-	-	0,05	-
			-	0,05	-	-
			0,05			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

10148	1014058.20	Шланг вытяжной вентиляции картера - с/у	-	-	0,05	-
			-	0,05	-	-
			0,05			

10149	1014202.24	Корпус маслоотделителя вентиляции картера - с/у (на снятой крышке головки цилиндров)	-	-	0,12	-
			-	0,12	-	-
			0,12			

10150	1014213.21	Патрубок крышки сапуна вентиляции картера - с/у (при снятом брызговике двигателя)	-	-	0,30	-
			-	0,30	-	-
			0,30			

10151	1014240.20	Шланг вентиляции картера - с/у	-	-	0,05	-
			-	0,05	-	-
			0,05			

10152	1014250.24	Сетка маслоотделителя в сборе - с/у (на снятой крышке головки цилиндров)	-	-	0,12	-
			-	0,12	-	-
			0,12			

10153	1041020.21	Ремень привода вспомогательных агрегатов - с/у (при снятом щитке защитном арки правого колеса)	-	-	0,05	-
			-	0,05	-	-
			0,05			

10154	1041034.21	Кронштейн генератора - с/у (при снятом генераторе)	-	-	0,15	-
			-	0,15	-	-
			0,15			

10155	1041056.21	Ролик натяжной в сборе - с/у (при снятом ремне привода вспомогательных агрегатов)	-	-	0,25	-
			-	0,25	-	-
			0,25			

1101. Бак топливный

11001	1101007.20	Бак топливный в сборе - с/у с разборкой под замену	1,20	1,20	1,20	1,20
			1,20	1,20	1,20	1,20
			1,20			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

11002	1101007.20	Бак топливный в сборе - с/у	1,10	1,10	1,10	1,10
			1,10	1,10	1,10	1,10
			1,10			
11003	1101007.41	Бак топливный в сборе - ремонт	1,40	1,40	1,40	1,40
			1,40	1,40	1,40	1,40
			1,40			
11004	1101092.20	Экран топливного бака в сборе - с/у	0,15	0,15	0,15	0,15
			0,15	0,15	0,15	0,15
			0,15			
11005	1104000.20	Шланг топливный - с/у трубопровода между топливным баком и адсорбером или адсорбером и впускным коллектором	0,30	0,30	0,30	0,30
			0,30	0,30	0,30	0,30
			0,30			
11006	1108460.20	Педаля акселератора - с/у	0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20			
11007	1108054.20	Трос привода акселератора - с/у	0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20			
11008	1109080.20	Элемент фильтрующий - с/у	0,10	0,10	0,10	0,10
			0,10	0,10	0,10	0,10
			0,10			
11009	1109082.20	Кронштейн крепления воздушного фильтра - с/у	0,10	-	-	0,10
			-	-	0,10	-
			-			
11010	1109309.20	Заборник холодного воздуха - с/у	-	0,20	0,20	-
			0,20	0,20	-	0,20
			0,20			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

11011	1109000.20	Воздушный фильтр - с/у	0,30 0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,30	0,30 0,20
11012	1109303.20	Глушитель шума впуска - с/у	0,20 - -	- - -	- 0,20	0,20 -
11013	1104249.20	Топливопровод адсорбера и топл.баком - с/у	0,40 0,40 0,40	0,40 0,40	0,40 0,40	0,40 0,40
11014	1104250.20	Топливопровод от топл.бака к топливной рампе - с/у	0,40 0,40 0,40	0,40 0,40	0,40 0,40	0,40 0,40
11015	1104251.20	Трубка паров бензина - с/у	0,40 - -	- - -	- 0,40	0,40 -
11016	1132010.20	Форсунка - с/у	0,30*4 0,50*4 0,50*4	0,50*4 0,50*4	0,50*4 0,30*4	0,30*4 0,50*4
11017	1139009.20	Электробензонасос - с/у	- 0,40 0,40	- 0,40	0,40 0,40	0,40 0,40
11018	1139009.20	Электробензонасос - с/у	1,30 - -	1,30 - -	- -	- -
11019	1144010.20	Рампа форсунок в сборе - с/у	0,30 0,50 0,50	0,50 0,50	0,50 0,30	0,30 0,50

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

11020	1148001.20	Регулятор холостого хода - с/у	0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20			

11021	1148000.20	Блок дроссельной заслонки - с/у	0,40	0,30	0,30	0,40
			0,30	0,30	0,40	0,30
			0,30			

11022	1148200.20	Датчик положения дроссельной заслонки - с/у	0,30	0,30	0,30	0,30
			0,30	0,30	0,30	0,30
			0,30			

11023	1164010.20	Адсорбер - с/у	0,40	0,40	0,40	0,40
			0,40	0,40	0,40	0,40
			0,40			

11024	1164012.20	Защита топливной рампы - с/у	0,20	-	-	0,20
			-	-	0,20	-
			-			

1200. Система выпуска отработавших газов

12001	1200000.20	Система выпуска отработавших газов - с/у основного и дополнительного глушителя и нейтрализатора	0,80	0,80	0,80	0,80
			0,80	0,80	0,80	0,80
			0,80			

12002	1200000.20	Система выпуска отработавших газов - с/у основного и дополнительного глушителя	0,70	0,70	0,70	0,70
			0,70	0,70	0,70	0,70
			0,70			

12003	1200010.20	Глушитель выпуска газов основной - с/у	0,50	0,50	0,50	0,50
			0,50	0,50	0,50	0,50
			0,50			

12004	1200020.20	Глушитель дополнительный - с/у	0,60	0,60	0,60	0,60
			0,60	0,60	0,60	0,60
			0,60			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

12005	1206010.20	Нейтрализатор - с/у	0,70 0,70 0,70	0,70 0,70	0,70 0,70	0,70 0,70
12006	1203073.20	Подушка подвески системы выпуска газов - с/у (за 1 шт.)	0,30 0,30 0,30	0,30 0,30	0,30 0,30	0,30 0,30
12007	1203108.20	Термоэкран глушителя - с/у	0,10 0,10 0,10	0,10 0,10	0,10 0,10	0,10 0,10
12008	1203109.20	Экран термозащитный привода стояночного тормоза - с/у	0,08 0,08 0,08	0,08 0,08	0,08 0,08	0,08 0,08
12009	1203110.20	Экран термозащитный тоннеля пола задний - с/у	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20
12010	1203111.20	Термоэкран глушителя задний - с/у	0,05 0,05 0,05	0,05 0,05	0,05 0,05	0,05 0,05
12011	1203112.20	Экран термозащитный тоннеля пола передний - с/у	0,10 0,10 0,10	0,10 0,10	0,10 0,10	0,10 0,10
12012	1203113.20	Экран термозащитный задней подвески - с/у	0,08 0,08 0,08	0,08 0,08	0,08 0,08	0,08 0,08
12013	1203114.20	Термоэкран нейтрализатора - с/у	0,10 0,10 0,10	0,10 0,10	0,10 0,10	0,10 0,10

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

1308. Вентилятор и его привод

13001	1300025.20	Электровентилятор с кожухом в сборе - с/у (замена) резисторов для автом. с системой кондиционирования	0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20			
13002	1300025.20	Электровентилятор с кожухом в сборе - с/у для автом.с системой кондиционирования	0,70	-	-	0,70
			-	-	0,70	-
			-			
13003	1300025.20	Электровентилятор с кожухом в сборе - с/у для автом.без системы кондиционирования	0,40	0,20	0,20	0,40
			0,20	0,20	0,40	0,20
			0,20			
13004	1301012.20	Радиатор - с/у со снятием бампера для автомобилей с климатической установкой	1,70	1,70	1,70	1,70
			1,70	1,70	1,70	1,70
			1,70			
13005	1301012.20	Радиатор - с/у для автомобилей без климатической установки	1,00	1,00	1,00	1,00
			1,00	1,00	1,00	1,00
			1,00			
13006	1301012.21	Радиатор - с/у (при слитой охлаждающей жидкости) для автомобилей без климатической установки	0,30	0,80	0,80	0,30
			0,80	0,80	0,30	0,80
			0,80			
13007	1301012.21	Радиатор - с/у (при слитой охлаждающей жидкости) для автомобилей с климатической установкой	0,80	0,80	0,80	0,80
			0,80	0,80	0,80	0,80
			0,80			
13008	1302061.21	Дефлектор радиатора - с/у (при снятом бампере)	0,12	0,12	0,12	0,12
			0,12	0,12	0,12	0,12
			0,12			
13009	1303025.21	Шланг подводящий радиатора - с/у (при слитой охлаждающей жидкости)	0,10	0,10	0,10	0,10
			0,10	0,10	0,10	0,10
			0,10			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

13010	1303008.21	Шланг отводящий радиатора - с/у (при слитой охлаждающей жидкости)	0,10 0,10 0,10	0,10 0,10	0,10 0,10	0,10 0,10
13011	1303075.21	Шланг термостата и расширительного бачка - с/у (при слитой охлаждающей жидкости)	0,10 0,10 0,10	0,10 0,10	0,10 0,10	0,10 0,10
13012	1303156.21	Шланг соединительный отопителя и термостата - с/у (при слитой охлаждающей жидкости)	0,10 0,10 0,10	0,10 0,10	0,10 0,10	0,10 0,10
13013	1303059.20	Труба подводящая водяного насоса - с/у	0,40 0,40 0,40	0,40 0,40	0,40 0,40	0,40 0,40
13014	1303076.21	Шланг отводящий радиатора отопителя - с/у (при слитой охлаждающей жидкости)	0,10 0,10 0,10	0,10 0,10	0,10 0,10	0,10 0,10
13015	1306010.20	Термостат - с/у в сборе с корпусом водоотводящего патрубка (при слитой охлаждающей жидкости)	0,25 0,18 0,18	0,18 0,18	0,18 0,25	0,25 0,18
13016	1306011.21	Корпус термостата - с/у (при слитой охлаждающей жидкости)	0,12 0,12 0,12	0,12 0,12	0,12 0,12	0,12 0,12
13017	1306012.21	Корпус водоотводящего патрубка (16кл) - с/у (при слитой охлаждающей жидкости)	0,13 - -	- -	- 0,13	0,13 -
13018	1306013.21	Корпус водоотводящего патрубка (8кл) - с/у в сборе с термостатом (при слитой охл. жидкости)	- 0,07 0,07	0,07 0,07	0,07 -	- 0,07

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

13019	1307010.20	Насос водяной - с/у для автом. с усилителем рулевого управления и климатической установкой	3,50	4,00	4,00	3,50
			4,00	4,00	3,50	4,00
			4,00			
13020	1307010.20	Насос водяной - с/у для автом. с усилителем рулевого управления или с климатической установкой	3,30	3,80	3,80	3,30
			3,80	3,80	3,30	3,80
			3,80			
13021	1307010.20	Насос водяной - с/у для автом. без доп. оборудования	3,30	3,70	3,70	3,30
			3,70	3,70	3,30	3,70
			3,70			
13022	1307010.21	Насос водяной - с/у для автом. с усилителем рулевого управления и климатической установкой (при слитой охлаждающей жидкости)	3,40	3,40	3,40	3,40
			3,40	3,40	3,40	3,40
			3,40			
13023	1307010.21	Насос водяной - с/у для автом. с усилителем рулевого управления или с климатической установкой (при слитой охлаждающей жидкости)	3,20	3,20	3,20	3,20
			3,20	3,20	3,20	3,20
			3,20			
13024	1307010.21	Насос водяной - с/у для автом. без доп. оборудования (при слитой охлаждающей жидкости)	3,10	3,10	3,10	3,10
			3,10	3,10	3,10	3,10
			3,10			
13025	1307010.21	Насос водяной - с/у (при слитой охлаждающей жидкости с промывкой системы)	2,40	-	-	2,40
			-	-	2,40	-
			-			
13026	1308008.20	Электроventильатор системы охлаждения - с/у для автом. с системой кондиционирования	0,30	0,30	0,30	0,30
			0,30	0,30	0,30	0,30
			0,30			
13027	1308008.20	Электроventильатор системы охлаждения - с/у для автом. без системы кондиционирования	0,60	0,60	0,60	0,60
			0,60	0,60	0,60	0,60
			0,60			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

13028	1311081.20	Кронштейн - с/у	0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20			

13029	1311010.20	Бачок расширительный в сборе - с/у	0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20			

1411. Контроллер электронной системы упр.

14001	1411020.20	Контроллер системы управления двигателем - с/у	0,30	0,30	0,30	0,30
			0,30	0,30	0,30	0,30
			0,30			

1601. Сцепление

16001	1601130.21	Диск сцепления ведомый - с/у (при снятой КП)	0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20			

16002	1601180.21	Муфта подшипника выключения сцепления в сборе - с/у (при снятой КП)	0,10	0,10	0,10	0,10
			0,10	0,10	0,10	0,10
			0,10			

16003	1602010.20	Педадь сцепления - с/у	0,30	0,30	0,30	0,30
			0,30	0,30	0,30	0,30
			0,30			

16004	1602210.20	Трос привода сцепления - с/у	0,30	0,30	0,30	0,30
			0,30	0,30	0,30	0,30
			0,30			

16005	1602697.20	Трубопровод от бачка гидропривода к главному цилиндру сцепления - с/у (без прокачки)	0,10	0,10	0,10	0,10
			0,10	0,10	0,10	0,10
			0,10			

16006	1602610.20	Главный цилиндр привода выключения сцепления - с/у (без прокачки)	0,30	0,30	0,30	0,30
			0,30	0,30	0,30	0,30
			0,30			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

16007	1602698.20	Трубопровод от главного к рабочему цилиндру сцепления - с/у (без прокачки)	0,30	0,30	0,30	0,30
			0,30	0,30	0,30	0,30
			0,30			

1700. Коробка передач

17001	1700012.20	Коробка передач - с/у	5,90	5,70	5,70	5,90
			5,70	5,70	5,90	5,70
			5,70			

17002	1700012.40	Коробка передач - ремонт JH	5,20	5,20	-	5,20
			5,20	-	5,20	5,20
			-			

17003	1700012.40	Коробка передач - ремонт JR	6,70	6,70	6,70	6,70
			6,70	6,70	6,70	6,70
			6,70			

17004	1701001.20	Синхронизатор - с/у синхронизатора шестерни 5-й передачи(на автомобиле для КП JH и JR)	1,40	1,40	1,40	1,40
			1,40	1,40	1,40	1,40
			1,40			

17005	1701001.24	Синхронизатор - с/у (на снятой КП JH)	4,40*4	4,40*4	4,40*4	4,40*4
			4,40*4	4,40*4	4,40*4	4,40*4
			4,40*4			

17006	1701001.24	Синхронизатор - с/у (на снятой КП JR)	5,80*4	5,80*4	5,80*4	5,80*4
			5,80*4	5,80*4	5,80*4	5,80*4
			5,80*4			

17007	1701043.24	Сальник первичного вала коробки передач - с/у для КП JR и JH	2,00	2,00	2,00	2,00
			2,00	2,00	2,00	2,00
			2,00			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			
17008	1701165.24	Уплотнительная манжета дифференциала - с/у для КП JR и JH (на снятой КП)	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20
17009	1701205.21	Крышка коробки передач задняя - с/у (при слитом масле)	0,80 0,80 0,80	0,80 0,80	0,80 0,80	0,80 0,80
17010	1701000.24	Подшипник - с/у (замена) всех подшипников КП JH (на снятой КП)	2,60 2,60 2,60	2,60 2,60	2,60 2,60	2,60 2,60
17011	1701000.24	Подшипник - с/у (замена) всех подшипников КП JR (на снятой КП)	3,00 3,00 3,00	3,00 3,00	3,00 3,00	3,00 3,00
17012	1701167.20	Сальник дифференциала - с/у правого и левого сальника для КП JR и JH	1,60 1,60 1,60	1,60 1,60	1,60 1,60	1,60 1,60
17013	1701167.21	Сальник дифференциала - с/у правого или левого сальника для КП JR и JH (при слитом масле)	0,90 0,90 0,90	0,90 0,90	0,90 0,90	0,90 0,90
17014	1703050.20	Механизм выбора передач - с/у	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20
17015	1703000.20	Привод механизма переключения передач - с/у (для КП JH)	0,50 0,50 0,50	0,50 0,50	0,50 0,50	0,50 0,50
17016	1703000.21	Привод механизма переключения передач - с/у (при снятой облицовке туннеля пола)	0,15 0,15 0,15	0,15 0,15	0,15 0,15	0,15 0,15

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

17017	1703096.20	Чехол рычага переключения передач - с/у	0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20			

2215. Привод передних колес

22001	2215000.20	Привод переднего колеса - с/у правого и левого приводов	1,40	1,40	1,40	1,40
			1,40	1,40	1,40	1,40
			1,40			

22002	2215010.20	Привод правого переднего колеса - с/у	0,80	0,80	0,80	0,80
			0,80	0,80	0,80	0,80
			0,80			

22003	2215011.20	Привод левого переднего колеса - с/у	1,00	1,00	1,00	1,00
			1,00	1,00	1,00	1,00
			1,00			

22004	2215030.20	Чехол наружного шарнира - с/у для КП JH	0,60	0,60	-	0,60
			0,60	-	0,60	0,60
			-			

22005	2215030.24	Чехол наружного шарнира - с/у (на снятом приводе) для КП JH и JR	0,30	0,30	0,30	0,30
			0,30	0,30	0,30	0,30
			0,30			

22006	2215068.24	Чехол внутреннего шарнира - с/у (на снятом приводе)	0,40	0,40	0,40	0,40
			0,40	0,40	0,40	0,40
			0,40			

22007	2215001.20	Подшипник приводного вала привода правого переднего колеса - с/у для КП JH и JR	0,10	0,10	0,10	0,10
			0,10	0,10	0,10	0,10
			0,10			

22008	2215002.20	Подшипник промежуточного вала привода правого переднего колеса - с/у для КП JH и JR	0,10	0,10	0,10	0,10
			0,10	0,10	0,10	0,10
			0,10			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

2303. Крышки подшипн. редуктора пер. моста

23001	2303012.24	Дифференциал переднего моста - с/у (на снятой КП)	0,55	0,55	0,55	0,55
			0,55	0,55	0,55	0,55
			0,55			

23002	2303012.40	Дифференциал переднего моста - ремонт	0,30	0,30	0,30	0,30
			0,30	0,30	0,30	0,30
			0,30			

2801. Номерной знак

28001	2801000.20	Номерной знак - с/у	0,10*2	0,10*2	0,10*2	0,10*2
			0,10*2	0,10*2	0,10*2	0,10*2
			0,10*2			

28002	2802020.20	Брызговик двигателя - с/у	0,25	0,25	0,25	0,25
			0,25	0,25	0,25	0,25
			0,25			

28003	2803010.20	Бампер передний в сборе - с/у	0,60	0,60	0,60	0,60
			0,60	0,60	0,60	0,60
			0,60			

28004	2803010.20	Бампер передний в сборе - разборка / сборка	0,50	0,50	0,50	0,50
			0,50	0,50	0,50	0,50
			0,50			

28005	2803157.20	Молдинг решетки радиатора верхний - с/у накладки решетки радиатора	0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20			

28006	2803158.24	Решетка воздухозаборника переднего бампера - с/у на снятом бампере	0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			
28007	2803159.24	Решетка радиатора - с/у на снятом бампере	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20
28008	2803160.21	Облицовка противотуманной фары правая - с/у (при снятом щитке грязезащитном)	0,08 0,08 0,08	0,08 0,08	0,08 0,08	0,08 0,08
28009	2803161.21	Облицовка противотуманной фары левая - с/у (при снятом щитке грязезащитном)	0,08 0,08 0,08	0,08 0,08	0,08 0,08	0,08 0,08
28010	2803162.20	Заглушка буксировочной проушины - с/у	0,01 0,01 0,01	0,01 0,01	0,01 0,01	0,01 0,01
28011	2803260.20	Щиток грязезащитный переднего бампера правый - с/у	0,10 0,10 0,10	0,10 0,10	0,10 0,10	0,10 0,10
28012	2803261.20	Щиток грязезащитный переднего бампера левый - с/у	0,10 0,10 0,10	0,10 0,10	0,10 0,10	0,10 0,10
28013	2803013.24	Щиток бампера правый - с/у (на снятом бампере)	0,15 0,15 0,15	0,15 0,15	0,15 0,15	0,15 0,15
28014	2803014.24	Щиток бампера левый - с/у (на снятом бампере)	0,12 0,12 0,12	0,12 0,12	0,12 0,12	0,12 0,12
28015	2804010.20	Бампер задний в сборе - с/у	1,00 1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

28016	2804162.21	Энергопоглощающий элемент заднего бампера - с/у	0,12	0,12	0,12	0,12
		(при снятом заднем бампере)	0,12	0,12	0,12	0,12
			0,12			

28017	2804163.21	Усилитель заднего бампера правый - с/у (при снятом	0,08	0,08	0,08	0,08
		заднем бампере)	0,08	0,08	0,08	0,08
			0,08			

28018	2804164.21	Усилитель заднего бампера левый - с/у (при снятом	0,08	0,08	0,08	0,08
		заднем бампере)	0,08	0,08	0,08	0,08
			0,08			

28019	2804036.21	Кронштейн заднего бампера правый - с/у (при снятом	0,20	0,20	0,20	0,20
		заднем бампере)	0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20			

28020	2804037.21	Кронштейн заднего бампера левый - с/у (при снятом	0,20	0,20	0,20	0,20
		заднем бампере)	0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20			

28021	2806050.63	Проушина буксирная задняя в сборе - ремонт 3 или	0,40	0,40	0,40	0,40
		замена	0,40	0,40	0,40	0,40
			0,40			

2900. Подвеска

29001	2900030.20	Стойка передней подвески в сборе с пружиной - с/у (за	0,50*2	0,50*2	0,50*2	0,50*2
		1 шт.)	0,50*2	0,50*2	0,50*2	0,50*2
			0,50*2			

29002	2900030.20	Стойка передней подвески в сборе с пружиной - с/у (за	0,80	0,80	0,80	0,80
		2 шт.)	0,80	0,80	0,80	0,80
			0,80			

29003	2900030.20	Стойка передней подвески в сборе с пружиной - с/у с	0,70*2	0,70*2	0,70*2	0,70*2
		разборкой (за 1 шт.)	0,70*2	0,70*2	0,70*2	0,70*2
			0,70*2			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

29004	2900030.20	Стойка передней подвески в сборе с пружиной - с/у с разборкой (за 2 шт.)	1,10	1,10	1,10	1,10
			1,10	1,10	1,10	1,10
			1,10			
29005	2904271.20	Растяжка передней подвески правая - с/у	0,10	0,10	0,10	0,10
			0,10	0,10	0,10	0,10
			0,10			
29006	2904272.20	Растяжка передней подвески левая - с/у	0,10	0,10	0,10	0,10
			0,10	0,10	0,10	0,10
			0,10			
29007	2900011.20	Подрамник передних колес - с/у для автом. без усилителя рулевого управления	2,10	2,10	2,10	2,10
			2,10	2,10	2,10	2,10
			2,10			
29008	2900011.20	Подрамник передних колес - с/у для автом. с усилителем рулевого управления	2,25	2,25	2,25	2,25
			2,25	2,25	2,25	2,25
			2,25			
29009	2900011.20	Подрамник передних колес - разборка / сборка	0,80	0,80	0,80	0,80
			0,80	0,80	0,80	0,80
			0,80			
29010	2902711.24	Пружина передней подвески - с/у (на снятой стойке передней подвески) за 1 шт.	0,10*2	0,10*2	0,10*2	0,10*2
			0,10*2	0,10*2	0,10*2	0,10*2
			0,10*2			
29011	2902725.24	Чашка амортизаторной стойки передней подвески - с/у (на снятой стойке передней подвески) за 1 шт.	0,70*2	0,70*2	0,70*2	0,70*2
			0,70*2	0,70*2	0,70*2	0,70*2
			0,70*2			
29012	2902725.24	Чашка амортизаторной стойки передней подвески - с/у (на снятой стойке передней подвески) за 2 шт.	1,20	1,20	1,20	1,20
			1,20	1,20	1,20	1,20
			1,20			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

29013	2904020.20	Рычаг подвески нижний - с/у (за 1 шт.)	0,90*2 0,90*2 0,90*2	0,90*2 0,90*2	0,90*2 0,90*2	0,90*2 0,90*2
29014	2904020.20	Рычаг подвески нижний - с/у (за 2 шт.)	1,50 1,50 1,50	1,50 1,50	1,50 1,50	1,50 1,50
29015	2904185.21	Шаровый палец - с/у (на снятом рычаге) за 1 шт.	0,10*2 0,10*2 0,10*2	0,10*2 0,10*2	0,10*2 0,10*2	0,10*2 0,10*2
29016	2906010.20	Стабилизатор поперечной устойчивости передний в сборе - с/у	0,70 0,70 0,70	0,70 0,70	0,70 0,70	0,70 0,70
29017	2906040.20	Подушка штанги стабилизатора поперечной устойчивости - с/у (комплект)	0,70 0,70 0,70	0,70 0,70	0,70 0,70	0,70 0,70
29018	2906050.20	Стойка переднего стабилизатора поперечной устойчивости - с/у	0,15*2 0,15*2 0,15*2	0,15*2 0,15*2	0,15*2 0,15*2	0,15*2 0,15*2
29019	2912712.20	Пружина задней подвески - с/у (за 1 шт.)	0,50*2 0,50*2 0,50*2	0,50*2 0,50*2	0,50*2 0,50*2	0,50*2 0,50*2
29020	2912712.20	Пружина задней подвески - с/у (за 2 шт.)	0,60 0,60 0,60	0,60 0,60	0,60 0,60	0,60 0,60
29021	2914048.20	Кронштейн крепления рычага задней подвески правый - с/у	0,30 0,30 0,30	0,30 0,30	0,30 0,30	0,30 0,30

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

29022	2914049.20	Кронштейн крепления рычага задней подвески левый - с/у	0,30 0,30 0,30	0,30 0,30	0,30 0,30	0,30 0,30
-------	------------	--	----------------------	--------------	--------------	--------------

29023	2914002.20	Рычаги задней подвески с тормозами в сборе - с/у (без прокачки тормозной системы)	1,20 1,20 1,20	1,20 1,20	1,20 1,20	1,20 1,20
-------	------------	---	----------------------	--------------	--------------	--------------

29024	2914002.20	Рычаги задней подвески с тормозами в сборе - разборка / сборка	1,40 1,40 1,40	1,40 1,40	1,40 1,40	1,40 1,40
-------	------------	--	----------------------	--------------	--------------	--------------

29025	2914008.20	Рычаги задней подвески - с/у задней подвески в сборе	1,00 1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00
-------	------------	--	----------------------	--------------	--------------	--------------

29026	2915004.20	Амортизатор задней подвески - с/у (за 1 шт.)	0,40*2 0,80*2 0,80*2	0,40*2 0,80*2	0,80*2 0,80*2	0,80*2 0,80*2
-------	------------	--	----------------------------	------------------	------------------	------------------

29027	2915004.20	Амортизатор задней подвески - с/у (за 2 шт.)	0,50 1,30 1,30	0,50 1,30	1,30 1,30	1,30 1,30
-------	------------	--	----------------------	--------------	--------------	--------------

3001. Поворотные кулаки

30001	3001014.20	Кулак поворотный правый - с/у с заменой подшипника	1,10 1,10 1,10	1,10 1,10	1,10 1,10	1,10 1,10
-------	------------	--	----------------------	--------------	--------------	--------------

30002	3001015.20	Кулак поворотный левый - с/у с заменой подшипника	1,10 1,10 1,10	1,10 1,10	1,10 1,10	1,10 1,10
-------	------------	---	----------------------	--------------	--------------	--------------

3101. Колеса и диски

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

31001	3101000.20	Кронштейн запасного колеса - с/у	0,30 0,30 0,30	0,30 0,30	0,30 0,30	0,30 0,30
-------	------------	----------------------------------	----------------------	--------------	--------------	--------------

31002	3101005.20	Фиксатор запасного колеса - с/у	0,10 0,10 0,10	0,10 0,10	0,10 0,10	0,10 0,10
-------	------------	---------------------------------	----------------------	--------------	--------------	--------------

31003	3101011.20	Колесо - с/у	0,08*4 0,08*4 0,08*4	0,08*4 0,08*4	0,08*4 0,08*4	0,08*4 0,08*4
-------	------------	--------------	----------------------------	------------------	------------------	------------------

31004	3101011.21	Колесо - с/у шины	0,20*5 0,20*5 0,20*5	0,20*5 0,20*5	0,20*5 0,20*5	0,20*5 0,20*5
-------	------------	-------------------	----------------------------	------------------	------------------	------------------

31005	3102010.20	Колпак колеса в сборе - с/у (комплект)	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20
-------	------------	--	----------------------	--------------	--------------	--------------

3103. Ступицы передних колес

31006	3103012.20	Ступица переднего колеса - с/у (за 1 шт.)	1,20*2 1,20*2 1,20*2	1,20*2 1,20*2	1,20*2 1,20*2	1,20*2 1,20*2
-------	------------	---	----------------------------	------------------	------------------	------------------

31007	3103012.20	Ступица переднего колеса - с/у (за 2 шт.)	2,00 2,00 2,00	2,00 2,00	2,00 2,00	2,00 2,00
-------	------------	---	----------------------	--------------	--------------	--------------

31008	3103020.20	Подшипник ступицы переднего колеса - с/у (за 1 шт.)	1,20*2 1,20*2 1,20*2	1,20*2 1,20*2	1,20*2 1,20*2	1,20*2 1,20*2
-------	------------	---	----------------------------	------------------	------------------	------------------

31009	3103020.20	Подшипник ступицы переднего колеса - с/у (за 2 шт.)	2,00 2,00 2,00	2,00 2,00	2,00 2,00	2,00 2,00
-------	------------	---	----------------------	--------------	--------------	--------------

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

31010	3104014.20	Ступица заднего колеса - с/у (за 2 шт.)	1,00*2 1,00*2 1,00*2	1,00*2 1,00*2	1,00*2 1,00*2	1,00*2 1,00*2
-------	------------	---	----------------------------	------------------	------------------	------------------

31011	3104020.20	Подшипник ступицы заднего колеса - с/у (за 1 шт.)	0,60*2 0,60*2 0,60*2	0,60*2 0,60*2	0,60*2 0,60*2	0,60*2 0,60*2
-------	------------	---	----------------------------	------------------	------------------	------------------

31012	3104020.20	Подшипник ступицы заднего колеса - с/у (за 2 шт.)	0,90 0,90 0,90	0,90 0,90	0,90 0,90	0,90 0,90
-------	------------	---	----------------------	--------------	--------------	--------------

3400. Рулевое управление

34001	3400010.20	Механизм рулевой - с/у для автом. без усилителя рулевого управления	2,60 2,60 2,60	2,60 2,60	2,60 2,60	2,60 2,60
-------	------------	--	----------------------	--------------	--------------	--------------

34002	3400010.20	Механизм рулевой - с/у для автом. с усилителем рулевого управления	3,60 3,20 3,20	3,20 3,20	3,20 3,60	3,60 3,20
-------	------------	---	----------------------	--------------	--------------	--------------

34003	3401100.20	Вал рулевого управления - с/у	1,40 1,40 1,40	1,40 1,40	1,40 1,40	1,40 1,40
-------	------------	-------------------------------	----------------------	--------------	--------------	--------------

34004	3402018.20	Колесо рулевого управления в сборе - с/у	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20
-------	------------	--	----------------------	--------------	--------------	--------------

34005	3403000.20	Кожухи вала рулевого управления - с/у	0,10 0,10 0,10	0,10 0,10	0,10 0,10	0,10 0,10
-------	------------	---------------------------------------	----------------------	--------------	--------------	--------------

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

34006	3403002.20	Термоэкран - с/у	0,15	0,15	0,15	0,15
			0,15	0,15	0,15	0,15
			0,15			
34007	3403003.20	Кронштейн бачка ГУР - с/у	0,08	0,08	0,08	0,08
			0,08	0,08	0,08	0,08
			0,08			
34008	3407009.20	Насос масляный гидроусилителя рулевого управления в сборе - с/у со снятием шкива привода для автом. с климатической установкой	1,90	1,90	1,90	1,90
			1,90	1,90	1,90	1,90
			1,90			
34009	3407009.20	Насос масляный гидроусилителя рулевого управления в сборе - с/у со снятием переднего бампера и шкива привода для автом. без климатической установки	2,30	2,30	2,30	2,30
			2,30	2,30	2,30	2,30
			2,30			
34010	3407009.20	Насос масляный гидроусилителя рулевого управления в сборе - с/у без заправки и прокачки системы для автом. без климатической установки	1,40	-	-	1,40
			-	-	1,40	-
			-			
34011	3407180.20	Шкив привода насоса гидроусилителя ру левого управления - с/у (на автомобиле)	0,30	0,30	0,30	0,30
			0,30	0,30	0,30	0,30
			0,30			
34012	3408081.20	Трубопровод рулевого механизма и бачка - с/у	0,40	0,40	0,40	0,40
			0,40	0,40	0,40	0,40
			0,40			
34013	3408082.20	Трубопровод рулевого механизма и насоса ГУР - с/у	0,50	0,50	0,50	0,50
			0,50	0,50	0,50	0,50
			0,50			
34014	3408083.20	Трубопровод бачка и насоса ГУР - с/у	0,10	0,10	0,10	0,10
			0,10	0,10	0,10	0,10
			0,10			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

34015	3410010.20	Бак масляный рулевого управления в сборе - с/у	0,60	0,60	0,60	0,60
			0,60	0,60	0,60	0,60
			0,60			

34016	3414054.20	Тяга рулевая - с/у (комплект)	1,20	1,20	1,20	1,20
			1,20	1,20	1,20	1,20
			1,20			

34017	3414054.20	Тяга рулевая - с/у (за 1 шт.)	0,90	0,90	0,90	0,90
			0,90	0,90	0,90	0,90
			0,90			

34018	3414056.20	Наконечник тяги рулевой наружный правый - с/у	0,50	0,50	0,50	0,50
			0,50	0,50	0,50	0,50
			0,50			

34019	3414057.20	Наконечник тяги рулевой наружный левый - с/у	0,50	0,50	0,50	0,50
			0,50	0,50	0,50	0,50
			0,50			

34020	3401224.21	Чехол рейки рулевого механизма - с/у (на автомобиле, при снятом колесе и наконечнике рул. тяги)	0,20*2	0,20*2	0,20*2	0,20*2
			0,20*2	0,20*2	0,20*2	0,20*2
			0,20*2			

3501. Тормоза передние

35001	3501013.21	Суппорт переднего тормоза левый - с/у (при снятом колесе, без прокачки тормозов)	0,35	0,35	0,35	0,35
			0,35	0,35	0,35	0,35
			0,35			

35002	3501070.20	Тормозной диск переднего тормоза - с/у (за 2 шт.)	0,80	0,80	0,80	0,80
			0,80	0,80	0,80	0,80
			0,80			

35003	3501080.20	Тормозная колодка переднего тормоза - с/у (комплект)	0,60	0,60	0,60	0,60
			0,60	0,60	0,60	0,60
			0,60			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

35004	3501146.21	Кожух защитный переднего тормоза правый - с/у (правый или левый) (при снятой ступице) за 1 шт.	0,10*2 0,10*2 0,10*2	0,10*2 0,10*2	0,10*2 0,10*2	0,10*2 0,10*2
35005	3501155.20	Направляющая колодок переднего тормоза левая - с/у (за 1 шт.)	0,10*2 0,10*2 0,10*2	0,10*2 0,10*2	0,10*2 0,10*2	0,10*2 0,10*2
35006	3501075.20	Скоба переднего тормоза - с/у (за 1 шт.)	0,50*2 0,50*2 0,50*2	0,50*2 0,50*2	0,50*2 0,50*2	0,50*2 0,50*2
35007	3501075.20	Скоба переднего тормоза - с/у (за 2 шт.)	0,80*2 0,80*2 0,80*2	0,80*2 0,80*2	0,80*2 0,80*2	0,80*2 0,80*2
35008	3501075.40	Скоба переднего тормоза - ремонт (при снятом суппорте) за 1 шт.	0,60*2 0,60*2 0,60*2	0,60*2 0,60*2	0,60*2 0,60*2	0,60*2 0,60*2
35009	3501075.40	Скоба переднего тормоза - ремонт (при снятом суппорте) за 2 шт.	1,00*2 1,00*2 1,00*2	1,00*2 1,00*2	1,00*2 1,00*2	1,00*2 1,00*2
35010	3502018.20	Щит заднего тормоза - с/у (без прокачки тормозной системы)	1,00*2 1,00*2 1,00*2	1,00*2 1,00*2	1,00*2 1,00*2	1,00*2 1,00*2
35011	3502040.20	Цилиндр колесный заднего тормоза - замена манжет (комплект на автом.)	1,80 1,80 1,80	1,80 1,80	1,80 1,80	1,80 1,80
35012	3502040.21	Цилиндр колесный заднего тормоза - с/у (при снятом тормозном барабане, без прокачки) за 1 шт.	0,10*2 0,10*2 0,10*2	0,10*2 0,10*2	0,10*2 0,10*2	0,10*2 0,10*2

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

35013	3502040.21	Цилиндр колесный заднего тормоза - с/у (при снятых тормозных барабанах, без прокачки) за 2 шт.	0,15 0,15 0,15	0,15 0,15	0,15 0,15	0,15 0,15
35014	3502070.20	Барабан тормозной заднего тормоза - с/у (комплект на автом.)	0,60 0,60 0,60	0,60 0,60	0,60 0,60	0,60 0,60
35015	3502070.20	Барабан тормозной заднего тормоза - с/у	0,30*2 0,30*2 0,30*2	0,30*2 0,30*2	0,30*2 0,30*2	0,30*2 0,30*2
35016	3502090.20	Тормозная колодка заднего тормоза - с/у (комплект на автом.)	1,70 1,70 1,70	1,70 1,70	1,70 1,70	1,70 1,70
35017	3504010.20	Педаль тормоза в сборе - с/у (для КП JR и JH)	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20
35018	3504164.20	Кронштейн крепления блока педалей - с/у (с регулировкой сцепления и тормозов)	0,60 0,60 0,60	0,60 0,60	0,60 0,60	0,60 0,60
35019	3504001.20	Ось педали тормоза - с/у	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20
35020	3505009.20	Цилиндр главный гидротормозов со штуцерами в сборе - с/у без прокачки	0,60 0,60 0,60	0,60 0,60	0,60 0,60	0,60 0,60
35021	3505009.20	Цилиндр главный гидротормозов со штуцерами в сборе - с/у с прокачкой	1,30 1,30 1,30	1,30 1,30	1,30 1,30	1,30 1,30

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			
35022	3505100.20	Бачок наполнительный тормозной - с/у	0,30 0,30 0,30	0,30 0,30	0,30 0,30	0,30 0,30
35023	3505110.20	Датчик аварийного уровня тормозной жидкости - с/у	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20
35024	3506040.20	Трубопровод ГТЦ и переднего правого тормоза - с/у (без прокачки)	0,70 0,70 0,70	0,70 0,70	0,70 0,70	0,70 0,70
35025	3506050.20	Трубопровод ГТЦ и переднего левого тормоза - с/у (без прокачки)	0,70 0,70 0,70	0,70 0,70	0,70 0,70	0,70 0,70
35026	3506021.20	Шланг тормозной - с/у (за 1 шт.)	0,30 0,30 0,30	0,30 0,30	0,30 0,30	0,30 0,30
35027	3506023.20	Трубопровод гидроблока и заднего тормозного шланга - с/у (без прокачки)	2,60 2,60 2,60	2,60 2,60	2,60 2,60	2,60 2,60
35028	3506472.20	Кожух защитный трубопроводов - с/у	0,08 0,08 0,08	0,08 0,08	0,08 0,08	0,08 0,08
35029	3506024.20	Трубопровод ГТЦ и гидроблока - с/у (без прокачки)	0,40 0,40 0,40	0,40 0,40	0,40 0,40	0,40 0,40
35030	3506025.20	Трубопровод гидроблока и правого переднего тормоза - с/у (без прокачки)	0,50 0,50 0,50	0,50 0,50	0,50 0,50	0,50 0,50

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			
35031	3506026.20	Трубопровод гидроблока и левого переднего тормоза - с/у (без прокачки)	0,80 0,80 0,80	0,80 0,80	0,80 0,80	0,80 0,80
35032	3506027.20	Тормозная трубка привода гидротормозов - с/у (без прокачки)	2,60 2,60 2,60	2,60 2,60	2,60 2,60	2,60 2,60
35033	3506028.20	Трубопровод заднего шланга и регулятора тормозных сил - с/у (без прокачки)	0,40 0,40 0,40	0,40 0,40	0,40 0,40	0,40 0,40
35034	3506029.20	Трубопровод заднего шланга и колесного цилиндра - с/у (без прокачки)	0,40 0,40 0,40	0,40 0,40	0,40 0,40	0,40 0,40
35036	3508010.20	Рычаг ручного привода тормоза в сборе - с/у	1,20 1,20 1,20	1,20 1,20	1,20 1,20	1,20 1,20
35037	3508180.20	Трос ручного привода тормоза задний - с/у (за 1 шт.)	0,80*2 0,80*2 0,80*2	0,80*2 0,80*2	0,80*2 0,80*2	0,80*2 0,80*2
35038	3508180.20	Трос ручного привода тормоза задний - с/у (за 2 шт.)	1,30 1,30 1,30	1,30 1,30	1,30 1,30	1,30 1,30
35039	3510006.20	Усилитель вакуумный тормоза с главным цилиндром в сборе - с/у без прокачки	1,00 1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00
35040	3510040.20	Клапан обратный усилителя тормоза в сбо - с/у	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

35041	3512010.20	Регулятор давления задних тормозов - с/у с регулировкой без весов и прокачкой системы	2,20	2,20	-	2,20
			2,20	2,20	2,20	2,20
			-			
35042	3512010.20	Регулятор давления задних тормозов - с/у с регулировкой с весами и прокачкой системы	2,40	2,40	-	2,40
			2,40	2,40	2,40	2,40
			-			
35043	3512011.24	Тяга регулятора тормозных сил - с/у на снятом регуляторе	0,08	0,08	0,08	0,08
			0,08	0,08	0,08	0,08
			0,08			
35044	3538010.20	Гидроагрегат антиблокировочной системы тормозов - с/у (без прокачки)	0,50	0,50	0,50	0,50
			0,50	0,50	0,50	0,50
			0,50			
35045	3538300.21	Кронштейн гидроагрегата АБС - с/у (при снятом гидроагрегате АБС)	0,10	0,10	0,10	0,10
			0,10	0,10	0,10	0,10
			0,10			
35046	3538349.20	Датчик скорости колеса - с/у	0,30*4	0,30*4	0,30*4	0,30*4
			0,30*4	0,30*4	0,30*4	0,30*4
			0,30*4			

3701. Генератор

37001	3701010.20	Генератор - с/у щеточного узла	0,40	0,40	0,40	0,40
			0,40	0,40	0,40	0,40
			0,40			
37002	3701010.20	Генератор - с/у регулятора напряжения	0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20			
37003	3701010.20	Генератор - с/у диодного моста	0,40	0,40	0,40	0,40
			0,40	0,40	0,40	0,40
			0,40			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

37004	3701010.20	Генератор - с/у переднего подшипника	0,40 0,40 0,40	0,40 0,40	0,40 0,40	0,40 0,40
37005	3701010.20	Генератор - с/у ротора	0,40 0,40 0,40	0,40 0,40	0,40 0,40	0,40 0,40
37006	3701010.20	Генератор - с/у обмотки (статор)	0,50 0,50 0,50	0,50 0,50	0,50 0,50	0,50 0,50
37007	3701010.20	Генератор - с/у для автомобилей с усилителем рулевого управления и с кондиционером	1,90 1,60 1,60	1,60 1,60	1,60 1,90	1,90 1,60
37008	3701010.20	Генератор - с/у для автомобилей без усилителя рулевого управления и с кондиционером	1,10 0,80 0,80	0,80 0,80	0,80 1,10	1,10 0,80
37009	3701010.20	Генератор - с/у для автомобилей с усилителем рулевого управления, без кондиционера	1,20 1,20 1,20	1,20 1,20	1,20 1,20	1,20 1,20
37010	3701010.20	Генератор - с/у для автомобилей без усилителя рулевого управления и кондиционера	1,20 0,60 0,60	0,60 0,60	0,60 1,20	1,20 0,60
37011	3701051.24	Шкив - с/у (на снятом генераторе)	0,10 0,10 0,10	0,10 0,10	0,10 0,10	0,10 0,10
37012	3701720.20	Ремень привода генератора - с/у для автомобилей без усилителя рулевого управления и с кондиционером	0,50 0,50 0,50	0,50 0,50	0,50 0,50	0,50 0,50

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

37013	3701720.20	Ремень привода генератора - с/у для автомобилей без доп. оборудования	0,60 - -	- - -	- 0,60 -	0,60 - -
37014	3703010.20	Батарея аккумуляторная - с/у	0,30 0,30 0,30	0,30 0,30 0,30	0,30 0,30 0,30	0,30 0,30 0,30
37015	3704010.20	Выключатель зажигания - с/у	0,40 0,40 0,40	0,40 0,40 0,40	0,40 0,40 0,40	0,40 0,40 0,40
37016	3705010.20	Катушка зажигания - с/у	- 0,20 0,20	0,20 0,20 0,20	0,20 - -	- 0,20 0,20
37017	3705010.20	Катушка зажигания - с/у для 1 или 2 катушки	0,20 - -	- - -	- 0,20 -	0,20 - -
37018	3705010.20	Катушка зажигания - с/у для 3 или 4 катушки	- 0,30 -	0,30 - -	- - -	- 0,30 -
37019	3707010.20	Свеча зажигания - с/у (комплект)	0,40 0,20 0,20	0,20 0,20 0,20	0,20 0,40 0,20	0,40 0,20 0,20
37020	3707080.20	Жгут высоковольтных проводов - с/у	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20 0,20
37021	3708010.20	Стартер - с/у	1,20 0,90 0,90	0,90 0,90 0,90	0,90 1,20 0,90	1,20 0,90 0,90

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			
37022	3708010.20	Стартер - с/у шестерни привода	0,40 0,40 0,40	0,40 0,40	0,40 0,40	0,40 0,40
37023	3708010.20	Стартер - с/у щеток коллектора	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20
37024	3708010.20	Стартер - с/у якоря	0,60 0,60 0,60	0,60 0,60	0,60 0,60	0,60 0,60
37025	3709314.20	Соединитель в сборе с переключателями - с/у	0,25 0,25 0,25	0,25 0,25	0,25 0,25	0,25 0,25
37026	3709316.21	Соединитель подрулевых переключателей - с/у (при снятых кожухах рулевого управления)	0,05 0,05 0,05	0,05 0,05	0,05 0,05	0,05 0,05
37027	3709330.21	Переключатель световой сигнализации - с/у (при снятых кожухах рулевого управления)	0,08 0,08 0,08	0,08 0,08	0,08 0,08	0,08 0,08
37028	3709000.21	Переключатель стеклоочистителей - с/у (при снятых кожухах рулевого управления)	0,08 0,08 0,08	0,08 0,08	0,08 0,08	0,08 0,08
37029	3709107.21	Выключатель электростеклоподъемника - с/у (на снятой центральной накладке панели приборов)	0,02*2 0,02*2 0,02*2	0,02*2 0,02*2	0,02*2 0,02*2	0,02*2 0,02*2
37030	3709108.21	Выключатель электростеклоподъемника задней двери - с/у (при снятой облицовке тоннеля пола задней)	- 0,02*2 0,02*2	- 0,02*2	- 0,02*2	0,02*2 0,02*2

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

37031	3709109.20	Выключатель блокировки стеклоподъемников задних дверей - с/у (при снятой облицовке тоннеля пола задней)	- 0,02 0,02	- 0,02	- 0,02	0,02 0,02
37032	3709110.21	Выключатель блокировки замков дверей - с/у (при снятой центральной накладке панели приборов)	0,02 0,02 0,02	0,02 0,02	0,02 0,02	0,02 0,02
37033	3709730.21	Блок управления наружными зеркалами - с/у (при снятой облицовке тоннеля пола)	0,05 0,05 0,05	0,05 0,05	0,05 0,05	0,05 0,05
37034	3710000.20	Выключатель передачи заднего хода с/у - с/у	0,70 0,70 0,70	0,70 0,70	0,70 0,70	0,70 0,70
37035	3710020.21	Выключатель обогрева заднего стекла - с/у (при снятой - центральной накладке панели приборов)	0,02 0,02	- 0,02	- 0,02	0,02 0,02
37036	3710135.21	Выключатель контрольной лампы ручного тормоза в сборе - с/у (при снятой облицовке тоннеля пола задней)	0,10 0,10 0,10	0,10 0,10	0,10 0,10	0,10 0,10
37037	3710106.20	Выключатель освещения перчаточного ящика, открытия дверей - с/у	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20
37038	3710619.20	Выключатель обогрева сиденья - с/у	0,20*2 0,20*2 0,20*2	0,20*2 0,20*2	0,20*2 0,20*2	0,20*2 0,20*2
37039	3710010.21	Выключатель аварийной сигнализации - с/у (при снятой центральной накладке панели приборов)	0,02 0,02 0,02	0,02 0,02	0,02 0,02	0,02 0,02

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			
37040	3710230.20	Выключатель концевой - с/у (за 1 шт.)	0,20*5 0,20*5 0,20*5	0,20*5 0,20*5 0,20*5	0,20*5 0,20*5 0,20*5	0,20*5 0,20*5 0,20*5
37041	3711010.20	Блок-фара правая - с/у	0,60 0,60 0,60	0,60 0,60 0,60	0,60 0,60 0,60	0,60 0,60 0,60
37042	3711011.20	Блок-фара левая - с/у	0,60 0,60 0,60	0,60 0,60 0,60	0,60 0,60 0,60	0,60 0,60 0,60
37043	3714010.20	Плафон освещения салона в сборе - с/у	0,20*2 0,20*2 0,20*2	0,20*2 0,20*2 0,20*2	0,20*2 0,20*2 0,20*2	0,20*2 0,20*2 0,20*2
37044	3714020.20	Плафон освещения багажника - с/у	- 0,10 -	- - -	- - -	0,10 - -
37045	3715000.20	Лампа - с/у лампы фонаря освещения салона	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20 0,20
37046	3715044.20	Лампа - с/у лампы фары или заднего фонаря(за 1шт)	0,02*9 0,02*9 0,02*9	0,02*9 0,02*9 0,02*9	0,02*9 0,02*9 0,02*9	0,02*9 0,02*9 0,02*9
37047	3716010.20	Фонарь задний правый в сборе - с/у	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20 0,20
37048	3716011.20	Фонарь задний левый в сборе - с/у	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20 0,20

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

37049	3716116.20	Накладка заднего наружного фонаря правая - с/у накладки верхней облицовки заднего фонаря	0,40	0,40	0,40	0,40
			0,40	0,40	0,40	0,40
			0,40			
37050	3716117.20	Накладка заднего наружного фонаря левая - с/у накладки верхней облицовки заднего фонаря	0,40	0,40	0,40	0,40
			0,40	0,40	0,40	0,40
			0,40			
37051	3716810.20	Сигнал торможения дополнительный - с/у	0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20			
37052	3717010.20	Фонарь освещения номерного знака - с/у	0,20*2	0,20*2	0,20*2	0,20*2
			0,20*2	0,20*2	0,20*2	0,20*2
			0,20*2			
37053	3717005.20	Патрон подсветки заднего номерного знака - с/у	0,20*2	0,20*2	0,20*2	0,20*2
			0,20*2	0,20*2	0,20*2	0,20*2
			0,20*2			
37054	3718010.20	Корректор фар - с/у	0,50	0,50	0,50	0,50
			0,50	0,50	0,50	0,50
			0,50			
37055	3720002.20	Выключатель подушки безопасности пассажира - с/у	0,05	0,05	0,05	0,05
			0,05	0,05	0,05	0,05
			0,05			
37056	3721010.20	Прибор звуковой сигнальный - с/у	0,30	0,30	0,30	0,30
			0,30	0,30	0,30	0,30
			0,30			
37057	3722003.20	Основание монтажного блока моторного отсека - с/у	0,15	0,15	0,15	0,15
			0,15	0,15	0,15	0,15
			0,15			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

37058	3722004.20	Крышка блока предохранителей моторного отсека - с/у	0,01 0,01 0,01	0,01 0,01	0,01 0,01	0,01 0,01
37059	3722005.20	Крышка люка доступа к монтажному блоку - с/у	0,01 0,01 0,01	0,01 0,01	0,01 0,01	0,01 0,01
37060	3722105.20	Предохранитель 5 А - с/у	0,02 0,02 0,02	0,02 0,02	0,02 0,02	0,02 0,02
37061	3722107.20	Предохранитель 7,5 А - с/у	0,02 0,02 0,02	0,02 0,02	0,02 0,02	0,02 0,02
37062	3722110.20	Предохранитель 10 А - с/у	0,02 0,02 0,02	0,02 0,02	0,02 0,02	0,02 0,02
37063	3722115.20	Предохранитель 15 А - с/у	0,02 0,02 0,02	0,02 0,02	0,02 0,02	0,02 0,02
37064	3722120.20	Предохранитель 20 А - с/у	0,02 0,02 0,02	0,02 0,02	0,02 0,02	0,02 0,02
37065	3722125.20	Предохранитель 25 А - с/у	0,02 0,02 0,02	0,02 0,02	0,02 0,02	0,02 0,02
37066	3722130.20	Предохранитель 30 А - с/у	0,02 0,02 0,02	0,02 0,02	0,02 0,02	0,02 0,02

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			
37067	3722140.20	Предохранитель 40 А - с/у	0,02 0,02 0,02	0,02 0,02	0,02 0,02	0,02 0,02
37068	3722150.20	Предохранитель 50 А - с/у	0,02 0,02 0,02	0,02 0,02	0,02 0,02	0,02 0,02
37069	3722160.20	Предохранитель 60 А - с/у	0,02 0,02 0,02	0,02 0,02	0,02 0,02	0,02 0,02
37070	3724005.21	Жгут проводов переднего бампера - с/у (на снятом бампере)	0,30 0,30 0,30	0,30 0,30	0,30 0,30	0,30 0,30
37071	3724018.20	Жгут проводов двигателя - с/у	1,40 1,40 1,40	1,40 1,40	1,40 1,40	1,40 1,40
37072	3724030.21	Жгут проводов панели приборов в сборе - с/у (при снятой панели приборов)	0,25 0,25 0,25	0,25 0,25	0,25 0,25	0,25 0,25
37073	3724210.21	Жгут проводов задний в сборе - с/у (при снятом коврик пола)	1,15 1,15 1,15	1,15 1,15	1,15 1,15	1,15 1,15
37074	3724227.21	Жгут проводов задней левой распашной двери - с/у (при снятой обивке двери)	0,30 0,30 0,30	0,30 0,30	0,30 0,30	0,30 0,30
37075	3725010.20	Прикуриватель - с/у	0,30 0,30 0,30	0,30 0,30	0,30 0,30	0,30 0,30

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

37076	3725006.20	Розетка 12V - с/у	0,30	0,30	0,30	0,30
			0,30	0,30	0,30	0,30
			0,30			

37077	3726010.20	Боковой указатель поворота - с/у	0,20*2	0,20*2	0,20*2	0,20*2
			0,20*2	0,20*2	0,20*2	0,20*2
			0,20*2			

37078	3743000.20	Фара противотуманная - с/у	0,50*2	0,50*2	0,50*2	0,50*2
			0,50*2	0,50*2	0,50*2	0,50*2
			0,50*2			

37079	3743000.24	Фара противотуманная - с/у за 2 шт (на снятом бампере)	0,30	0,30	0,30	0,30
			0,30	0,30	0,30	0,30
			0,30			

37080	3747210.20	Реле - с/у	0,10*4	0,10*4	0,10*4	0,10*4
			0,10*4	0,10*4	0,10*4	0,10*4
			0,10*4			

3801. Комбинация приборов

38001	3801010.20	Комбинация приборов - с/у	0,30	0,30	0,30	0,30
			0,30	0,30	0,30	0,30
			0,30			

38002	3824010.20	Блок управления системы надувных подушек безопасности - с/у	0,70	0,70	0,70	0,70
			0,70	0,70	0,70	0,70
			0,70			

38003	3829010.20	Датчик контрольной лампы давления масла - с/у	0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20			

38004	3843010.20	Датчик скорости автомобиля - с/у	0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

38005	3847010.20	Датчик положения коленвала - с/у без удаления кодов	0,30	0,30	0,30	0,30
		неисправности	0,30	0,30	0,30	0,30
			0,30			

38006	3850010.20	Датчик концентрации кислорода - с/у датчика на входе	0,30	0,30	0,30	0,30
			0,30	0,30	0,30	0,30
			0,30			

38007	3850010.20	Датчик концентрации кислорода - с/у датчика на выходе	0,30	0,30	0,30	0,30
			0,30	0,30	0,30	0,30
			0,30			

38008	3854011.20	Датчик температуры впускного воздуха - с/у	0,10	0,10	0,10	0,10
			0,10	0,10	0,10	0,10
			0,10			

38009	3853010.20	Датчик давления впускного воздуха - с/у	0,10	0,10	0,10	0,10
			0,10	0,10	0,10	0,10
			0,10			

38010	3851010.20	Датчик температуры охлаждающей жидкости - с/у	0,70	0,80	0,80	0,70
			0,80	0,80	0,70	0,80
			0,80			

38011	3855020.20	Датчик детонации - с/у	0,30	0,30	0,30	0,30
			0,30	0,30	0,30	0,30
			0,30			

5000. Кузов

50001	5000000.20	Автомобиль - установка на стенд для правки	2,00	2,00	2,00	2,00
			2,00	2,00	2,00	2,00
			2,00			

50002	5000000.20	Автомобиль - разборка-сборка для наружной окраски кузова	10,02	10,02	10,02	10,02
			10,02	10,02	10,02	10,02
			10,02			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

50003	5000000.20	Автомобиль - разборка-сборка автомобиля под полную окраску или замену кузова окрашенного	32,20	32,20	40,80	40,80
			40,80	40,80	40,80	40,80
			40,80			
50004	5000014.30	Кузов в сборе - устранение несложного перекоса проёма капота	6,80	6,80	6,80	6,80
			6,80	6,80	6,80	6,80
			6,80			
50005	5000014.30	Кузов в сборе - устранение несложного перекоса проёма задних погрузочных дверей	6,80	6,80	6,80	6,80
			6,80	6,80	6,80	6,80
			6,80			
50006	5000014.31	Кузов в сборе - устранение перекоса средней сложности проёмов капота и задних погрузочных дверей	11,00	11,00	11,00	11,00
			11,00	11,00	11,00	11,00
			11,00			
50007	5000014.31	Кузов в сборе - устранение перекоса средней сложности проема задних погрузочных дверей и задних лонжеронов с проверкой геометрии основания кузова	10,00	10,00	10,00	10,00
			10,00	10,00	10,00	10,00
			10,00			
50008	5000014.31	Кузов в сборе - устранение перекоса средней сложности боковины кузова правой	6,00	6,00	6,00	6,00
			6,00	6,00	6,00	6,00
			6,00			
50009	5000014.31	Кузов в сборе - устранение перекоса средней сложности боковины кузова левой	6,00	6,00	6,00	6,00
			6,00	6,00	6,00	6,00
			6,00			
50010	5000014.32	Кузов в сборе - устранение сложного перекоса задних лонжеронов, каркаса кузова и проема задних погрузочных дверей	14,80	14,80	14,80	14,80
			14,80	14,80	14,80	14,80
			14,80			
50011	5000014.32	Кузов в сборе - устранение сложного перекоса проёма капота и перед.лонжеронов с проверкой геометрии основания кузова	18,60	18,60	18,60	18,60
			18,60	18,60	18,60	18,60
			18,60			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

50012	5000014.33	Кузов в сборе - устранение перекоса особой сложности	24,00	24,00	24,00	24,00
			24,00	24,00	24,00	24,00
			24,00			
50013	5000014.35	Кузов в сборе - устранение перекоса проема боковой двери или ветр.окна, или заднего окна с проверкой геометрии проёма	2,00	2,00	2,00	2,00
			2,00	2,00	2,00	2,00
			2,00			
50014	5000014.60	Кузов в сборе - ремонт мелких вмятин без повреждения окраски (за 1 шт., при снятых узлах и деталях, препятствующих ремонту)	0,32*9	0,32*9	0,32*9	0,32*9
			0,32*9	0,32*9	0,32*9	0,32*9
			0,32*9			
50015	5002090.20	Заглушка - с/у (за 1 шт.)	0,02*9	0,02*9	0,02*9	0,02*9
			0,02*9	0,02*9	0,02*9	0,02*9
			0,02*9			
50016	5002091.20	Заглушка панели багажного отделения правая - с/у	0,01	0,01	0,01	0,01
			0,01	0,01	0,01	0,01
			0,01			
50017	5002093.20	Заглушка панели багажного отделения левая - с/у	0,01	0,01	0,01	0,01
			0,01	0,01	0,01	0,01
			0,01			
50018	5002095.20	Заглушка отверстия во внутренней панели боковины правая - с/у	0,01	0,01	0,01	0,01
			0,01	0,01	0,01	0,01
			0,01			
50019	5002097.20	Заглушка отверстия во внутренней панели боковины левая - с/у	0,01	0,01	0,01	0,01
			0,01	0,01	0,01	0,01
			0,01			
50020	5007000.21	Шумоизоляция кузова - с/у (при снятых сиденьях, ковриках, панели приборов, отопителя)	1,32	1,32	2,32	2,32
			2,32	2,32	2,32	2,32
			2,32			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

50021	5007032.21	Обивка шумоизоляционная щитка передка - с/у (при снятых панели приборов, отопителе)	0,87 0,87 0,87	0,87 0,87	0,87 0,87	0,87 0,87
-------	------------	---	----------------------	--------------	--------------	--------------

50022	5007060.21	Подушка выравнивающая - с/у (при снятой обивке шумоизоляционной пола передней)	0,02 0,02 0,02	0,02 0,02	0,02 0,02	0,02 0,02
-------	------------	--	----------------------	--------------	--------------	--------------

50023	5007210.21	Обивка шумоизоляционная пола передняя - с/у (при снятых передних сиденьях, облицовке тоннеля)	0,27 0,27 0,27	0,27 0,27	0,27 0,27	0,27 0,27
-------	------------	---	----------------------	--------------	--------------	--------------

50024	5007230.21	Обивка шумоизоляционная пола задняя - с/у (при снятых подушке заднего сидения, облицовке туннеля пола)	- 0,37 0,37	- 0,37	- 0,37	0,37 0,37
-------	------------	--	-------------------	-----------	-----------	--------------

50025	5007251.20	Обивка шумоизоляционная пола багажника - с/у	- 0,20 0,20	- 0,20	- 0,20	0,20 0,20
-------	------------	--	-------------------	-----------	-----------	--------------

50026	5007402.20	Обивка капота - с/у	0,28 0,28 0,28	0,28 0,28	0,28 0,28	0,28 0,28
-------	------------	---------------------	----------------------	--------------	--------------	--------------

5101. Детали пола

51001	5101001.20	Передняя часть заднего накладного пола левая - с/у	1,20 - -	1,20 - -	1,20 - -	- - -
-------	------------	--	----------------	----------------	----------------	-------------

51002	5101001.41	Передняя часть заднего накладного пола левая - выправление	0,25 - -	0,25 - -	0,25 - -	- - -
-------	------------	--	----------------	----------------	----------------	-------------

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			
51003	5101002.20	Передняя часть заднего накладного пола правая - с/у	1,10 - -	1,10 - -	1,10 - -	- - -
51004	5101002.41	Передняя часть заднего накладного пола правая - выправление	0,25 - -	0,25 - -	0,25 - -	- - -
51005	5101022.62	Панель пола передняя правая в сборе - (боковая секция центральной части пола) ремонт 2	3,65 3,65 3,65	3,65 3,65 3,65	3,65 3,65 3,65	3,65 3,65 3,65
51006	5101022.63	Панель пола передняя правая в сборе - (боковая секция центральной части пола) ремонт 3	4,40 4,40 4,40	4,40 4,40 4,40	4,40 4,40 4,40	4,40 4,40 4,40
51007	5101022.66	Панель пола передняя правая в сборе - (боковая секция центральной части пола) замена	6,80 6,80 6,80	6,80 6,80 6,80	6,80 6,80 6,80	6,80 6,80 6,80
51008	5101023.62	Панель пола передняя левая в сборе - (боковая секция центральной части пола) ремонт 2	3,65 3,65 3,65	3,65 3,65 3,65	3,65 3,65 3,65	3,65 3,65 3,65
51009	5101023.63	Панель пола передняя левая в сборе - (боковая секция центральной части пола) ремонт 3	4,40 4,40 4,40	4,40 4,40 4,40	4,40 4,40 4,40	4,40 4,40 4,40
51010	5101023.66	Панель пола передняя левая в сборе - (боковая секция центральной части пола) замена	6,80 6,80 6,80	6,80 6,80 6,80	6,80 6,80 6,80	6,80 6,80 6,80
51011	5101032.62	Панель пола средняя в сборе - (передняя часть заднего пола) ремонт 2	3,10 3,10 3,10	3,10 3,10 3,10	3,10 3,10 3,10	3,10 3,10 3,10

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

51012	5101032.63	Панель пола средняя в сборе - (передняя часть заднего пола) ремонт 3	4,60	4,60	4,60	4,60
			4,60	4,60	4,60	4,60
			4,60			
51013	5101032.66	Панель пола средняя в сборе - (передняя часть заднего пола) замена	6,00	6,00	6,00	6,00
			6,00	6,00	6,00	6,00
			6,00			
51014	5101040.62	Панель пола задняя в сборе - (задняя часть заднего пола) ремонт 2	4,00	4,00	4,00	4,00
			4,00	4,00	4,00	4,00
			4,00			
51015	5101040.63	Панель пола задняя в сборе - (задняя часть заднего пола) ремонт 3	6,40	6,40	6,40	6,40
			6,40	6,40	6,40	6,40
			6,40			
51016	5101040.66	Панель пола задняя в сборе - (задняя часть заднего пола) замена	6,90	6,90	6,90	6,90
			6,90	6,90	6,90	6,90
			6,90			
51017	5101003.62	Передняя боковая поперечина центральной части пола правая - ремонт 2	1,10	1,10	1,10	1,10
			1,10	1,10	1,10	1,10
			1,10			
51018	5101003.66	Передняя боковая поперечина центральной части пола правая - замена	2,00	2,00	2,00	2,00
			2,00	2,00	2,00	2,00
			2,00			
51019	5101004.62	Передняя боковая поперечина центральной части пола левая - ремонт 2	1,10	1,10	1,10	1,10
			1,10	1,10	1,10	1,10
			1,10			
51020	5101004.66	Передняя боковая поперечина центральной части пола левая - замена	2,00	2,00	2,00	2,00
			2,00	2,00	2,00	2,00
			2,00			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

51021	5101005.20	Узел заднего крепления переднего подрамника правый - с/у	1,90 1,90 1,90	1,90 1,90	1,90 1,90	1,90 1,90
-------	------------	--	----------------------	--------------	--------------	--------------

51022	5101006.20	Узел заднего крепления переднего подрамника левый - с/у	1,90 1,90 1,90	1,90 1,90	1,90 1,90	1,90 1,90
-------	------------	---	----------------------	--------------	--------------	--------------

51023	2806050.66	Проушина буксирная задняя в сборе - замена	0,50 0,50 0,50	0,50 0,50	0,50 0,50	0,50 0,50
-------	------------	--	----------------------	--------------	--------------	--------------

5101. Детали пола

51024	5101007.20	Кронштейн крепления подрамника передней подвески - с/у	0,80 0,80 0,80	0,80 0,80	0,80 0,80	0,80 0,80
-------	------------	--	----------------------	--------------	--------------	--------------

51025	2806056.66	Кронштейн буксирной проушины задний - замена	0,50 0,50 0,50	0,50 0,50	0,50 0,50	0,50 0,50
-------	------------	--	----------------------	--------------	--------------	--------------

5101. Детали пола

51026	5101008.20	Кронштейн крепления подрамника передней подвески ПЛ - с/у	0,80 0,80 0,80	0,80 0,80	0,80 0,80	0,80 0,80
-------	------------	---	----------------------	--------------	--------------	--------------

51027	5101011.62	Средняя поперечина задней секции пола - ремонт 2	2,10 2,10 2,10	2,10 2,10	2,10 2,10	2,10 2,10
-------	------------	--	----------------------	--------------	--------------	--------------

51028	5101011.63	Средняя поперечина задней секции пола - ремонт 3	3,00 3,00 3,00	3,00 3,00	3,00 3,00	3,00 3,00
-------	------------	--	----------------------	--------------	--------------	--------------

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

51029	5101011.66	Средняя поперечина задней секции пола - замена	4,40	4,40	4,40	4,40
			4,40	4,40	4,40	4,40
			4,40			
51030	5101012.62	Рамка заднего накладного пола - ремонт 2	2,40	2,40	2,40	-
			-	-	-	-
			-			
51031	5101012.63	Рамка заднего накладного пола - ремонт 3	3,30	3,30	3,30	-
			-	-	-	-
			-			
51032	5101012.66	Рамка заднего накладного пола - замена	4,70	4,70	4,70	-
			-	-	-	-
			-			
51033	5101014.62	Фланец передней части заднего пола правый - ремонт 2	1,80	1,80	1,80	-
			-	-	-	-
			-			
51034	5101014.63	Фланец передней части заднего пола правый - ремонт 3	2,70	2,70	2,70	-
			-	-	-	-
			-			
51035	5101014.66	Фланец передней части заднего пола правый - замена	4,10	4,10	4,10	-
			-	-	-	-
			-			
51036	5101013.62	Фланец передней части заднего пола левый - ремонт 2	1,80	1,80	1,80	-
			-	-	-	-
			-			
51037	5101013.63	Фланец передней части заднего пола левый - ремонт 3	2,70	2,70	2,70	-
			-	-	-	-
			-			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

51038	5101013.66	Фланец передней части заднего пола левый - замена	4,10	4,10	4,10	-
			-	-	-	-

51039	5100050.61	Арка задн колеса правая в сбор - ремонт 1	2,30	2,30	2,30	2,30
			2,30	2,30	2,30	2,30
			2,30			

51040	5100050.62	Арка задн колеса правая в сбор - ремонт 2	3,10	3,10	3,10	3,10
			3,10	3,10	3,10	3,10
			3,10			

51041	5100050.63	Арка задн колеса правая в сбор - ремонт 3	4,00	4,00	4,00	4,00
			4,00	4,00	4,00	4,00
			4,00			

51042	5100050.66	Арка задн колеса правая в сбор - замена	4,00	4,00	4,00	4,00
			4,00	4,00	4,00	4,00
			4,00			

51043	5100051.61	Арка заднего колеса левая в сборе - ремонт 1	2,30	2,30	2,30	2,30
			2,30	2,30	2,30	2,30
			2,30			

51044	5100051.62	Арка заднего колеса левая в сборе - ремонт 2	3,10	3,10	3,10	3,10
			3,10	3,10	3,10	3,10
			3,10			

51045	5100051.63	Арка заднего колеса левая в сборе - ремонт 3	4,00	4,00	4,00	4,00
			4,00	4,00	4,00	4,00
			4,00			

5007. Термошумоизоляция

51046	5007251.66	Обивка шумоизоляционная пола багажника - замена	4,00	4,00	4,00	4,00
			4,00	4,00	4,00	4,00
			4,00			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

5101. Детали пола

51047	5101015.62	Центральная поперечина пола заднего (багажник) - ремонт 2	3,00	3,00	3,00	3,00
			3,00	3,00	3,00	3,00
			3,00			
51048	5101015.66	Центральная поперечина пола заднего (багажник) - замена	1,30	1,30	1,30	1,30
			1,30	1,30	1,30	1,30
			1,30			
51049	5101273.62	Задняя поперечина задней секции пола - ремонт 2	1,10	1,10	1,10	1,10
			1,10	1,10	1,10	1,10
			1,10			
51050	5101273.66	Задняя поперечина задней секции пола - замена	2,80	2,80	2,80	2,80
			2,80	2,80	2,80	2,80
			2,80			
51051	5101017.66	Наружный узел крепления сиденья - замена	0,80	0,80	0,80	0,80
			0,80	0,80	0,80	0,80
			0,80			
51052	5101021.62	Средняя часть переднего лонжерона правая - ремонт 2	2,00	2,00	2,00	2,00
			2,00	2,00	2,00	2,00
			2,00			
51053	5101021.66	Средняя часть переднего лонжерона правая - замена	3,00	3,00	3,00	3,00
			3,00	3,00	3,00	3,00
			3,00			
51054	5101027.62	Средняя часть переднего лонжерона левая - ремонт 2	2,00	2,00	2,00	2,00
			2,00	2,00	2,00	2,00
			2,00			
51055	5101027.66	Средняя часть переднего лонжерона левая - замена	3,00	3,00	3,00	3,00
			3,00	3,00	3,00	3,00
			3,00			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

51056	5101314.66	Усилитель лонжерона центрального пола (усилитель лонжерона среднего) - замена	1,50*2 1,50*2 1,50*2	1,50*2 1,50*2	1,50*2 1,50*2	1,50*2 1,50*2
51057	5101315.66	Усилитель средней части переднего лонжерона - замена	1,50 1,50 1,50	1,50 1,50	1,50 1,50	1,50 1,50
51058	5101318.62	Накладка порога пола правая в сборе - ремонт 2	2,10 2,10 2,10	2,10 2,10	2,10 2,10	2,10 2,10
51059	5101318.63	Накладка порога пола правая в сборе - ремонт 3	3,00 3,00 3,00	3,00 3,00	3,00 3,00	3,00 3,00
51060	5101318.66	Накладка порога пола правая в сборе - замена	2,80 2,80 2,80	2,80 2,80	2,80 2,80	2,80 2,80
51061	5101319.62	Накладка порога пола левая в сборе - ремонт 2	2,10 2,10 2,10	2,10 2,10	2,10 2,10	2,10 2,10
51062	5101319.63	Накладка порога пола левая в сборе - ремонт 3	3,00 3,00 3,00	3,00 3,00	3,00 3,00	3,00 3,00
51063	5101319.66	Накладка порога пола левая в сборе - замена	2,80 2,80 2,80	2,80 2,80	2,80 2,80	2,80 2,80
51064	5101331.62	Лонжерон пола задний левый - ремонт 2	2,20 2,20 2,20	2,20 2,20	2,20 2,20	2,20 2,20

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

51065	5101331.63	Лонжерон пола задний левый - ремонт 3	4,50	4,50	4,50	4,50
			4,50	4,50	4,50	4,50
			4,50			
51066	5101331.66	Лонжерон пола задний левый - замена	3,00	3,00	3,00	3,00
			3,00	3,00	3,00	3,00
			3,00			
51067	5101330.62	Лонжерон пола задний правый - ремонт 2	2,20	2,20	2,20	2,20
			2,20	2,20	2,20	2,20
			2,20			
51068	5101330.63	Лонжерон пола задний правый - ремонт 3	4,50	4,50	4,50	4,50
			4,50	4,50	4,50	4,50
			4,50			
51069	5101330.66	Лонжерон пола задний правый - замена	3,00	3,00	3,00	3,00
			3,00	3,00	3,00	3,00
			3,00			
51070	5101334.66	Поперечина боковая задняя правая - замена	1,00	1,00	1,00	1,00
			1,00	1,00	1,00	1,00
			1,00			
51071	5101335.66	Поперечина боковая задняя левая - замена	1,00	1,00	1,00	1,00
			1,00	1,00	1,00	1,00
			1,00			
51072	5101336.66	Поперечина передняя - замена	1,00*2	1,00*2	1,00*2	1,00*2
			1,00*2	1,00*2	1,00*2	1,00*2
			1,00*2			
51073	5101337.61	Панель задка - ремонт 1	1,20	1,20	1,20	1,20
			1,20	1,20	1,20	1,20
			1,20			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

51074	5101337.62	Панель задка - ремонт 2	1,95	1,95	1,95	1,95
			1,95	1,95	1,95	1,95
			1,95			
51075	5101337.66	Панель задка - замена	2,25	2,25	2,25	2,25
			2,25	2,25	2,25	2,25
			2,25			
51076	5101350.66	Кронштейн крепления сидений 3-го ряда - замена	0,80*2	0,80*2	0,80*2	0,80*2
			0,80*2	0,80*2	0,80*2	0,80*2
			0,80*2			
51077	5101351.66	Кронштейн выпускного патрубка в сборе, задняя часть кузова - замена	0,85	0,85	0,85	0,85
			0,85	0,85	0,85	0,85
			0,85			
51078	5101355.66	Боковая накладка правая панели задка - замена	0,85	0,85	0,85	0,85
			0,85	0,85	0,85	0,85
			0,85			
51079	5101356.66	Боковая накладка левая панели задка - замена	0,85	0,85	0,85	0,85
			0,85	0,85	0,85	0,85
			0,85			
51080	5101357.66	Центральная поперечина пола заднего - замена	2,90	2,90	2,90	2,90
			2,90	2,90	2,90	2,90
			2,90			
51081	5109358.21	Скоба крепления консоли - с/у (при снятой облицовке туннеля передней)	0,05	0,05	0,05	0,05
			0,05	0,05	0,05	0,05
			0,05			
51082	5109341.21	Облицовка тоннеля пола передняя - с/у (при снятой облицовке туннеля задней)	0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

51083	5109342.20	Облицовка туннеля пола задняя - с/у	0,15 0,15 0,15	0,15 0,15	0,15 0,15	0,15 0,15
51084	5109343.20	Вставка облицовки тоннеля - с/у	0,01 0,01 0,01	0,01 0,01	0,01 0,01	0,01 0,01
51085	5109344.20	Кронштейн выключателя заднего стеклоподъемника - с/у	- 0,01 0,01	- 0,01	- 0,01	0,01 0,01
51086	5109345.20	Кронштейн включателей задних стеклоподъемников - с/у	- 0,01 0,01	- 0,01	- 0,01	0,01 0,01
51087	5109055.20	Коврик багажника - с/у	- 0,20 0,20	- 0,20	- 0,20	0,20 0,20
51088	5109044.20	Коврик пола задний - с/у	- 0,40 0,40	- 0,40	- 0,40	0,40 0,40
51089	5109016.20	Коврик передний в сборе - с/у	- 1,20 1,20	- 1,20	- 1,20	1,20 1,20
51090	5109016.20	Коврик передний в сборе - с/у для фургона	0,90 - -	0,90 - -	0,90 - -	- - -

5201. Рамы ветрового и заднего окон

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

52001	5201013.61	Панель рамы ветрового окна - ремонт 1	1,10	1,10	1,10	1,10
			1,10	1,10	1,10	1,10
			1,10			
52002	5201013.62	Панель рамы ветрового окна - ремонт 2	1,80	1,80	1,80	1,80
			1,80	1,80	1,80	1,80
			1,80			
52003	5201013.63	Панель рамы ветрового окна - ремонт 3	2,50	2,50	2,50	2,50
			2,50	2,50	2,50	2,50
			2,50			
52004	5201013.66	Панель рамы ветрового окна - замена	3,00	3,00	3,00	3,00
			3,00	3,00	3,00	3,00
			3,00			
52005	5201026.61	Стойка ветрового окна внутренняя правая в сборе - ремонт 1	0,30	0,30	0,30	0,30
			0,30	0,30	0,30	0,30
			0,30			
52006	5201026.62	Стойка ветрового окна внутренняя правая в сборе - ремонт 2	1,30	1,30	1,30	1,30
			1,30	1,30	1,30	1,30
			1,30			
52007	5201026.63	Стойка ветрового окна внутренняя правая в сборе - ремонт 3	1,70	1,70	1,70	1,70
			1,70	1,70	1,70	1,70
			1,70			
52008	5201026.66	Стойка ветрового окна внутренняя правая в сборе - замена	2,70	2,70	2,70	2,70
			2,70	2,70	2,70	2,70
			2,70			
52009	5201027.61	Стойка ветрового окна внутренняя левая в сборе - ремонт 1	0,30	0,30	0,30	0,30
			0,30	0,30	0,30	0,30
			0,30			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

52010	5201027.62	Стойка ветрового окна внутренняя левая в сборе - ремонт 2	1,30	1,30	1,30	1,30
			1,30	1,30	1,30	1,30
			1,30			
52011	5201027.63	Стойка ветрового окна внутренняя левая в сборе - ремонт 3	1,70	1,70	1,70	1,70
			1,70	1,70	1,70	1,70
			1,70			
52012	5201027.66	Стойка ветрового окна внутренняя левая в сборе - замена	2,70	2,70	2,70	2,70
			2,70	2,70	2,70	2,70
			2,70			
52013	5201031.66	Внутренний продольный профиль крыши задний правый - замена	1,90	1,90	1,90	1,90
			1,90	1,90	1,90	1,90
			1,90			
52014	5201033.66	Внутренний продольный профиль крыши задний левый - замена	1,90	1,90	1,90	1,90
			1,90	1,90	1,90	1,90
			1,90			
52015	5201052.66	Нижняя панель средней стойки правая - замена	1,35	1,35	1,35	1,35
			1,35	1,35	1,35	1,35
			1,35			
52016	5201053.66	Нижняя панель средней стойки левая - замена	1,35	1,35	1,35	1,35
			1,35	1,35	1,35	1,35
			1,35			
52017	5201042.66	Накладка боковины правая - замена	6,10	6,10	6,10	6,10
			6,10	6,10	6,10	6,10
			6,10			
52018	5201041.66	Накладка боковины левая - замена	6,10	6,10	6,10	6,10
			6,10	6,10	6,10	6,10
			6,10			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			
52019	5205000.20	Стеклоочиститель - с/у электродвигателя	0,60 0,60 0,60	0,60 0,60	0,60 0,60	0,60 0,60
52020	5205000.20	Стеклоочиститель - с/у	0,60 0,60 0,60	0,60 0,60	0,60 0,60	0,60 0,60
52021	5205067.20	Рычаг стеклоочистителя - с/у	0,20*2 0,20*3 0,20*3	0,20*2 0,20*3	0,20*2 0,20*3	0,20*3 0,20*3
52022	5205030.20	Щетка стеклоочистителя - с/у	0,20*2 0,20*3 0,20*3	0,20*2 0,20*3	0,20*2 0,20*3	0,20*3 0,20*3
52024	5206000.28	Стекло ветрового окна - установка	1,40 1,40 1,40	1,40 1,40	1,40 1,40	1,40 1,40
52025	5206000.28	Стекло ветрового окна - с/у (при снятых рычагах стеклоочистителя, внутреннем зеркале заднего вида, противосолнечных козырьках, обивках стоек ветрового окна)	1,60 1,60 1,60	1,60 1,60	1,60 1,60	1,60 1,60
52026	5206000.40	Стекло ветрового окна - ремонт	0,80 0,80 0,80	0,80 0,80	0,80 0,80	0,80 0,80
52027	5206001.20	Уплотнитель ветрового стекла - с/у	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20
52028	5208008.20	Бачок омывателя ветрового стекла в сборе - с/у	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

52029	5208086.20	Трубка омывателя - с/у трубки насоса и тройника жиклеров омывателя ветрового стекла	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20
52030	5208096.20	Трубка жиклера омывателя - с/у трубки тройника и правого жиклера омывателя ветрового стекла	0,05 0,05 0,05	0,05 0,05	0,05 0,05	0,05 0,05
52031	5208096.20	Трубка жиклера омывателя - с/у трубки тройника и левого жиклера омывателя ветрового стекла	0,05 0,05 0,05	0,05 0,05	0,05 0,05	0,05 0,05
52032	5208062.20	Жиклер омывателя стекла - с/у	0,20*2 0,20*2 0,20*2	0,20*2 0,20*2	0,20*2 0,20*2	0,20*2 0,20*2
52033	5208062.20	Жиклер омывателя стекла - с/у (жиклер заднего стеклоомывателя)	- 0,20 0,20	- 0,20	- 0,20	0,20 0,20
52034	5208006.20	Насос омывателя ветрового стекла в сборе - с/у	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20

5300. Передок кузова

53001	5300010.66	Передок кузова в сборе - замена	30,50 30,50 30,50	30,50 30,50	30,50 30,50	30,50 30,50
53002	5301086.66	Щиток передка в сборе - замена (при снятых брызговиках в сборе)	7,10 7,10 7,10	7,10 7,10	7,10 7,10	7,10 7,10
53003	5301102.62	Усилитель щитка передка нижний в сборе - ремонт 2	0,80 0,80 0,80	0,80 0,80	0,80 0,80	0,80 0,80

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

53004	5301102.66	Усилитель щитка передка нижний в сборе - замена	1,30	1,30	1,30	1,30
			1,30	1,30	1,30	1,30
			1,30			
53005	5301108.20	Усилитель щитка передка в сборе правый - с/у	2,30	2,30	2,30	2,30
			2,30	2,30	2,30	2,30
			2,30			
53006	5301109.20	Усилитель щитка передка в сборе левый - с/у	2,30	2,30	2,30	2,30
			2,30	2,30	2,30	2,30
			2,30			
53007	5301312.61	Поперечина передней стойки - ремонт 1	1,70	1,70	1,70	1,70
			1,70	1,70	1,70	1,70
			1,70			
53008	5301312.62	Поперечина передней стойки - ремонт 2	3,60	3,60	3,60	3,60
			3,60	3,60	3,60	3,60
			3,60			
53009	5301312.63	Поперечина передней стойки - ремонт 3	5,20	5,20	5,20	5,20
			5,20	5,20	5,20	5,20
			5,20			
53010	5301312.66	Поперечина передней стойки - замена (при снятом щитке передка)	4,20	4,20	4,20	4,20
			4,20	4,20	4,20	4,20
			4,20			
53011	5301351.62	Поперечина в сборе - ремонт 2	1,30	1,30	1,30	1,30
			1,30	1,30	1,30	1,30
			1,30			
53012	5301351.66	Поперечина в сборе - замена	1,90	1,90	1,90	1,90
			1,90	1,90	1,90	1,90
			1,90			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			
53013	5303016.20	Крышка вещевого ящика в сборе - с/у	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20
53014	5303056.20	Замок крышки вещевого ящика - с/у	0,25 0,25 0,25	0,25 0,25	0,25 0,25	0,25 0,25
53015	5325000.20	Панель приборов - с/у	1,20 1,20 1,20	1,20 1,20	1,20 1,20	1,20 1,20
53016	5325000.21	Панель приборов - разборка / сборка	0,60 0,60 0,60	0,60 0,60	0,60 0,60	0,60 0,60
53017	5325040.20	Сопло вентиляции боковое - с/у	0,20*4 0,20*4 0,20*4	0,20*4 0,20*4	0,20*4 0,20*4	0,20*4 0,20*4
53018	5325109.21	Уплотнитель панели приборов передний - с/у (на снятой панели приборов)	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20
53019	5325124.20	Щиток приборов - с/у	0,05 0,05 0,05	0,05 0,05	0,05 0,05	0,05 0,05
53020	5325139.20	Облицовка панели приборов (со стороны пассажира) - с/у	0,03 0,03 0,03	0,03 0,03	0,03 0,03	0,03 0,03
53021	5325140.20	Облицовка панели приборов (левая со стороны водителя) - с/у	0,03 0,03 0,03	0,03 0,03	0,03 0,03	0,03 0,03

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

53022	5325141.20	Облицовка панели приборов (правая со стороны водителя) - с/у	0,03 0,03 0,03	0,03 0,03	0,03 0,03	0,03 0,03
-------	------------	--	----------------------	--------------	--------------	--------------

53023	5326080.20	Поперечина панели приборов в сборе - с/у	1,70 1,70 1,70	1,70 1,70	1,70 1,70	1,70 1,70
-------	------------	--	----------------------	--------------	--------------	--------------

53024	5326014.20	Накладка консоли панели приборов - с/у	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20
-------	------------	--	----------------------	--------------	--------------	--------------

53025	5326016.20	Коробка для мелких вещей - с/у	0,01 0,01 0,01	0,01 0,01	0,01 0,01	0,01 0,01
-------	------------	--------------------------------	----------------------	--------------	--------------	--------------

5400. Боковина кузова

54001	5400010.66	Боковина кузова с задним крылом правая в сборе - замена (при снятой панели крыши)	13,00 13,00 13,00	13,00 13,00	13,00 13,00	13,00 13,00
-------	------------	---	-------------------------	----------------	----------------	----------------

54002	5400011.66	Боковина кузова с задним крылом в сборе левая - замена (при снятой панели крыши)	13,00 13,00 13,00	13,00 13,00	13,00 13,00	13,00 13,00
-------	------------	--	-------------------------	----------------	----------------	----------------

54003	5400030.61	Боковина правая (передняя часть боковины кузова) - ремонт 1	2,10 2,10 2,10	2,10 2,10	2,10 2,10	2,10 2,10
-------	------------	---	----------------------	--------------	--------------	--------------

54004	5400030.62	Боковина правая (передняя часть боковины кузова) - ремонт 2	5,00 5,00 5,00	5,00 5,00	5,00 5,00	5,00 5,00
-------	------------	---	----------------------	--------------	--------------	--------------

54005	5400030.63	Боковина правая (передняя часть боковины кузова) - ремонт 3	10,00 10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 10,00
-------	------------	---	-------------------------	----------------	----------------	----------------

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

54006	5400030.66	Боковина правая (передняя часть боковины кузова) - замена (при снятой панели крыши)	16,50	16,50	16,50	16,50
			16,50	16,50	16,50	16,50
			16,50			
54007	5400030.67	Боковина правая (передняя часть боковины кузова) - частичная замена передней части боковины	10,00	10,00	10,00	10,00
			10,00	10,00	10,00	10,00
			10,00			
54008	5400030.68	Боковина правая (передняя часть боковины кузова) - частичная замена нижней части боковины (при снятом переднем крыле и стойке центральной)	10,20	10,20	10,20	10,20
			10,20	10,20	10,20	10,20
			10,20			
54009	5400030.69	Боковина правая (передняя часть боковины кузова) - замена верхней части боковины (при снятой панели крыши)	7,00	7,00	7,00	7,00
			7,00	7,00	7,00	7,00
			7,00			
54010	5400031.61	Боковина левая (передняя часть боковины кузова) - ремонт 1	2,10	2,10	2,10	2,10
			2,10	2,10	2,10	2,10
			2,10			
54011	5400031.62	Боковина левая (передняя часть боковины кузова) - ремонт 2	5,00	5,00	5,00	5,00
			5,00	5,00	5,00	5,00
			5,00			
54012	5400031.63	Боковина левая (передняя часть боковины кузова) - ремонт 3	10,00	10,00	10,00	10,00
			10,00	10,00	10,00	10,00
			10,00			
54013	5400031.66	Боковина левая (передняя часть боковины кузова) - замена (при снятой панели крыши)	16,50	16,50	16,50	16,50
			16,50	16,50	16,50	16,50
			16,50			
54014	5400031.67	Боковина левая (передняя часть боковины кузова) - частичная замена передней части боковины	10,00	10,00	10,00	10,00
			10,00	10,00	10,00	10,00
			10,00			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

54015	5400031.68	Боковина левая (передняя часть боковины кузова) - частичная замена нижней части боковины (при снятом переднем крыле и стойке центральной)	10,20	10,20	10,20	10,20
			10,20	10,20	10,20	10,20
			10,20			
54016	5400031.69	Боковина левая (передняя часть боковины кузова) - замена верхней части боковины (при снятой панели крыши)	7,00	7,00	7,00	7,00
			7,00	7,00	7,00	7,00
			7,00			
54017	5401150.66	Усилитель центральной стойки боковины кузова правый - замена (при снятой панели боковины)	2,00	2,00	2,00	2,00
			2,00	2,00	2,00	2,00
			2,00			
54018	5401151.66	Усилитель центральной стойки боковины кузова левый - замена (при снятой панели боковины)	2,00	2,00	2,00	2,00
			2,00	2,00	2,00	2,00
			2,00			
54019	5401174.61	Арка заднего колеса наружная правая - ремонт 1 (при снятом заднем крыле)	1,30	1,30	1,30	1,30
			1,30	1,30	1,30	1,30
			1,30			
54020	5401174.62	Арка заднего колеса наружная правая - ремонт 2 (при снятом заднем крыле)	2,10	2,10	2,10	2,10
			2,10	2,10	2,10	2,10
			2,10			
54021	5401174.63	Арка заднего колеса наружная правая - ремонт 3 (при снятом заднем крыле)	3,20	3,20	3,20	3,20
			3,20	3,20	3,20	3,20
			3,20			
54022	5401174.66	Арка заднего колеса наружная правая - замена (при снятом заднем крыле)	4,60	4,60	4,60	4,60
			4,60	4,60	4,60	4,60
			4,60			
54023	5401175.61	Арка заднего колеса наружная левая - ремонт 1 (при снятом заднем крыле)	1,30	1,30	1,30	1,30
			1,30	1,30	1,30	1,30
			1,30			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

54024	5401175.62	Арка заднего колеса наружная левая - ремонт 2 (при снятом заднем крыле)	2,10 2,10 2,10	2,10 2,10	2,10 2,10	2,10 2,10
54025	5401175.63	Арка заднего колеса наружная левая - ремонт 3 (при снятом заднем крыле)	3,20 3,20 3,20	3,20 3,20	3,20 3,20	3,20 3,20
54026	5401175.66	Арка заднего колеса наружная левая - замена (при снятом заднем крыле)	4,60 4,60 4,60	4,60 4,60	4,60 4,60	4,60 4,60
54027	5401202.66	Держатель двойного уплотнителя правый - замена	0,80 0,80 0,80	0,80 0,80	0,80 0,80	0,80 0,80
54028	5401203.66	Держатель двойного уплотнителя левый - замена	0,80 0,80 0,80	0,80 0,80	0,80 0,80	0,80 0,80
54029	5402000.21	Обивка кузова в сборе - с/у (при снятых сиденьях)	3,20 3,20 3,20	3,20 3,20	3,20 3,20	3,20 3,20
54030	5402114.20	Обивка стойки ветрового окна правая с/у	- 0,05 0,05 0,05	0,05 0,05	0,05 0,05	0,05 0,05
54031	5402115.20	Обивка стойки ветрового окна левая - с/у	0,05 0,05 0,05	0,05 0,05	0,05 0,05	0,05 0,05
54032	5402122.20	Обивка центральной стойки нижняя правая в сборе - с/у	- 0,50 0,50 0,50	- 0,50	- 0,50	0,50 0,50

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

54033	5402123.20	Обивка центральной стойки нижняя левая в сборе - с/у	- 0,50 0,50	- 0,50	- 0,50	0,50 0,50
54034	5402122.20	Обивка центральной стойки нижняя правая в сборе - с/у	0,40 - -	0,40 - -	0,40 - -	- - -
54035	5402123.20	Обивка центральной стойки нижняя левая в сборе - с/у	0,40 - -	0,40 - -	0,40 - -	- - -
54036	5402126.20	Обивка центральной стойки верхняя правая в сборе - с/у	0,40 - -	0,40 - -	0,40 - -	- - -
54037	5402127.20	Обивка центральной стойки верхняя левая в сборе - с/у	0,40 - -	0,40 - -	0,40 - -	- - -
54038	5402332.20	Обивка панели боковины - с/у	- 0,20*2 0,20*2	- 0,20*2	- 0,20*2	0,20*2 0,20*2
54039	5402120.20	Обивка стойки С правая - с/у	- 0,30 0,30	- 0,30	- 0,30	0,30 0,30
54040	5402121.20	Обивка стойки С левая - с/у	- 0,30 0,30	- 0,30	- 0,30	0,30 0,30
54041	5402136.20	Обивка задней стойки боковины правая - с/у	- 0,30 0,30	- 0,30	- 0,30	0,30 0,30

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

54042	5402137.20	Обивка задней стойки боковины левая - с/у	- 0,30 0,30	- 0,30	- 0,30	0,30 0,30
54043	5402220.20	Обивка арки заднего колеса правая - с/у	- 0,40 0,40	- 0,40	- 0,40	0,40 0,40
54044	5402221.20	Обивка арки заднего колеса левая - с/у	- 0,40 0,40	- 0,40	- 0,40	0,40 0,40
54045	5402558.20	Контейнер для мелких вещей правый - с/у	- 0,10 0,10	- 0,10	- 0,10	0,10 0,10
54046	5402559.20	Контейнер для мелких вещей левый - с/у	- 0,10 0,10	- 0,10	- 0,10	0,10 0,10
54047	5402306.20	Подлокотник на обивке арки правой - с/у	- - 0,10	- -	- 0,10	- 0,10
54048	5402307.20	Подлокотник на обивке арки левой - с/у	- - 0,10	- -	- 0,10	- 0,10
54049	5402308.20	Вещевой отсек в багажное отделение - с/у	- 0,10 0,10	- 0,10	- 0,10	0,10 0,10
54050	5402309.20	Сетка для хранения мелких вещей - с/у	- 0,05*2 0,05*2	- 0,05*2	- 0,05*2	0,05*2 0,05*2

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

54051	5402310.20	Сетка для хранения мелких вещей задней распашной двери - с/у	- 0,05 0,05	- 0,05	- 0,05	0,05 0,05
54052	5403052.28	Стекло окна боковины правое - с/у	- 1,00 -	- 1,00	- -	1,00 -
54053	5403052.28	Стекло окна боковины правое - установка	- 0,30 -	- 0,30	- -	0,30 -
54054	5403053.28	Стекло окна боковины левое - с/у	- 1,00 -	- 1,00	- -	1,00 -
54055	5403053.28	Стекло окна боковины левое - установка	- 0,30 -	- 0,30	- -	0,30 -
54056	5403056.20	Стекло окна боковины (съёмное) правое - с/у	- - 0,30	- -	- 0,30	- 0,30
54057	5403057.20	Стекло окна боковины (съёмное) левое - с/у	- - -	- -	- -	- -
54058	5403158.20	Уплотнитель стекла заднего окна боковины - с/у	- - 0,70*2	- -	- 0,70*2	- 0,70*2
54059	5403247.20	Замок окна боковины - с/у	- - 0,30*2	- -	- 0,30*2	- 0,30*2

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

5601. Детали задка

56001	5601090.61	Панель задка правая - ремонт 1	1,30	1,30	1,30	1,30
			1,30	1,30	1,30	1,30
			1,30			
56002	5601090.66	Панель задка правая - замена	2,30	2,30	2,30	2,30
			2,30	2,30	2,30	2,30
			2,30			
56003	5601091.61	Панель задка левая - ремонт 1	1,30	1,30	1,30	1,30
			1,30	1,30	1,30	1,30
			1,30			
56004	5601091.66	Панель задка левая - замена	2,30	2,30	2,30	2,30
			2,30	2,30	2,30	2,30
			2,30			
56005	5601071.61	Кронштейн заднего бампера - ремонт 1	1,60	1,60	1,60	1,60
			1,60	1,60	1,60	1,60
			1,60			
56006	5601071.66	Кронштейн заднего бампера - замена	2,30	2,30	2,30	2,30
			2,30	2,30	2,30	2,30
			2,30			
56007	5602016.20	Облицовка поперечины задка - с/у порога погрузочных дверей	0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20			
56008	5602001.20	Облицовка заднего плафона освещения - с/у	0,10	0,10	0,10	0,10
			0,10	0,10	0,10	0,10
			0,10			
56009	5602002.20	Перегородка кузова правая и левая - с/у	0,50	0,50	0,50	-
			-	-	-	-
			-			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

56010	5602003.20	Перегородка кузова правая - с/у	0,30	0,30	0,30	-
			-	-	-	-
			-			

56011	5602004.20	Перегородка кузова левая - с/у	0,30	0,30	0,30	-
			-	-	-	-
			-			

56012	5607010.20	Полка багажника - с/у	-	-	-	-
			-	-	-	-
			-			

5701. Детали крыши

57001	5701012.61	Панель крыши - ремонт 1	3,70	3,70	3,70	3,70
			3,70	3,70	3,70	3,70
			3,70			

57002	5701012.62	Панель крыши - ремонт 2	5,30	5,30	5,30	5,30
			5,30	5,30	5,30	5,30
			5,30			

57003	5701012.63	Панель крыши - ремонт 3	13,50	13,50	13,50	13,50
			13,50	13,50	13,50	13,50
			13,50			

57004	5701012.66	Панель крыши - замена	15,00	15,00	15,00	15,00
			15,00	15,00	15,00	15,00
			15,00			

57005	5701042.62	Поперечина крыши средняя - ремонт 2	1,30	1,30	1,30	1,30
			1,30	1,30	1,30	1,30
			1,30			

57006	5701042.66	Поперечина крыши средняя - замена (при снятой панели крыши)	1,00	1,00	1,00	1,00
			1,00	1,00	1,00	1,00
			1,00			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

57007	5701072.62	Балка крыши передняя в сборе - ремонт 2	2,30	2,30	2,30	2,30
			2,30	2,30	2,30	2,30
			2,30			
57008	5701072.66	Балка крыши передняя в сборе - замена (при снятой панели крыши)	1,00	1,00	1,00	1,00
			1,00	1,00	1,00	1,00
			1,00			
57009	5701120.62	Балка крыши задняя - ремонт 2	2,30	2,30	2,30	2,30
			2,30	2,30	2,30	2,30
			2,30			
57010	5701120.66	Балка крыши задняя - замена	2,30	2,30	2,30	2,30
			2,30	2,30	2,30	2,30
			2,30			
57011	5701014.62	Усилитель панели крыши - ремонт 2 (при снятой панели крыши)	1,30	1,30	1,30	1,30
			1,30	1,30	1,30	1,30
			1,30			
57012	5701014.66	Усилитель панели крыши - замена (при снятой панели крыши)	1,10	1,10	1,10	1,10
			1,10	1,10	1,10	1,10
			1,10			
57013	5702100.20	Обивка крыши - с/у	0,90	0,90	0,90	-
			-	-	-	-
			-			
57014	5702101.20	Обивка крыши передняя - с/у	-	-	-	2,00
			2,00	2,00	2,00	2,00
			2,00			
57015	5702102.20	Обивка крыши задняя - с/у	-	-	-	1,00
			1,00	1,00	1,00	1,00
			1,00			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

57016	5702103.20	Полка обивки крыши - с/у	- 0,12 0,12	- 0,12	- 0,12	0,12 0,12
57017	5702104.21	Кронштейн крепления полки обивки крыши правый - с/у (при снятой полке)	- 0,05 0,05	- 0,05	- 0,05	0,05 0,05
57018	5702105.21	Кронштейн крепления полки обивки крыши левый - с/у - (при снятой полке)	- 0,05 0,05	- 0,05	- 0,05	0,05 0,05
57019	5707012.20	Ложемент багажника крыши правый - с/у	- 0,20 0,20	- 0,20	- 0,20	0,20 0,20
57020	5707013.20	Ложемент багажника крыши левый - с/у	- 0,20 0,20	- 0,20	- 0,20	0,20 0,20
57021	5707014.20	Облицовка правого ложемент багажника передняя - с/у	- 0,03 0,03	- 0,03	- 0,03	0,03 0,03
57022	5707015.20	Облицовка правого ложемент багажника задняя - с/у	- 0,03 0,03	- 0,03	- 0,03	0,03 0,03
57023	5707016.21	Кронштейн крепления правого ложемент багажника - с/у (при снятом ложементе)	- 0,05 0,05	- 0,05	- 0,05	0,05 0,05
57024	5707017.20	Облицовка левого ложемент багажника передняя - с/у	- 0,03 0,03	- 0,03	- 0,03	0,03 0,03

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

57025	5707018.20	Облицовка левого ложемент багажника задняя - с/у	-	-	-	0,03
			0,03	0,03	0,03	0,03
			0,03			

57026	5707019.21	Кронштейн крепления левого ложемент багажника - с/у (при снятом ложементе)	-	-	-	0,05
			0,05	0,05	0,05	0,05
			0,05			

6100. Дверь передняя в сборе

61001	6100012.20	Дверь передняя правая - с/у с регулировкой по проему и замка	0,90	0,90	0,90	0,90
			0,90	0,90	0,90	0,90
			0,90			

61002	6100012.20	Дверь передняя правая - с/у арматуры	1,50	1,50	1,50	1,50
			1,50	1,50	1,50	1,50
			1,50			

61003	6100012.20	Дверь передняя правая - с/у со с/у арматуры и регулировкой по проему	2,40	2,40	2,40	2,40
			2,40	2,40	2,40	2,40
			2,40			

61004	6100012.61	Дверь передняя правая - ремонт 1	2,70	2,70	2,70	2,70
			2,70	2,70	2,70	2,70
			2,70			

61005	6100012.62	Дверь передняя правая - ремонт 2	4,60	4,60	4,60	4,60
			4,60	4,60	4,60	4,60
			4,60			

61006	6100012.63	Дверь передняя правая - ремонт 3	5,70	5,70	5,70	5,70
			5,70	5,70	5,70	5,70
			5,70			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

61007	6100012.64	Дверь передняя правая - ремонт 4	7,00	7,00	7,00	7,00
			7,00	7,00	7,00	7,00
			7,00			
61008	6100013.20	Дверь передняя левая - с/у с регулировкой по проему и замка	0,90	0,90	0,90	0,90
			0,90	0,90	0,90	0,90
			0,90			
61009	6100013.20	Дверь передняя левая - с/у арматуры	1,50	1,50	1,50	1,50
			1,50	1,50	1,50	1,50
			1,50			
61010	6100013.20	Дверь передняя левая - с/у со с/у арматуры и регулировкой по проему	2,40	2,40	2,40	2,40
			2,40	2,40	2,40	2,40
			2,40			
61011	6100013.61	Дверь передняя левая - ремонт 1	2,70	2,70	2,70	2,70
			2,70	2,70	2,70	2,70
			2,70			
61012	6100013.62	Дверь передняя левая - ремонт 2	4,60	4,60	4,60	4,60
			4,60	4,60	4,60	4,60
			4,60			
61013	6100013.63	Дверь передняя левая - ремонт 3	5,70	5,70	5,70	5,70
			5,70	5,70	5,70	5,70
			5,70			
61014	6100013.64	Дверь передняя левая - ремонт 4	7,00	7,00	7,00	7,00
			7,00	7,00	7,00	7,00
			7,00			
61015	6101014.66	Панель передней двери наружная правая - замена	5,00	5,00	5,00	5,00
			5,00	5,00	5,00	5,00
			5,00			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

61016	6101015.66	Панель передней двери наружная левая - замена	5,00	5,00	5,00	5,00
			5,00	5,00	5,00	5,00
			5,00			
61017	6102014.20	Обивка передней двери в сборе правая - с/у	0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20			
61018	6102014.20	Обивка передней двери в сборе правая - разборка / сборка	0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20			
61019	6102015.20	Обивка передней двери в сборе левая - с/у	0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20			
61020	6102015.20	Обивка передней двери в сборе левая - разборка / сборка	0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20			
61021	6103200.20	Стекло опускающее передней правой двери в сборе - с/у	0,30	0,30	0,30	0,30
			0,30	0,30	0,30	0,30
			0,30			
61022	6103201.20	Стекло опускающее передней левой двери в сборе - с/у	0,30	0,30	0,30	0,30
			0,30	0,30	0,30	0,30
			0,30			
61023	6103250.20	Направляющая опускающего стекла передней правой двери - с/у	0,50	0,50	0,50	0,50
			0,50	0,50	0,50	0,50
			0,50			
61024	6103251.20	Направляющая опускающего стекла передней левой двери - с/у	0,50	0,50	0,50	0,50
			0,50	0,50	0,50	0,50
			0,50			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			
61025	6103291.20	Уплотнитель опускного стекла передней левой двери горизонтальный - с/у	0,40 0,40 0,40	0,40 0,40	0,40 0,40	0,40 0,40
61026	6103298.20	Уплотнитель опускного стекла передней правой двери верхний - с/у	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20
61027	6103320.20	Уплотнитель опускного стекла передней двери внутренний - с/у	0,30 0,30 0,30	0,30 0,30	0,30 0,30	0,30 0,30
61028	6104010.20	Стеклоподъемник передней двери правый в сборе - с/у	0,40 0,40 0,40	0,40 0,40	0,40 0,40	0,40 0,40
61029	6104011.20	Стеклоподъемник передней двери левый в сборе - с/у	0,40 0,40 0,40	0,40 0,40	0,40 0,40	0,40 0,40
61030	6104064.20	Ручка стеклоподъемника двери - с/у	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20
61031	6105012.20	Замок передней двери правый - с/у	0,40 0,40 0,40	0,40 0,40	0,40 0,40	0,40 0,40
61032	6105013.20	Замок передней двери левый - с/у	0,40 0,40 0,40	0,40 0,40	0,40 0,40	0,40 0,40
61033	6105150.20	Ручка наружная двери правая в сборе - с/у	0,30*2 0,30*2 0,30*2	0,30*2 0,30*2	0,30*2 0,30*2	0,30*2 0,30*2

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

61034	6105151.20	Ручка наружная двери левая в сборе	- с/у 0,30*2 0,30*2 0,30*2	0,30*2 0,30*2 0,30*2	0,30*2 0,30*2 0,30*2	0,30*2 0,30*2 0,30*2
61035	6105180.20	Ручка двери внутренняя правая - с/у	0,10 0,10 0,10	0,10 0,10 0,10	0,10 0,10 0,10	0,10 0,10 0,10
61036	6105181.20	Ручка двери внутренняя левая - с/у	0,10 0,10 0,10	0,10 0,10 0,10	0,10 0,10 0,10	0,10 0,10 0,10
61037	6105000.20	Фиксатор замка двери - с/у с регулировкой	0,20*4 0,20*4 0,20*4	0,20*4 0,20*4 0,20*4	0,20*4 0,20*4 0,20*4	0,20*4 0,20*4 0,20*4
61038	6105001.20	Фиксатор замка погрузочной двери - с/у с регулировкой	0,20*2 0,20*2 0,20*2	0,20*2 0,20*2 0,20*2	0,20*2 0,20*2 0,20*2	0,20*2 0,20*2 0,20*2
61039	6105001.20	Фиксатор замка погрузочной двери - с/у с регулировкой (за 2 шт.)	0,30 0,30 0,30	0,30 0,30 0,30	0,30 0,30 0,30	0,30 0,30 0,30
61040	6105244.20	Тяга внутренней ручки правая - с/у	0,30*2 0,30*2 0,30*2	0,30*2 0,30*2 0,30*2	0,30*2 0,30*2 0,30*2	0,30*2 0,30*2 0,30*2
61041	6105243.20	Тяга внутренней ручки левая - с/у	0,30*2 0,30*2 0,30*2	0,30*2 0,30*2 0,30*2	0,30*2 0,30*2 0,30*2	0,30*2 0,30*2 0,30*2
61042	6105420.20	Цилиндр выключателя замка двери - с/у	0,30*4 0,30*4 0,30*4	0,30*4 0,30*4 0,30*4	0,30*4 0,30*4 0,30*4	0,30*4 0,30*4 0,30*4

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

61043	6105420.20	Цилиндр выключателя замка двери - с/у цилиндра погрузочной двери	0,60 0,60 0,60	0,60 0,60	0,60 0,60	0,60 0,60
-------	------------	--	----------------------	--------------	--------------	--------------

61044	6106008.20	Петля двери - регулировка (за 2 шт.)	0,50 0,50 0,50	0,50 0,50	0,50 0,50	0,50 0,50
-------	------------	--------------------------------------	----------------------	--------------	--------------	--------------

61045	6106008.20	Петля двери - с/у с регулировкой	0,80*4 0,80*8 0,80*8	0,80*4 0,80*8	0,80*8 0,80*8	0,80*8 0,80*8
-------	------------	----------------------------------	----------------------------	------------------	------------------	------------------

61046	6106082.20	Ограничитель открывания двери - с/у	0,15*4 0,15*4 0,15*4	0,15*4 0,15*4	0,15*4 0,15*4	0,15*4 0,15*4
-------	------------	-------------------------------------	----------------------------	------------------	------------------	------------------

61047	6107018.20	Уплотнитель проема передней двери - с/у	0,20*2 0,20*2 0,20*2	0,20*2 0,20*2	0,20*2 0,20*2	0,20*2 0,20*2
-------	------------	---	----------------------------	------------------	------------------	------------------

61048	6107020.20	Уплотнитель проема двери верхний правый - с/у	0,15 0,15 0,15	0,15 0,15	0,15 0,15	0,15 0,15
-------	------------	---	----------------------	--------------	--------------	--------------

61049	6107021.20	Уплотнитель проема двери верхний левый - с/у	0,15 0,15 0,15	0,15 0,15	0,15 0,15	0,15 0,15
-------	------------	--	----------------------	--------------	--------------	--------------

6200. Дверь задняя

62001	6200012.20	Дверь задняя правая в сборе - с/у с регулировкой по проему и замка	0,90 0,90 0,90	0,90 0,90	0,90 0,90	0,90 0,90
-------	------------	--	----------------------	--------------	--------------	--------------

62002	6200012.20	Дверь задняя правая в сборе - с/у арматуры	1,40 1,40 1,40	1,40 1,40	1,40 1,40	1,40 1,40
-------	------------	--	----------------------	--------------	--------------	--------------

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

62003	6200012.20	Дверь задняя правая в сборе - с/у со с/у арматуры и регулировкой по проему	2,30	2,30	2,30	2,30
			2,30	2,30	2,30	2,30
			2,30			
62004	6200012.61	Дверь задняя правая в сборе - ремонт 1	2,70	2,70	2,70	2,70
			2,70	2,70	2,70	2,70
			2,70			
62005	6200012.62	Дверь задняя правая в сборе - ремонт 2	4,60	4,60	4,60	4,60
			4,60	4,60	4,60	4,60
			4,60			
62006	6200012.63	Дверь задняя правая в сборе - ремонт 3	5,70	5,70	5,70	5,70
			5,70	5,70	5,70	5,70
			5,70			
62007	6200012.64	Дверь задняя правая в сборе - ремонт 4	7,00	7,00	7,00	7,00
			7,00	7,00	7,00	7,00
			7,00			
62008	6200013.20	Дверь задняя левая в сборе - с/у с регулировкой по проему и замка	0,90	0,90	0,90	0,90
			0,90	0,90	0,90	0,90
			0,90			
62009	6200013.20	Дверь задняя левая в сборе - с/у арматуры	1,40	1,40	1,40	1,40
			1,40	1,40	1,40	1,40
			1,40			
62010	6200013.20	Дверь задняя левая в сборе - с/у со с/у арматуры и регулировкой по проему	2,30	2,30	2,30	2,30
			2,30	2,30	2,30	2,30
			2,30			
62011	6200013.61	Дверь задняя левая в сборе - ремонт 1	2,70	2,70	2,70	2,70
			2,70	2,70	2,70	2,70
			2,70			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			
62012	6200013.62	Дверь задняя левая в сборе - ремонт 2	4,60 4,60 4,60	4,60 4,60	4,60 4,60	4,60 4,60
62013	6200013.63	Дверь задняя левая в сборе - ремонт 3	5,70 5,70 5,70	5,70 5,70	5,70 5,70	5,70 5,70
62014	6200013.64	Дверь задняя левая в сборе - ремонт 4	7,00 7,00 7,00	7,00 7,00	7,00 7,00	7,00 7,00
62015	6201014.66	Панель задней правой двери наружная - замена	5,00 5,00 5,00	5,00 5,00	5,00 5,00	5,00 5,00
62016	6201015.66	Панель задней левой двери наружная - замена	5,00 5,00 5,00	5,00 5,00	5,00 5,00	5,00 5,00
62017	6202014.20	Обивка задней двери правая - с/у	0,20 0,30 0,30	0,20 0,30	0,30 0,30	0,30 0,30
62018	6202014.20	Обивка задней двери правая - разборка / сборка	0,10 0,20 0,20	0,10 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20
62019	6202015.20	Обивка задней двери левая - с/у	0,20 0,30 0,30	0,20 0,30	0,30 0,30	0,30 0,30
62020	6202015.20	Обивка задней двери левая - разборка / сборка	0,10 0,20 0,20	0,10 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

62021	6203214.20	Стекло опускаемое задней правой двери - с/у	- 0,50 0,50	- 0,50	- 0,50	0,50 0,50
62022	6203215.20	Стекло опускаемое задней левой двери - с/у	- 0,50 0,50	- 0,50	- 0,50	0,50 0,50
62023	6203248.20	Желоб направляющий опускаемого стекла правой задней двери - с/у	- 0,50 0,50	- 0,50	- 0,50	0,50 0,50
62024	6203247.20	Желоб направляющий опускаемого стекла левой задней двери - с/у	- 0,50 0,50	- 0,50	- 0,50	0,50 0,50
62025	6203289.20	Уплотнитель опускаемого стекла задней двери - с/у	0,20*2 0,20*2 0,20*2	0,20*2 0,20*2	0,20*2 0,20*2	0,20*2 0,20*2
62026	6204010.20	Стеклоподъемник задней двери правый - с/у	- 0,50 0,50	- 0,50	- 0,50	0,50 0,50
62027	6204011.20	Стеклоподъемник задней двери левый - с/у	- 0,50 0,50	- 0,50	- 0,50	0,50 0,50
62028	6205012.20	Замок задней двери правый - с/у	0,50 0,50 0,50	0,50 0,50	0,50 0,50	0,50 0,50
62029	6205013.20	Замок задней двери левый - с/у	0,50 0,50 0,50	0,50 0,50	0,50 0,50	0,50 0,50

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

62030	6205099.20	Тяга привода замка ручки двери правая - с/у	0,30*2 0,30*2 0,30*2	0,30*2 0,30*2 0,30*2	0,30*2 0,30*2 0,30*2	0,30*2 0,30*2 0,30*2
-------	------------	---	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

62031	6205100.20	Тяга привода замка ручки двери левая - с/у	0,30*2 0,30*2 0,30*2	0,30*2 0,30*2 0,30*2	0,30*2 0,30*2 0,30*2	0,30*2 0,30*2 0,30*2
-------	------------	--	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

62032	6207018.20	Уплотнитель проема задней двери - с/у	0,20*2 0,20*2 0,20*2	0,20*2 0,20*2 0,20*2	0,20*2 0,20*2 0,20*2	0,20*2 0,20*2 0,20*2
-------	------------	---------------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

6300. Дверь задка в сборе

63001	6300001.20	Дверь задка правая - с/у арматуры без с/у стекла	0,40 0,40 0,40	0,40 0,40 0,40	0,40 0,40 0,40	0,40 0,40 0,40
-------	------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

63002	6300001.20	Дверь задка правая - с/у с регулировкой по проему и замка	0,95 0,95 0,95	0,95 0,95 0,95	0,95 0,95 0,95	0,95 0,95 0,95
-------	------------	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

63003	6300001.61	Дверь задка правая - ремонт 1	0,85 0,85 0,85	0,85 0,85 0,85	0,85 0,85 0,85	0,85 0,85 0,85
-------	------------	-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

63004	6300001.62	Дверь задка правая - ремонт 2	1,70 1,70 1,70	1,70 1,70 1,70	1,70 1,70 1,70	1,70 1,70 1,70
-------	------------	-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

63005	6300001.63	Дверь задка правая - ремонт 3	3,60 3,60 3,60	3,60 3,60 3,60	3,60 3,60 3,60	3,60 3,60 3,60
-------	------------	-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

63006	6300001.64	Дверь задка правая - ремонт 4	5,00 5,00 5,00	5,00 5,00 5,00	5,00 5,00 5,00	5,00 5,00 5,00
-------	------------	-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

63007	6300021.20	Дверь задка левая - с/у арматуры без с/у стекла	0,90 0,90 0,90	0,90 0,90	0,90 0,90	0,90 0,90
63008	6300021.20	Дверь задка левая - с/у с регулировкой по проему и замка	0,95 0,95 0,95	0,95 0,95	0,95 0,95	0,95 0,95
63009	6300021.61	Дверь задка левая - ремонт 1	1,05 0,90 0,90	1,05 0,90	0,90 0,90	0,90 0,90
63010	6300021.62	Дверь задка левая - ремонт 2	1,90 1,60 1,60	1,90 1,60	1,60 1,60	1,60 1,60
63011	6300021.63	Дверь задка левая - ремонт 3	3,80 3,20 3,20	3,80 3,20	3,20 3,20	3,20 3,20
63012	6300021.64	Дверь задка левая - ремонт 4	5,20 4,30 4,30	5,20 4,30	4,30 4,30	4,30 4,30
63013	6301012.66	Панель наружная двери задка правой - замена	2,80 2,35 2,35	2,80 2,35	2,80 2,35	2,35 2,35
63014	6301013.66	Панель наружная двери задка левой - замена	2,90 2,45 2,45	2,90 2,45	2,90 2,45	2,45 2,45
63015	6302080.20	Обивка правой двери задка - с/у	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			
63016	6302081.20	Обивка левой двери задка - с/у	0,30 0,30 0,30	0,30 0,30	0,30 0,30	0,30 0,30
63017	6303020.28	Стекло двери задка правой - с/у	0,70 0,70 0,70	0,70 0,70	0,70 0,70	0,70 0,70
63018	6303020.28	Стекло двери задка правой - установка	0,30 0,30 0,30	0,30 0,30	0,30 0,30	0,30 0,30
63019	6303021.28	Стекло двери задка левой - с/у	0,75 0,75 0,75	0,75 0,75	0,75 0,75	0,75 0,75
63020	6303021.28	Стекло двери задка левой - установка	0,35 0,35 0,35	0,35 0,35	0,35 0,35	0,35 0,35
63021	6305000.20	Замок двери (погрузочной) - с/у	0,20*4 0,20*4 0,20*4	0,20*4 0,20*4	0,20*4 0,20*4	0,20*4 0,20*4
63022	6305002.20	Замок двери задка правой - с/у	0,40 0,40 0,40	0,40 0,40	0,40 0,40	0,40 0,40
63023	6305011.20	Замок двери задка левой - с/у	0,50 0,50 0,50	0,50 0,50	0,50 0,50	0,50 0,50
63024	6305150.20	Ручка наружная двери задка в сборе - с/у	0,60 0,60 0,60	0,60 0,60	0,60 0,60	0,60 0,60

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

63025	6305180.20	Ручка двери внутренняя двери задка - с/у	0,05*2 0,05*2 0,05*2	0,05*2 0,05*2 0,05*2	0,05*2 0,05*2 0,05*2	0,05*2 0,05*2 0,05*2
-------	------------	--	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

63026	6306010.20	Петля двери задка в сборе - с/у с регулировкой	0,40*4 0,40*4 0,40*4	0,40*4 0,40*4 0,40*4	0,40*4 0,40*4 0,40*4	0,40*4 0,40*4 0,40*4
-------	------------	--	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

63027	6306080.20	Ограничитель открывания двери - с/у	0,20*2 0,20*2 0,20*2	0,20*2 0,20*2 0,20*2	0,20*2 0,20*2 0,20*2	0,20*2 0,20*2 0,20*2
-------	------------	-------------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

63028	6307011.20	Уплотнитель дверей задка - с/у	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20 0,20
-------	------------	--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

63029	6313100.20	Моторедуктор очистителя заднего стекла - с/у электродвигателя	- 0,50 0,50	- 0,50 0,50	- 0,50 0,50	0,50 0,50 0,50
-------	------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	----------------------

63030	6314426.20	Трубка омывателя стекла двери задка - с/у трубки от насоса к переходнику	- 0,20 0,20	- 0,20 0,20	- 0,20 0,20	0,20 0,20 0,20
-------	------------	---	-------------------	-------------------	-------------------	----------------------

63031	6314426.20	Трубка омывателя стекла двери задка - с/у трубки от переходника к жиклеру двери задка	- 1,40 1,40	- 1,40 1,40	- 1,40 1,40	1,40 1,40 1,40
-------	------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	----------------------

6513. Электрообогрев сидений

65001	6513010.21	Обогреватель сиденья - с/у (при снятой обивке)	1,10*2 1,10*2 1,10*2	1,10*2 1,10*2 1,10*2	1,10*2 1,10*2 1,10*2	1,10*2 1,10*2 1,10*2
-------	------------	--	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

6810. Сиденье переднее

68001	6810010.20	Сиденье переднее правое в сборе - с/у	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20 0,20
-------	------------	---------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

68002	6810010.20	Сиденье переднее правое в сборе - разборка / сборка	1,20	1,20	1,20	1,20
			1,20	1,20	1,20	1,20
			1,20			
68003	6810011.20	Сиденье переднее левое в сборе - с/у	0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20			
68004	6810011.20	Сиденье переднее левое в сборе - разборка / сборка	0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20			
68005	6810048.20	Облицовка переднего сиденья правая - с/у	0,10	0,20	0,10	0,10
			0,10	0,10	0,10	0,10
			0,10			
68006	6810049.20	Облицовка переднего сиденья левая - с/у	0,10	0,20	0,10	0,10
			0,10	0,10	0,10	0,10
			0,10			
68007	6810069.20	Облицовка переднего сиденья внутренняя левая - с/у	0,08	0,08	0,08	0,08
			0,08	0,08	0,08	0,08
			0,08			
68008	6812310.21	Обивка подушки переднего сиденья - с/у (на снятом сиденье)	0,70*2	0,70*2	0,70*2	0,70*2
			0,70*2	0,70*2	0,70*2	0,70*2
			0,70*2			
68009	6812610.21	Обивка спинки переднего сиденья - с/у (на снятом сиденье)	0,60*2	0,60*2	0,60*2	0,60*2
			0,60*2	0,60*2	0,60*2	0,60*2
			0,60*2			
68010	6813002.20	Каркас подушки переднего правого сиденья - с/у (на снятой подушке)	1,20	1,20	1,20	1,20
			1,20	1,20	1,20	1,20
			1,20			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

68011	6813003.20	Каркас подушки переднего левого сиденья - с/у (на снятой подушке)	1,20	1,20	1,20	1,20
			1,20	1,20	1,20	1,20
			1,20			
68012	6813004.20	Каркас спинки переднего правого сиденья - с/у (на снятой спинке)	1,15	1,15	1,15	1,15
			1,15	1,15	1,15	1,15
			1,15			
68013	6813005.20	Каркас спинки переднего левого сиденья - с/у (на снятой спинке)	1,15	1,15	1,15	1,15
			1,15	1,15	1,15	1,15
			1,15			
68014	6814009.20	Салазки переднего сиденья - с/у	0,50*2	0,50*2	0,50*2	0,50*2
			0,50*2	0,50*2	0,50*2	0,50*2
			0,50*2			
68015	6814040.20	Ручка механизма продольной регулировки переднего сиденья - с/у	0,20*2	0,20*2	0,20*2	0,20*2
			0,20*2	0,20*2	0,20*2	0,20*2
			0,20*2			
68016	6818010.20	Подголовник переднего сиденья - с/у	0,05*2	0,05*2	0,05*2	0,05*2
			0,05*2	0,05*2	0,05*2	0,05*2
			0,05*2			
68017	6818140.20	Направляющая подголовника переднего сиденья - с/у	0,20*4	0,20*4	0,20*4	0,20*4
			0,20*4	0,20*4	0,20*4	0,20*4
			0,20*4			
68018	6818033.20	Подголовник сиденья 2-го ряда средний - с/у	-	-	-	-
			-	-	0,05	0,05
			0,05			
68019	6820110.20	Подушка заднего сиденья - с/у подушки правого сиденья второго ряда	-	-	-	0,30
			0,30	0,30	0,30	0,30
			0,30			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

68020	6820110.21	Подушка заднего сиденья - разборка / сборка (на снятой подушке)	- 0,30 0,30	- 0,30	- 0,30	0,30 0,30
68021	6820111.20	Подушка заднего сиденья левая в сборе - с/у подушки левого сидения второго ряда	- 0,30 0,30	- 0,30	- 0,30	0,30 0,30
68022	6820111.21	Подушка заднего сиденья левая в сборе - разборка / сборка (на снятой подушке)	- 0,35 0,35	- 0,35	- 0,35	0,35 0,35
68023	6820210.20	Спинка заднего сиденья в сборе - с/у правой спинки сиденья второго ряда	- 0,30 0,30	- 0,30	- 0,30	0,30 0,30
68024	6820210.21	Спинка заднего сиденья в сборе - разборка / сборка (на снятой спинке)	- 0,30 0,30	- 0,30	- 0,30	0,30 0,30
68025	6820211.20	Спинка заднего сиденья левая - с/у левой спинки сиденья второго ряда	- 0,30 0,30	- 0,30	- 0,30	0,30 0,30
68026	6820211.21	Спинка заднего сиденья левая - разборка / сборка (на снятой спинке)	- 0,50 0,50	- 0,50	- 0,50	0,50 0,50
68027	6820310.20	Подушка заднего сиденья 3-го ряда - с/у	- - 0,30	- -	- 0,30	- 0,30
68028	6820310.20	Подушка заднего сиденья 3-го ряда - разборка / сборка (на снятой подушке)	- - 0,30	- -	- 0,30	- 0,30

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

68029	6820410.20	Спинка заднего сиденья 3-го ряда - с/у	- - 0,20*2	- - -	- 0,20*2	- 0,20*2
68030	6820000.20	Сиденье заднее - с/у	- 0,40 0,40	- 0,40	- 0,40	0,40 0,40
68031	6820000.20	Сиденье заднее - с/у одного из сидений второго ряда	- 0,20 0,20	- 0,20	- 0,20	0,20 0,20
68032	6821016.21	Каркас подушки заднего сиденья правый - с/у (на снятой подушке)	- 1,20 1,20	- 1,20	- 1,20	1,20 1,20
68033	6821017.21	Каркас подушки заднего сиденья левый - с/у (на снятой подушке)	- 1,30 1,30	- 1,30	- 1,30	1,30 1,30
68034	6821020.21	Каркас спинки заднего сиденья правый - с/у (на снятой спинке)	- 1,20 1,20	- 1,20	- 1,20	1,20 1,20
68035	6821021.21	Каркас спинки заднего сиденья левый - с/у (на снятой спинке)	- 1,30 1,30	- 1,30	- 1,30	1,30 1,30
68036	6822310.21	Обивка подушки заднего сиденья правого - с/у (на снятой подушке)	- 0,20 0,20	- 0,20	- 0,20	0,20 0,20
68037	6822311.21	Обивка подушки заднего сиденья левого - с/у (на снятой подушке)	- 0,30 0,30	- 0,30	- 0,30	0,30 0,30

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

68038	6822510.21	Обивка подушки заднего сиденья 3-го ряда - с/у (на снятой подушке)	- - 0,20	- - -	- 0,20 -	- 0,20 -
68039	6822520.21	Обивка спинки заднего сиденья 3-го ряда - с/у (на снятой спинке)	- - 0,40*2	- - -	- 0,40*2 -	- 0,40*2 -
68040	6822610.21	Обивка спинки заднего сиденья правого - с/у (на снятой спинке)	- 0,30 0,30	- 0,30 -	- 0,30 -	0,30 0,30 -
68041	6822611.21	Обивка спинки заднего сиденья левого - с/у (на снятой спинке)	- 0,50 0,50	- 0,50 -	- 0,50 -	0,50 0,50 -
68042	6824110.20	Замок спинки заднего сиденья - с/у	- 0,10 0,10	- 0,10 -	- 0,10 -	0,10 0,10 -
68043	6824111.20	Замок спинки заднего сиденья левый - с/у	- 0,10 0,10	- 0,10 -	- 0,10 -	0,10 0,10 -
68044	6824112.20	Ручка спинки правая - с/у	- 0,05 0,05	- 0,05 -	- 0,05 -	0,05 0,05 -
68045	6824113.20	Ручка спинки левая - с/у	- 0,05 0,05	- 0,05 -	- 0,05 -	0,05 0,05 -
68046	6825027.21	Поперечина - с/у (при снятых подушках)	- 0,05 0,05	- 0,05 -	- 0,05 -	0,05 0,05 -

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

68047	6828010.20	Подголовник заднего сиденья - с/у	-	-	-	0,05*2
			0,05*2	0,05*2	0,05*4	0,05*4
			0,05*4			

68048	6828120.20	Направляющая подголовника заднего сиденья - с/у	-	-	-	0,20*4
			0,20*4	0,20*4	0,20*8	0,20*8
			0,20*8			

68049	6830011.20	Сиденье заднее 3-го ряда - с/у	-	-	-	-
			-	-	0,15	0,15
			0,15			

68050	6830016.21	Каркас подушки заднего сиденья 3-го ряда - с/у (на снятой подушке)	-	-	-	-
			-	-	1,30	1,30
			1,30			

68051	6830020.21	Каркас спинки сиденья заднего 3-го ряда правого - с/у (на снятой спинке)	-	-	-	-
			-	-	1,20	1,20
			1,20			

68052	6830021.21	Каркас спинки сиденья заднего 3-го ряда левого - с/у (на снятой спинке)	-	-	-	-
			-	-	1,20	1,20
			1,20			

7901. Радиоприемник, громкоговорители

79001	7901010.20	Радиоприемник или магнитола - с/у	0,30	0,30	0,30	0,30
			0,30	0,30	0,30	0,30
			0,30			

79002	7901150.20	Громкоговоритель - с/у	0,10*2	0,10*2	0,10*4	0,10*4
			0,10*4	0,10*4	0,10*4	0,10*4
			0,10*4			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

79003	7903010.20	Радиоантенна - с/у	0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20			

79004	7901170.20	Решетка громкоговорителя - с/у	0,08*4	0,08*4	0,08*4	0,08*4
			0,08*4	0,08*4	0,08*4	0,08*4
			0,08*4			

79005	7901180.20	Корпус динамика передней двери - с/у	0,10*2	0,10*2	0,10*2	0,10*2
			0,10*2	0,10*2	0,10*2	0,10*2
			0,10*2			

8101. Отопитель

81001	8101000.20	Резистор добавочный - с/у	0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20			

81002	8101012.20	Отопитель в сборе - с/у воздухораспределительного блока для авт. без климат. установки	2,50	2,50	2,50	2,50
			2,50	2,50	2,50	2,50
			2,50			

81003	8101012.21	Отопитель в сборе - с/у воздухораспределительного блока (при откачаном хладагенте в системе кондиционирования)	2,70	2,70	2,70	2,70
			2,70	2,70	2,70	2,70
			2,70			

81004	8101060.20	Радиатор отопителя в сборе - с/у на автомобиле (при слитой охл. жидкости)	0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20			

81005	8101060.21	Радиатор отопителя в сборе - с/у со снятием панели приборов (при слитой охл. жидкости)	1,50	1,50	1,50	1,50
			1,50	1,50	1,50	1,50
			1,50			

81006	8101200.20	Шланг отопителя подводящий - с/у	0,26	0,26	0,26	0,26
			0,26	0,26	0,26	0,26
			0,26			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

81007	8101202.20	Шланг отопителя отводящий - с/у	0,26 0,26 0,26	0,26 0,26	0,26 0,26	0,26 0,26
81008	8101342.20	Воздухопровод обогрева салона передний - с/у	1,10 1,10 1,10	1,10 1,10	1,10 1,10	1,10 1,10
81009	8104048.24	Воздуховод бокового сопла вентиляции кузова правый - с/у	1,30 1,30 1,30	1,30 1,30	1,30 1,30	1,30 1,30
81010	8104049.24	Воздуховод бокового сопла вентиляции кузова левый - с/у	1,30 1,30 1,30	1,30 1,30	1,30 1,30	1,30 1,30
81011	8104100.21	Дефлектор вытяжной вентиляции правый - с/у (при снятом бампере)	0,10*2 0,10*2 0,10*2	0,10*2 0,10*2	0,10*2 0,10*2	0,10*2 0,10*2
81012	8109139.20	Панель управления климатической установкой - с/у	1,40 1,40 1,40	1,40 1,40	1,40 1,40	1,40 1,40
81013	8109165.20	Трос управления климатической установкой - с/у троса заслонки смешения воздушных потоков	1,40 1,40 1,40	1,40 1,40	1,40 1,40	1,40 1,40
81014	8109165.20	Трос управления климатической установкой - с/у троса рециркуляции	1,30 1,30 1,30	1,30 1,30	1,30 1,30	1,30 1,30
81015	8111012.20	Компрессор в сборе - с/у для авт. с усилителем рулевого управления	2,40 2,40 2,40	2,40 2,40	2,40 2,40	2,40 2,40

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

81016	8111012.20	Компрессор в сборе - с/у для авт. без усилителя рулевого управления	1,80 1,80 1,80	1,80 1,80 1,80	1,80 1,80 1,80	1,80 1,80 1,80
-------	------------	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

81017	8111012.21	Компрессор в сборе - с/у (при слитой охлад. жидкости) для авт. с усилителем рулевого управления	1,40 1,40 1,40	1,40 1,40 1,40	1,40 1,40 1,40	1,40 1,40 1,40
-------	------------	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

81018	8111012.21	Компрессор в сборе - с/у (при слитой охлад. жидкости) для авт. без усилителя рулевого управления	0,80 0,80 0,80	0,80 0,80 0,80	0,80 0,80 0,80	0,80 0,80 0,80
-------	------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

81019	8112014.20	Конденсатор в сборе - с/у	2,00 2,00 2,00	2,00 2,00 2,00	2,00 2,00 2,00	2,00 2,00 2,00
-------	------------	---------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

81020	8113012.20	Ресивер - с/у без заправки хладагента	0,90 0,90 0,90	0,90 0,90 0,90	0,90 0,90 0,90	0,90 0,90 0,90
-------	------------	---------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

81021	8113012.20	Ресивер - с/у	1,90 1,90 1,90	1,90 1,90 1,90	1,90 1,90 1,90	1,90 1,90 1,90
-------	------------	---------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

8116. Испаритель

81022	8116014.20	Испаритель в сборе - с/у	4,00 4,00 4,00	4,00 4,00 4,00	4,00 4,00 4,00	4,00 4,00 4,00
-------	------------	--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

8118. Элементы электрические

81023	8118020.20	Вентилятор отопителя - с/у	1,40 1,40 1,40	1,40 1,40 1,40	1,40 1,40 1,40	1,40 1,40 1,40
-------	------------	----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

8120. Трубопроводы, шланги

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

81024	8120160.20	Трубопровод низкого давления в сборе - с/у	0,80	0,80	0,80	0,80
			0,80	0,80	0,80	0,80
			0,80			

81025	8120191.20	Трубопровод конденсат и расш. клап. - с/у	0,30	0,30	0,30	0,30
			0,30	0,30	0,30	0,30
			0,30			

81026	8120192.20	Трубопровод конденсатора и компрессора - с/у	0,80	0,70	0,70	0,80
			0,70	0,70	0,80	0,70
			0,70			

81027	8120193.20	Трубопровод компрессора и редуктора - с/у	0,30	0,20	0,20	0,30
			0,20	0,20	0,30	0,20
			0,20			

8121. Контроллер САУКУ

81028	8121030.20	Датчик температуры испарителя - с/у	0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20			

81029	8122020.20	Фильтр воздушный отопителя в сборе - с/у	0,10	0,10	0,10	0,10
			0,10	0,10	0,10	0,10
			0,10			

81030	8127310.20	Датчик давления - с/у	0,40	0,40	0,40	0,40
			0,40	0,40	0,40	0,40
			0,40			

8201. Зеркала

82001	8201008.20	Зеркало заднего вида внутреннее - с/у	0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20			

82002	8201050.20	Зеркало заднего вида наружное правое - с/у (электр.)	0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

82003	8201050.20	Зеркало заднего вида наружное правое - с/у зеркального элемента	0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20			
82004	8201050.20	Зеркало заднего вида наружное правое - с/у (мех.)	0,30	0,30	0,30	0,30
			0,30	0,30	0,30	0,30
			0,30			
82005	8201051.20	Зеркало заднего вида наружное левое - с/у (электр.)	0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20			
82006	8201051.20	Зеркало заднего вида наружное левое - с/у (мех.)	0,30	0,30	0,30	0,30
			0,30	0,30	0,30	0,30
			0,30			
82007	8201051.20	Зеркало заднего вида наружное левое - с/у зеркального элемента	0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20			
82008	8202008.20	Поручень - с/у	0,20	0,20	0,20	0,20*3
			0,20*3	0,20*3	0,20*5	0,20*5
			0,20*5			
82009	8203010.20	Пепельница в сборе - с/у	0,01	0,01	0,01	0,01
			0,01	0,01	0,01	0,01
			0,01			
82010	8204010.20	Козырек противосолнечный правый - с/у	0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20			
82011	8204011.20	Козырек противосолнечный левый - с/у	0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

82012	8212064.28	Знак заводской - с/у	0,12	0,12	0,12	0,12
			0,12	0,12	0,12	0,12
			0,12			
82013	8212174.20	Орнамент задка правый - с/у	0,05	0,05	0,05	0,05
			0,05	0,05	0,05	0,05
			0,05			
82014	8212142.20	Молдинг передней двери правый - с/у	0,10	0,10	0,10	0,10
			0,10	0,10	0,10	0,10
			0,10			
82015	8212143.20	Молдинг передней двери левый - с/у	0,10	0,10	0,10	0,10
			0,10	0,10	0,10	0,10
			0,10			
82016	8212707.20	Заглушка решетки воздухозаборника левая - с/у	0,02	0,02	0,02	0,02
			0,02	0,02	0,02	0,02
			0,02			
82017	8212708.20	Заглушка решетки воздухозаборника правая - с/у	0,02	0,02	0,02	0,02
			0,02	0,02	0,02	0,02
			0,02			
82018	8212213.20	Орнамент задка левый - с/у	0,05	0,05	0,05	0,05
			0,05	0,05	0,05	0,05
			0,05			
82019	8212150.20	Молдинг задней двери правый - с/у	0,10	0,10	0,10	0,10
			0,10	0,10	0,10	0,10
			0,10			
82020	8212151.20	Молдинг задней двери левый - с/у	0,10	0,10	0,10	0,10
			0,10	0,10	0,10	0,10
			0,10			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

82021	8212112.20	Накладка арки переднего колеса правая - с/у	0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20			
82022	8212113.20	Накладка арки переднего колеса левая - с/у	0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20			
82023	8212306.20	Накладка порога передней двери - с/у	0,20*2	0,20*2	0,20*2	0,20*2
			0,20*2	0,20*2	0,20*2	0,20*2
			0,20*2			
82024	8212307.20	Накладка правой двери задка - с/у накладки правой погрузочной двери	0,30	0,30	0,30	0,30
			0,30	0,30	0,30	0,30
			0,30			
82025	8212308.20	Накладка левой двери задка - с/у накладки левой погрузочной двери	0,60	0,60	0,60	0,60
			0,60	0,60	0,60	0,60
			0,60			
82026	8212309.20	Защита фланца заднего крыла правая - с/у	0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20			
82027	8212310.20	Защита фланца заднего крыла левая - с/у	0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20			
82028	8212311.20	Решетка ниши воздухозаборника правая - с/у	0,10	0,10	0,10	0,10
			0,10	0,10	0,10	0,10
			0,10			
82029	8212312.20	Решетка ниши воздухозаборника левая - с/у	0,10	0,10	0,10	0,10
			0,10	0,10	0,10	0,10
			0,10			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

82030	8217020.20	Ремень безопасности передний правый - с/у	0,60 0,60 0,60	0,60 0,60	0,60 0,60	0,60 0,60
82031	8217021.20	Ремень безопасности передний левый - с/у	0,60 0,60 0,60	0,60 0,60	0,60 0,60	0,60 0,60
82032	8217029.20	Замок ремня безопасности - с/у замка второго или третьего ряда	- 0,20*5 0,20*5	- 0,20*5	- 0,20*5	0,20*5 0,20*5
82033	8217508.20	Ремень безопасности задний второго ряда правый - с/у - со снятием верхней облицовки задней стойки и заднего вещевого ящика	- 0,30*2 0,30*2	- 0,30*2	- 0,30*2	0,30*2 0,30*2
82034	8217509.20	Ремень безопасности задний второго ряда левый - с/у - со снятием верхней облицовки задней стойки и заднего вещевого ящика	- 0,30*2 0,30*2	- 0,30*2	- 0,30*2	0,30*2 0,30*2
82035	8217310.20	Ремень безопасности задний средний - с/у со снятием задней части обивки крыши	- 1,00 1,00	- 1,00	- 1,00	1,00 1,00
82036	8217510.20	Ремень безопасности задний третьего ряда правый - с/у - со снятием верхней облицовки задней стойки и заднего вещевого ящика	- - 0,20*2	- -	- 0,20*2	- 0,20*2
82037	8217511.20	Ремень безопасности задний третьего ряда левый - с/у - со снятием верхней облицовки задней стойки и заднего вещевого ящика	- - 0,20*2	- -	- 0,20*2	- 0,20*2
82038	8232010.20	Модуль надувной подушки безопасности водителя в сборе - с/у	0,15 0,15 0,15	0,15 0,15	0,15 0,15	0,15 0,15

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

82039	8233020.20	Модуль надувной подушки безопасности пассажира - с/у	1,45	1,45	1,45	1,45
			1,45	1,45	1,45	1,45
			1,45			

8401. Облицовка радиатора

84001	8401050.66	Рамка радиатора в сборе - замена	5,80	5,80	5,80	5,80
			5,80	5,80	5,80	5,80
			5,80			

84002	8401060.61	Поперечина панели облицовки радиатора верхняя - ремонт 1	2,00	2,00	2,00	2,00
			2,00	2,00	2,00	2,00
			2,00			

84003	8401060.62	Поперечина панели облицовки радиатора верхняя - ремонт 2	3,00	3,00	3,00	3,00
			3,00	3,00	3,00	3,00
			3,00			

84004	8401060.63	Поперечина панели облицовки радиатора верхняя - ремонт 3	4,00	4,00	4,00	4,00
			4,00	4,00	4,00	4,00
			4,00			

84005	8401060.66	Поперечина панели облицовки радиатора верхняя - замена с подгонкой сопрягаемых деталей (капот, крыло, фара)	2,40	2,40	2,40	2,40
			2,40	2,40	2,40	2,40
			2,40			

84006	8401105.20	Крайняя боковая поперечина передняя левая - с/у	0,40	0,40	0,40	0,40
			0,40	0,40	0,40	0,40
			0,40			

84007	8401106.20	Крайняя боковая поперечина передняя правая - с/у	0,40	0,40	0,40	0,40
			0,40	0,40	0,40	0,40
			0,40			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			
84008	8401107.66	Кронштейн левый поперечины облицовки радиатора - замена	0,90 0,90 0,90	0,90 0,90	0,90 0,90	0,90 0,90
84009	8401108.66	Кронштейн правый поперечины облицовки радиатора - замена	0,90 0,90 0,90	0,90 0,90	0,90 0,90	0,90 0,90
84010	8401109.66	Кронштейн средний поперечины облицовки радиатора - замена	0,80 0,80 0,80	0,80 0,80	0,80 0,80	0,80 0,80
84011	8401100.66	Усилитель верхний поперечины облицовки радиатора - замена	2,80 2,80 2,80	2,80 2,80	2,80 2,80	2,80 2,80
84012	8401078.62	Поперечина рамки радиатора нижняя - ремонт 2	2,60 2,60 2,60	2,60 2,60	2,60 2,60	2,60 2,60
84013	8401078.63	Поперечина рамки радиатора нижняя - ремонт 3	3,20 3,20 3,20	3,20 3,20	3,20 3,20	3,20 3,20
84014	8401078.66	Поперечина рамки радиатора нижняя - замена (при снятых передних крыльях и капоте)	3,00 3,00 3,00	3,00 3,00	3,00 3,00	3,00 3,00
84015	8402010.20	Капот в сборе - с/у с регулировкой по проему и замка	0,40 0,40 0,40	0,40 0,40	0,40 0,40	0,40 0,40
84016	8402010.20	Капот в сборе - с/у съемных деталей	0,10 0,10 0,10	0,10 0,10	0,10 0,10	0,10 0,10

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			
84017	8402010.20	Капот в сборе - с/у со с/у съемных деталей и регулировкой замка	0,60 0,60 0,60	0,60 0,60	0,60 0,60	0,60 0,60
84018	8402010.34	Капот в сборе - подгонка по проему	0,30 0,30 0,30	0,30 0,30	0,30 0,30	0,30 0,30
84019	8402010.61	Капот в сборе - ремонт 1	2,80 2,80 2,80	2,80 2,80	2,80 2,80	2,80 2,80
84020	8402010.62	Капот в сборе - ремонт 2 (снятого)	4,80 4,80 4,80	4,80 4,80	4,80 4,80	4,80 4,80
84021	8402010.63	Капот в сборе - ремонт 3 (снятого)	6,80 6,80 6,80	6,80 6,80	6,80 6,80	6,80 6,80
84022	8402010.64	Капот в сборе - ремонт 4 (снятого)	9,80 9,80 9,80	9,80 9,80	9,80 9,80	9,80 9,80
84023	8402200.20	Уплотнитель капота - с/у	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20
84024	8403010.20	Крыло переднее правое - с/у	1,10 1,10 1,10	1,10 1,10	1,10 1,10	1,10 1,10
84025	8403010.20	Крыло переднее правое - с/у на кузове	0,45 0,45 0,45	0,45 0,45	0,45 0,45	0,45 0,45

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			
84026	8403010.21	Крыло переднее правое - с/у (при снятых бампере и фаре)	0,80 0,80 0,80	0,80 0,80	0,80 0,80	0,80 0,80
84027	8403010.61	Крыло переднее правое - ремонт 1	2,00 2,00 2,00	2,00 2,00	2,00 2,00	2,00 2,00
84028	8403010.62	Крыло переднее правое - ремонт 2	3,00 3,00 3,00	3,00 3,00	3,00 3,00	3,00 3,00
84029	8403010.63	Крыло переднее правое - ремонт 3	4,00 4,00 4,00	4,00 4,00	4,00 4,00	4,00 4,00
84030	8403010.64	Крыло переднее правое - ремонт 4	6,00 6,00 6,00	6,00 6,00	6,00 6,00	6,00 6,00
84031	8403011.20	Крыло переднее левое - с/у	1,10 1,10 1,10	1,10 1,10	1,10 1,10	1,10 1,10
84032	8403011.20	Крыло переднее левое - с/у на кузове	0,45 0,45 0,45	0,45 0,45	0,45 0,45	0,45 0,45
84033	8403011.21	Крыло переднее левое - с/у (при снятых бампере и фаре)	0,80 0,80 0,80	0,80 0,80	0,80 0,80	0,80 0,80
84034	8403011.61	Крыло переднее левое - ремонт 1	2,00 2,00 2,00	2,00 2,00	2,00 2,00	2,00 2,00

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			
84035	8403011.62	Крыло переднее левое - ремонт 2	3,00 3,00 3,00	3,00 3,00	3,00 3,00	3,00 3,00
84036	8403011.63	Крыло переднее левое - ремонт 3	4,00 4,00 4,00	4,00 4,00	4,00 4,00	4,00 4,00
84037	8403011.64	Крыло переднее левое - ремонт 4	6,00 6,00 6,00	6,00 6,00	6,00 6,00	6,00 6,00
84038	8403432.62	Верхний усилитель брызговика передний правый - ремонт 2	2,10 2,10 2,10	2,10 2,10	2,10 2,10	2,10 2,10
84039	8403432.63	Верхний усилитель брызговика передний правый - ремонт 3	3,40 3,40 3,40	3,40 3,40	3,40 3,40	3,40 3,40
84040	8403433.62	Верхний усилитель брызговика передний левый - ремонт 2	2,10 2,10 2,10	2,10 2,10	2,10 2,10	2,10 2,10
84041	8403433.63	Верхний усилитель брызговика передний левый - ремонт 3	3,40 3,40 3,40	3,40 3,40	3,40 3,40	3,40 3,40
84042	8403256.66	Кронштейн крепления двигателя - замена	1,00 1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00
84043	8403260.61	Брызговик переднего крыла правый с лонжероном в сборе - ремонт 1 (без ремонта лонжерона)	2,20 2,20 2,20	2,20 2,20	2,20 2,20	2,20 2,20

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

84044	8403260.62	Брызговик переднего крыла правый с лонжероном в сборе - ремонт 2 (без ремонта лонжерона)	5,00	5,00	5,00	5,00
			5,00	5,00	5,00	5,00
			5,00			
84045	8403260.63	Брызговик переднего крыла правый с лонжероном в сборе - ремонт 3 (без ремонта лонжерона)	6,60	6,60	6,60	6,60
			6,60	6,60	6,60	6,60
			6,60			
84046	8403260.66	Брызговик переднего крыла правый с лонжероном в сборе - замена (без замены лонжерона)	13,00	13,00	13,00	13,00
			13,00	13,00	13,00	13,00
			13,00			
84047	8403260.66	Брызговик переднего крыла правый с лонжероном в сборе - замена двух брызговиков	32,00	32,00	32,00	32,00
			32,00	32,00	32,00	32,00
			32,00			
84048	8403260.67	Брызговик переднего крыла правый с лонжероном в сборе - частичная замена	5,70	5,70	5,70	5,70
			5,70	5,70	5,70	5,70
			5,70			
84049	8403261.61	Брызговик переднего крыла левый с лонжероном в сборе - ремонт 1 (без ремонта лонжерона)	2,20	2,20	2,20	2,20
			2,20	2,20	2,20	2,20
			2,20			
84050	8403261.62	Брызговик переднего крыла левый с лонжероном в сборе - ремонт 2 (без ремонта лонжерона)	5,00	5,00	5,00	5,00
			5,00	5,00	5,00	5,00
			5,00			
84051	8403261.63	Брызговик переднего крыла левый с лонжероном в сборе - ремонт 3 (без ремонта лонжерона)	6,60	6,60	6,60	6,60
			6,60	6,60	6,60	6,60
			6,60			
84052	8403261.66	Брызговик переднего крыла левый с лонжероном в сборе - замена (без замены лонжерона)	13,00	13,00	13,00	13,00
			13,00	13,00	13,00	13,00
			13,00			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			
84053	8403261.67	Брызговик переднего крыла левый с лонжероном в сборе - частичная замена	5,70 5,70 5,70	5,70 5,70	5,70 5,70	5,70 5,70
84054	8403280.62	Лонжерон передний правый - ремонт 2 (с проверкой основания кузова)	3,10 3,10 3,10	3,10 3,10	3,10 3,10	3,10 3,10
84055	8403280.63	Лонжерон передний правый - ремонт 3 (с проверкой основания кузова)	8,00 8,00 8,00	8,00 8,00	8,00 8,00	8,00 8,00
84056	8403280.67	Лонжерон передний правый - частичная замена	7,00 7,00 7,00	7,00 7,00	7,00 7,00	7,00 7,00
84057	8403281.62	Лонжерон передний левый - ремонт 2 (с проверкой основания кузова)	3,10 3,10 3,10	3,10 3,10	3,10 3,10	3,10 3,10
84058	8403281.63	Лонжерон передний левый - ремонт 3 (с проверкой основания кузова)	8,00 8,00 8,00	8,00 8,00	8,00 8,00	8,00 8,00
84059	8403281.67	Лонжерон передний левый - частичная замена	7,00 7,00 7,00	7,00 7,00	7,00 7,00	7,00 7,00
84060	8403362.21	Щиток переднего крыла правый - с/у (при снятом колесе)	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20
84061	8403363.21	Щиток переднего крыла левый - с/у (при снятом колесе)	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			
84062	8403392.62	Усилитель брызговика верхний правый - ремонт 2	2,10 2,10 2,10	2,10 2,10 2,10	2,10 2,10 2,10	2,10 2,10 2,10
84063	8403392.63	Усилитель брызговика верхний правый - ремонт 3	3,40 3,40 3,40	3,40 3,40 3,40	3,40 3,40 3,40	3,40 3,40 3,40
84064	8403392.66	Усилитель брызговика верхний правый - замена	2,80 2,80 2,80	2,80 2,80 2,80	2,80 2,80 2,80	2,80 2,80 2,80
84065	8403393.62	Усилитель брызговика верхний левый - ремонт 2	2,10 2,10 2,10	2,10 2,10 2,10	2,10 2,10 2,10	2,10 2,10 2,10
84066	8403393.63	Усилитель брызговика верхний левый - ремонт 3	3,40 3,40 3,40	3,40 3,40 3,40	3,40 3,40 3,40	3,40 3,40 3,40
84067	8403393.66	Усилитель брызговика верхний левый - замена	2,80 2,80 2,80	2,80 2,80 2,80	2,80 2,80 2,80	2,80 2,80 2,80
84068	8403400.62	Площадка аккумуляторной батареи - ремонт 2	1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00
84069	8403400.66	Площадка аккумуляторной батареи - замена	0,90 0,90 0,90	0,90 0,90 0,90	0,90 0,90 0,90	0,90 0,90 0,90
84070	8403512.20	Фартук переднего крыла правый - с/у	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20 0,20

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

84071	8403513.20	Фартук переднего крыла левый - с/у	0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20	0,20	0,20	0,20
			0,20			
84072	8403604.20	Защита внутренняя крыла переднего правая - с/у	0,10	0,10	0,10	0,10
			0,10	0,10	0,10	0,10
			0,10			
84073	8403605.20	Защита внутренняя крыла переднего левая - с/у	0,10	0,10	0,10	0,10
			0,10	0,10	0,10	0,10
			0,10			
84074	8404001.66	Крылья задние - замена	24,00	24,00	24,00	24,00
			24,00	24,00	24,00	24,00
			24,00			
84075	8404010.61	Крыло заднее правое в сборе - ремонт 1	2,60	2,60	2,60	2,60
			2,60	2,60	2,60	2,60
			2,60			
84076	8404010.62	Крыло заднее правое в сборе - ремонт 2	5,50	5,50	5,50	5,50
			5,50	5,50	5,50	5,50
			5,50			
84077	8404010.63	Крыло заднее правое в сборе - ремонт 3	8,20	8,20	8,20	8,20
			8,20	8,20	8,20	8,20
			8,20			
84078	8404010.66	Крыло заднее правое в сборе - замена (при снятой панели крыши)	8,00	8,00	8,00	8,00
			8,00	8,00	8,00	8,00
			8,00			
84079	8404010.67	Крыло заднее правое в сборе - частичная замена (без снятия панели крыши)	9,00	9,00	9,00	9,00
			9,00	9,00	9,00	9,00
			9,00			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			
84080	8404011.61	Крыло заднее левое в сборе - ремонт 1	2,60 2,60 2,60	2,60 2,60	2,60 2,60	2,60 2,60
84081	8404011.62	Крыло заднее левое в сборе - ремонт 2	5,50 5,50 5,50	5,50 5,50	5,50 5,50	5,50 5,50
84082	8404011.63	Крыло заднее левое в сборе - ремонт 3	8,20 8,20 8,20	8,20 8,20	8,20 8,20	8,20 8,20
84083	8404011.66	Крыло заднее левое в сборе - замена (при снятой панели крыши)	8,00 8,00 8,00	8,00 8,00	8,00 8,00	8,00 8,00
84084	8404011.67	Крыло заднее левое в сборе - частичная замена (без снятия панели крыши)	9,00 9,00 9,00	9,00 9,00	9,00 9,00	9,00 9,00
84085	8404012.66	Крайняя нижняя задняя стойка правая - замена	3,60 3,60 3,60	3,60 3,60	3,60 3,60	3,60 3,60
84086	8404013.66	Крайняя нижняя задняя стойка левая - замена	3,60 3,60 3,60	3,60 3,60	3,60 3,60	3,60 3,60
84087	8404018.66	Усилитель нижний - правая задняя стойка - замена (при снятом заднем крыле)	1,00 1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00
84088	8404017.66	Усилитель нижний - левая задняя стойка - замена (при снятом заднем крыле)	1,00 1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			
84089	8404022.66	Панель крепления заднего фонаря правая - замена	4,20 4,20 4,20	4,20 4,20 4,20	4,20 4,20 4,20	4,20 4,20 4,20
84090	8404022.68	Панель крепления заднего фонаря правая - частичная замена нижней части	2,30 2,30 2,30	2,30 2,30 2,30	2,30 2,30 2,30	2,30 2,30 2,30
84091	8404023.66	Панель крепления заднего фонаря левая - замена	4,20 4,20 4,20	4,20 4,20 4,20	4,20 4,20 4,20	4,20 4,20 4,20
84092	8404023.68	Панель крепления заднего фонаря левая - частичная замена нижней части	2,30 2,30 2,30	2,30 2,30 2,30	2,30 2,30 2,30	2,30 2,30 2,30
84093	8404024.20	Щиток задней правой арки колеса задний - с/у	0,18 0,18 0,18	0,18 0,18 0,18	0,18 0,18 0,18	0,18 0,18 0,18
84094	8404025.20	Щиток задней левой арки колеса задний - с/у	0,18 0,18 0,18	0,18 0,18 0,18	0,18 0,18 0,18	0,18 0,18 0,18
84095	8406010.20	Замок капота - с/у с регулировкой	0,30 0,30 0,30	0,30 0,30 0,30	0,30 0,30 0,30	0,30 0,30 0,30
84096	8406134.20	Рукоятка привода замка капота - с/у	0,30 0,30 0,30	0,30 0,30 0,30	0,30 0,30 0,30	0,30 0,30 0,30
84097	8407010.21	Петля капота правая в сборе - с/у (при снятом капоте)	0,10 0,10 0,10	0,10 0,10 0,10	0,10 0,10 0,10	0,10 0,10 0,10

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			
84098	8407010.41	Петля капота правая в сборе - ремонт (снятой)	0,30 0,30 0,30	0,30 0,30 0,30	0,30 0,30 0,30	0,30 0,30 0,30
84099	8407011.21	Петля капота левая в сборе - с/у (при снятом капоте)	0,10 0,10 0,10	0,10 0,10 0,10	0,10 0,10 0,10	0,10 0,10 0,10
84100	8407011.41	Петля капота левая в сборе - ремонт (снятой)	0,30 0,30 0,30	0,30 0,30 0,30	0,30 0,30 0,30	0,30 0,30 0,30
84101	8407122.20	Упор капота - с/у	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20 0,20
84102	8413010.20	Крышка люка наливной горловины топливного бака - с/у с подгонкой по проему	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20 0,20
84103	8406156.20	Тяга привода замка капота в сборе - с/у	0,40 0,40 0,40	0,40 0,40 0,40	0,40 0,40 0,40	0,40 0,40 0,40
85001	1002010.92	Блок цилиндров в сборе - окраска	0,58 0,58 0,58	0,58 0,58 0,58	0,58 0,58 0,58	0,58 0,58 0,58
85002	2803010.92	Бампер передний в сборе - окраска	2,85 2,85 2,85	2,85 2,85 2,85	2,85 2,85 2,85	2,85 2,85 2,85
85003	2804010.92	Бампер задний в сборе - окраска	2,80 2,80 2,80	2,80 2,80 2,80	2,80 2,80 2,80	2,80 2,80 2,80

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			
85004	2904020.92	Рычаг подвески нижний - окраска	0,15*2 0,15*2 0,15*2	0,15*2 0,15*2 0,15*2	0,15*2 0,15*2 0,15*2	0,15*2 0,15*2 0,15*2
85005	2905002.92	Стойка телескопическая передней подвески правая - окраска	0,15*2 0,15*2 0,15*2	0,15*2 0,15*2 0,15*2	0,15*2 0,15*2 0,15*2	0,15*2 0,15*2 0,15*2
85006	2915004.92	Амортизатор задней подвески - окраска	0,12*2 0,12*2 0,12*2	0,12*2 0,12*2 0,12*2	0,12*2 0,12*2 0,12*2	0,12*2 0,12*2 0,12*2
85007	3101011.80	Колесо - окраска	0,30*5 0,30*5 0,30*5	0,30*5 0,30*5 0,30*5	0,30*5 0,30*5 0,30*5	0,30*5 0,30*5 0,30*5
85008	3501146.92	Кожух защитный переднего тормоза правый - окраска	0,15 0,15 0,15	0,15 0,15 0,15	0,15 0,15 0,15	0,15 0,15 0,15
85009	3501147.92	Кожух защитный переднего тормоза левый - окраска	0,15 0,15 0,15	0,15 0,15 0,15	0,15 0,15 0,15	0,15 0,15 0,15
85010	3502012.92	Щит заднего тормоза правый - окраска правого	0,15 0,15 0,15	0,15 0,15 0,15	0,15 0,15 0,15	0,15 0,15 0,15
85011	3502012.92	Щит заднего тормоза правый - окраска левого	0,15 0,15 0,15	0,15 0,15 0,15	0,15 0,15 0,15	0,15 0,15 0,15
85012	5000014.80	Кузов в сборе - полная окраска	30,50 30,50 30,50	30,50 30,50 30,50	30,50 30,50 30,50	30,50 30,50 30,50

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			
85013	5000014.80	Кузов в сборе - наружная окраска грунтами и эмалями	20,00 20,00 20,00	20,00 20,00	20,00 20,00	20,00 20,00
85014	5000014.80	Кузов в сборе - подготовка и наружная окраска торцев и проема передней правой двери	1,20 1,20 1,20	1,20 1,20	1,20 1,20	1,20 1,20
85015	5000014.80	Кузов в сборе - подготовка и наружная окраска торцев и проема передней левой двери	1,20 1,20 1,20	1,20 1,20	1,20 1,20	1,20 1,20
85016	5000014.80	Кузов в сборе - подготовка и наружная окраска торцев и проема задней правой двери	1,20 1,20 1,20	1,20 1,20	1,20 1,20	1,20 1,20
85017	5000014.80	Кузов в сборе - подготовка и наружная окраска торцев и проема задних дверей	2,60 2,60 2,60	2,60 2,60	2,60 2,60	2,60 2,60
85018	5000014.80	Кузов в сборе - подготовка и наружная окраска торцев и проема задней левой двери	1,20 1,20 1,20	1,20 1,20	1,20 1,20	1,20 1,20
85019	5000014.80	Кузов в сборе - наружная окраска (без окр.панели крыши)	18,00 18,00 18,00	18,00 18,00	18,00 18,00	18,00 18,00
85020	5000014.80	Кузов в сборе - подготовка, грунтование и окраска поверхности (за 1 кв.м)	2,00*7 2,00*7 2,00*7	2,00*7 2,00*7	2,00*7 2,00*7	2,00*7 2,00*7
85021	5000014.80	Кузов в сборе - подготовка и окраска моторного отсека (без капота)	5,80 5,80 5,80	5,80 5,80	5,80 5,80	5,80 5,80

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			
85022	5000014.80	Кузов в сборе - полная окраска задка	10,80 10,80 10,80	10,80 10,80	10,80 10,80	10,80 10,80
85023	5000014.80	Кузов в сборе - подготовка и грунтование поверхности (за 1 кв.м)	1,20 1,20 1,20	1,20 1,20	1,20 1,20	1,20 1,20
85024	5000014.80	Кузов в сборе - окраска пятном с переходом панели кузова с устранением коррозии	2,20 2,20 2,20	2,20 2,20	2,20 2,20	2,20 2,20
85025	5000014.80	Кузов в сборе - снятие старой краски (за 1 кв.м)	0,70 0,70 0,70	0,70 0,70	0,70 0,70	0,70 0,70
85026	5000014.80	Кузов в сборе - подбор колера эмали по образцу	1,40 1,40 1,40	1,40 1,40	1,40 1,40	1,40 1,40
85027	5000014.80	Кузов в сборе - фосфатирование (за 1 кв. м)	0,55*5 0,55*5 0,55*5	0,55*5 0,55*5	0,55*5 0,55*5	0,55*5 0,55*5
85028	5000014.93	Кузов в сборе - подготовка, грунтование и окраска стеклопластиковых панелей (за 1 кв.м)	2,35 2,35 2,35	2,35 2,35	2,35 2,35	2,35 2,35
85029	5000014.94	Кузов в сборе - полировка (за 1 кв. м)	0,20 0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20
85030	5101318.80	Накладка порога пола правая в сборе - окраска внутренней части	2,40 2,40 2,40	2,40 2,40	2,40 2,40	2,40 2,40

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			
85031	5101319.80	Накладка порога пола левая в сборе - окраска внутренней части	2,40	2,40	2,40	2,40
			2,40	2,40	2,40	2,40
			2,40			
85032	5101357.80	Центральная поперечина пола заднего - окраска внутренней части	1,80	1,80	1,80	1,80
			1,80	1,80	1,80	1,80
			1,80			
85033	5300010.80	Передок кузова в сборе - полная окраска	7,90	7,90	7,90	7,90
			7,90	7,90	7,90	7,90
			7,90			
85034	5301312.80	Поперечина передней стойки - окраска	2,10	2,10	2,10	2,10
			2,10	2,10	2,10	2,10
			2,10			
85035	5401060.80	Панель боковины кузова правая - окраска нижней части (порога)	1,50	1,50	1,50	1,50
			1,50	1,50	1,50	1,50
			1,50			
85036	5401060.80	Панель боковины кузова правая - полная окраска (при снятом стекле окна боковины)	2,30	2,30	2,30	2,30
			2,30	2,30	2,30	2,30
			2,30			
85037	5401061.80	Панель боковины кузова левая - окраска нижней части (порога)	1,50	1,50	1,50	1,50
			1,50	1,50	1,50	1,50
			1,50			
85038	5401061.80	Панель боковины кузова левая - полная окраска (при снятом стекле окна боковины)	2,30	2,30	2,30	2,30
			2,30	2,30	2,30	2,30
			2,30			
85039	5601090.80	Панель задка правая - окраска	2,20	2,20	2,20	2,20
			2,20	2,20	2,20	2,20
			2,20			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			
85040	5601091.80	Панель задка левая - окраска	2,20 2,20 2,20	2,20 2,20 2,20	2,20 2,20 2,20	2,20 2,20 2,20
85041	5601071.80	Кронштейн заднего бампера - окраска	2,60 2,60 2,60	2,60 2,60 2,60	2,60 2,60 2,60	2,60 2,60 2,60
85042	5701012.80	Панель крыши - подготовка и наружная окраска (при снятом стекле ветрового окна)	2,20 2,20 2,20	2,20 2,20 2,20	2,20 2,20 2,20	2,20 2,20 2,20
85043	6100012.80	Дверь передняя правая - полная окраска	2,00 2,00 2,00	2,00 2,00 2,00	2,00 2,00 2,00	2,00 2,00 2,00
85044	6100012.80	Дверь передняя правая - наружная окраска	2,50 2,50 2,50	2,50 2,50 2,50	2,50 2,50 2,50	2,50 2,50 2,50
85045	6100013.80	Дверь передняя левая - полная окраска	2,00 2,00 2,00	2,00 2,00 2,00	2,00 2,00 2,00	2,00 2,00 2,00
85046	6100013.80	Дверь передняя левая - наружная окраска	2,50 2,50 2,50	2,50 2,50 2,50	2,50 2,50 2,50	2,50 2,50 2,50
85047	6200012.80	Дверь задняя правая в сборе - полная окраска	2,45 2,30 2,30	2,45 2,30 2,30	2,30 2,30 2,30	2,30 2,30 2,30
85048	6200012.80	Дверь задняя правая в сборе - наружная окраска	2,10 2,00 2,00	2,10 2,00 2,00	2,00 2,00 2,00	2,00 2,00 2,00

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

85049	6200013.80	Дверь задняя левая в сборе - полная окраска	2,45	2,45	2,30	2,30
			2,30	2,30	2,30	2,30
			2,30			
85050	6200013.80	Дверь задняя левая в сборе - наружная окраска	2,10	2,10	2,00	2,00
			2,00	2,00	2,00	2,00
			2,00			
85051	6300001.80	Дверь задка правая - полная окраска	2,45	2,45	2,45	2,45
			2,45	2,45	2,45	2,45
			2,45			
85052	6300001.80	Дверь задка правая - наружная окраска	2,15	2,15	2,15	2,15
			2,15	2,15	2,15	2,15
			2,15			
85053	6300021.80	Дверь задка левая - полная окраска	2,45	2,45	2,35	2,35
			2,35	2,35	2,35	2,35
			2,35			
85054	6300021.80	Дверь задка левая - наружная окраска	2,15	2,15	2,05	2,05
			2,05	2,05	2,05	2,05
			2,05			
85055	8401050.80	Рамка радиатора в сборе - полная окраска	3,00	3,00	3,00	3,00
			3,00	3,00	3,00	3,00
			3,00			
85056	8401050.80	Рамка радиатора в сборе - наружная окраска	1,80	1,80	1,80	1,80
			1,80	1,80	1,80	1,80
			1,80			
85057	8402010.80	Капот в сборе - полная окраска	2,50	2,50	2,50	2,50
			2,50	2,50	2,50	2,50
			2,50			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

85058	8402010.80	Капот в сборе - наружная окраска	2,00	2,00	2,00	2,00
			2,00	2,00	2,00	2,00
			2,00			
85059	8403010.80	Крыло переднее правое - наружная окраска (на автомобиле)	2,40	2,40	2,40	2,40
			2,40	2,40	2,40	2,40
			2,40			
85060	8403010.80	Крыло переднее правое - наружная окраска (снятого)	2,65	2,65	2,65	2,65
			2,65	2,65	2,65	2,65
			2,65			
85061	8403011.80	Крыло переднее левое - наружная окраска (на автомобиле)	2,40	2,40	2,40	2,40
			2,40	2,40	2,40	2,40
			2,40			
85062	8403011.80	Крыло переднее левое - наружная окраска (снятого)	2,65	2,65	2,65	2,65
			2,65	2,65	2,65	2,65
			2,65			
85063	8403432.80	Верхний усилитель брызговика передний правый - окраска	1,90	1,90	1,90	1,90
			1,90	1,90	1,90	1,90
			1,90			
85064	8403433.80	Верхний усилитель брызговика передний левый - окраска	1,90	1,90	1,90	1,90
			1,90	1,90	1,90	1,90
			1,90			
85065	8403252.80	Внутренняя панель переднего крыла правая - окраска	2,20	2,20	2,20	2,20
			2,20	2,20	2,20	2,20
			2,20			
85066	8403253.80	Внутренняя панель переднего крыла левая - окраска	2,20	2,20	2,20	2,20
			2,20	2,20	2,20	2,20
			2,20			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

85067	8403260.80	Брызговик переднего крыла правый с лонжероном в сборе - окраска	5,30	5,30	5,30	5,30
			5,30	5,30	5,30	5,30
			5,30			
85068	8403261.80	Брызговик переднего крыла левый с лонжероном в сборе - окраска	5,30	5,30	5,30	5,30
			5,30	5,30	5,30	5,30
			5,30			
85069	8403280.80	Лонжерон передний правый - окраска	2,00	2,00	2,00	2,00
			2,00	2,00	2,00	2,00
			2,00			
85070	8403281.80	Лонжерон передний левый - окраска	2,00	2,00	2,00	2,00
			2,00	2,00	2,00	2,00
			2,00			
85071	8403392.80	Усилитель брызговика верхний правый - окраска	2,20	2,20	2,20	2,20
			2,20	2,20	2,20	2,20
			2,20			
85072	8403393.80	Усилитель брызговика верхний левый - окраска	2,20	2,20	2,20	2,20
			2,20	2,20	2,20	2,20
			2,20			
85073	8404010.80	Крыло заднее правое в сборе - полная окраска	3,65	3,65	3,65	3,65
			3,65	3,65	3,65	3,65
			3,65			
85074	8404010.80	Крыло заднее правое в сборе - наружная окраска	2,65	2,65	2,65	2,65
			2,65	2,65	2,65	2,65
			2,65			
85075	8404011.80	Крыло заднее левое в сборе - полная окраска	3,65	3,65	3,65	3,65
			3,65	3,65	3,65	3,65
			3,65			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

85076	8404011.80	Крыло заднее левое в сборе - наружная окраска	2,65	2,65	2,65	2,65
			2,65	2,65	2,65	2,65
			2,65			
85077	8404022.80	Панель крепления заднего фонаря правая - окраска	2,00	2,00	2,00	2,00
			2,00	2,00	2,00	2,00
			2,00			
85078	8404023.80	Панель крепления заднего фонаря левая - окраска	2,00	2,00	2,00	2,00
			2,00	2,00	2,00	2,00
			2,00			
85079	8413010.80	Крышка люка наливной горловины топливного бака - полная окраска	0,15	0,15	0,15	0,15
			0,15	0,15	0,15	0,15
			0,15			
86001	0000010.70	Автомобиль - антикоррозионная обработка закрытых полостей	3,00	3,00	3,00	3,00
			3,00	3,00	3,00	3,00
			3,00			
86002	0000010.70	Автомобиль - антикоррозионная обработка закрытых полостей (без мойки закрытых полостей)	2,60	2,60	2,60	2,60
			2,60	2,60	2,60	2,60
			2,60			
86003	0000010.70	Автомобиль - антикоррозионная обработка закрытых полостей, после ремонта или замены, одной из перечисленных деталей	0,30*9	0,30*9	0,30*9	0,30*9
			0,30*9	0,30*9	0,30*9	0,30*9
			0,30*9			
86004	0000010.71	Автомобиль - нанесение противоржавного (антикоррозионного) покрытия на днище кузова и арки колес	2,30	2,30	2,30	2,30
			2,30	2,30	2,30	2,30
			2,30			
86005	0000010.71	Автомобиль - противоржавное (антикоррозионное) покрытие арки колеса	0,40*4	0,40*4	0,40*4	0,40*4
			0,40*4	0,40*4	0,40*4	0,40*4
			0,40*4			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

86006	0000010.75	Автомобиль - расконсервация	1,20	1,20	1,20	1,20
			1,20	1,20	1,20	1,20
			1,20			

86007	0000010.70	Автомобиль - антикоррозионная обработка закрытых полостей (разобранного)	2,60	2,60	2,60	2,60
			2,60	2,60	2,60	2,60
			2,60			

86008	0000010.71	Автомобиль - нанесение противоржавного (антикоррозионного) покрытия на днище кузова и арки колёс	2,10	2,10	2,10	2,10
			2,10	2,10	2,10	2,10
			2,10			

86009	0000010.72	Автомобиль - нанесение противоржавного покрытия на пол салона и нижнюю внутреннюю часть щитка передка	1,40	1,40	1,40	1,40
			1,40	1,40	1,40	1,40
			1,40			

86010	0000010.73	Автомобиль - нанесение противоржавного покрытия на пол багажника при снятых узлах и деталях багажника	0,80	0,80	0,80	0,80
			0,80	0,80	0,80	0,80
			0,80			

86011	0000010.74	Автомобиль - ремонт 1 кв. дм противоржавного покрытия днища и арок колёс	0,20*5	0,20*5	0,20*5	0,20*5
			0,20*5	0,20*5	0,20*5	0,20*5
			0,20*5			

1000. Двигатель в сборе

87001	1000000.99	Силовой агрегат - поиск неисправности	0,05*5	0,05*5	0,05*5	0,05*5
			0,05*5	0,05*5	0,05*5	0,05*5
			0,05*5			

87002	1000000.99	Силовой агрегат - поиск неисправности	0,10*3	0,10*3	0,10*3	0,10*3
			0,10*3	0,10*3	0,10*3	0,10*3
			0,10*3			

87003	1000000.99	Силовой агрегат - поиск неисправности	0,20*3	0,20*3	0,20*3	0,20*3
			0,20*3	0,20*3	0,20*3	0,20*3
			0,20*3			

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

87004	1000000.99	Силовой агрегат - поиск неисправности	0,30*3 0,30*3 0,30*3	0,30*3 0,30*3 0,30*3	0,30*3 0,30*3 0,30*3	0,30*3 0,30*3 0,30*3
-------	------------	---------------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

87005	1000000.99	Силовой агрегат - поиск неисправности	0,40*3 0,40*3 0,40*3	0,40*3 0,40*3 0,40*3	0,40*3 0,40*3 0,40*3	0,40*3 0,40*3 0,40*3
-------	------------	---------------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

87006	1000000.99	Силовой агрегат - поиск неисправности	0,50*3 0,50*3 0,50*3	0,50*3 0,50*3 0,50*3	0,50*3 0,50*3 0,50*3	0,50*3 0,50*3 0,50*3
-------	------------	---------------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

1100. Система питания

87007	1100000.99	Топливная система - поиск неисправности	0,05*5 0,05*5 0,05*5	0,05*5 0,05*5 0,05*5	0,05*5 0,05*5 0,05*5	0,05*5 0,05*5 0,05*5
-------	------------	---	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

87008	1100000.99	Топливная система - поиск неисправности	0,10*3 0,10*3 0,10*3	0,10*3 0,10*3 0,10*3	0,10*3 0,10*3 0,10*3	0,10*3 0,10*3 0,10*3
-------	------------	---	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

87009	1100000.99	Топливная система - поиск неисправности	0,20*3 0,20*3 0,20*3	0,20*3 0,20*3 0,20*3	0,20*3 0,20*3 0,20*3	0,20*3 0,20*3 0,20*3
-------	------------	---	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

87010	1100000.99	Топливная система - поиск неисправности	0,30*3 0,30*3 0,30*3	0,30*3 0,30*3 0,30*3	0,30*3 0,30*3 0,30*3	0,30*3 0,30*3 0,30*3
-------	------------	---	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

87011	1100000.99	Топливная система - поиск неисправности	0,40*3 0,40*3 0,40*3	0,40*3 0,40*3 0,40*3	0,40*3 0,40*3 0,40*3	0,40*3 0,40*3 0,40*3
-------	------------	---	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

87012	1100000.99	Топливная система - поиск неисправности	0,50*3 0,50*3 0,50*3	0,50*3 0,50*3 0,50*3	0,50*3 0,50*3 0,50*3	0,50*3 0,50*3 0,50*3
-------	------------	---	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

1200. Система выпуска отработавших газов

87013	1200000.99	Система выпуска отработавших газов - поиск неисправности	0,05*5 0,05*5 0,05*5	0,05*5 0,05*5	0,05*5 0,05*5	0,05*5 0,05*5
87014	1200000.99	Система выпуска отработавших газов - поиск неисправности	0,10*3 0,10*3 0,10*3	0,10*3 0,10*3	0,10*3 0,10*3	0,10*3 0,10*3
87015	1200000.99	Система выпуска отработавших газов - поиск неисправности	0,20*3 0,20*3 0,20*3	0,20*3 0,20*3	0,20*3 0,20*3	0,20*3 0,20*3
87016	1200000.99	Система выпуска отработавших газов - поиск неисправности	0,30*3 0,30*3 0,30*3	0,30*3 0,30*3	0,30*3 0,30*3	0,30*3 0,30*3
87017	1200000.99	Система выпуска отработавших газов - поиск неисправности	0,40*3 0,40*3 0,40*3	0,40*3 0,40*3	0,40*3 0,40*3	0,40*3 0,40*3
87018	1200000.99	Система выпуска отработавших газов - поиск неисправности	0,50*3 0,50*3 0,50*3	0,50*3 0,50*3	0,50*3 0,50*3	0,50*3 0,50*3

1300. Система охлаждения

87019	1300000.99	Система охлаждения - поиск неисправности	0,05*5 0,05*5 0,05*5	0,05*5 0,05*5	0,05*5 0,05*5	0,05*5 0,05*5
87020	1300000.99	Система охлаждения - поиск неисправности	0,10*3 0,10*3 0,10*3	0,10*3 0,10*3	0,10*3 0,10*3	0,10*3 0,10*3

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

87021	1300000.99	Система охлаждения - поиск неисправности	0,20*3 0,20*3 0,20*3	0,20*3 0,20*3 0,20*3	0,20*3 0,20*3 0,20*3	0,20*3 0,20*3 0,20*3
-------	------------	--	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

87022	1300000.99	Система охлаждения - поиск неисправности	0,30*3 0,30*3 0,30*3	0,30*3 0,30*3 0,30*3	0,30*3 0,30*3 0,30*3	0,30*3 0,30*3 0,30*3
-------	------------	--	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

87023	1300000.99	Система охлаждения - поиск неисправности	0,40*3 0,40*3 0,40*3	0,40*3 0,40*3 0,40*3	0,40*3 0,40*3 0,40*3	0,40*3 0,40*3 0,40*3
-------	------------	--	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

87024	1300000.99	Система охлаждения - поиск неисправности	0,50*3 0,50*3 0,50*3	0,50*3 0,50*3 0,50*3	0,50*3 0,50*3 0,50*3	0,50*3 0,50*3 0,50*3
-------	------------	--	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

1600. Сцепление

87025	1600000.99	Сцепление - поиск неисправности	0,05*5 0,05*5 0,05*5	0,05*5 0,05*5 0,05*5	0,05*5 0,05*5 0,05*5	0,05*5 0,05*5 0,05*5
-------	------------	---------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

87026	1600000.99	Сцепление - поиск неисправности	0,10*3 0,10*3 0,10*3	0,10*3 0,10*3 0,10*3	0,10*3 0,10*3 0,10*3	0,10*3 0,10*3 0,10*3
-------	------------	---------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

87027	1600000.99	Сцепление - поиск неисправности	0,20*3 0,20*3 0,20*3	0,20*3 0,20*3 0,20*3	0,20*3 0,20*3 0,20*3	0,20*3 0,20*3 0,20*3
-------	------------	---------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

87028	1600000.99	Сцепление - поиск неисправности	0,30*3 0,30*3 0,30*3	0,30*3 0,30*3 0,30*3	0,30*3 0,30*3 0,30*3	0,30*3 0,30*3 0,30*3
-------	------------	---------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

87029	1600000.99	Сцепление - поиск неисправности	0,40*3 0,40*3 0,40*3	0,40*3 0,40*3 0,40*3	0,40*3 0,40*3 0,40*3	0,40*3 0,40*3 0,40*3
-------	------------	---------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

87030	1600000.99	Сцепление - поиск неисправности	0,50*3 0,50*3 0,50*3	0,50*3 0,50*3	0,50*3 0,50*3	0,50*3 0,50*3
-------	------------	---------------------------------	----------------------------	------------------	------------------	------------------

1700. Коробка передач

87031	1700010.99	Коробка передач в сборе - поиск неисправности	0,05*5 0,05*5 0,05*5	0,05*5 0,05*5	0,05*5 0,05*5	0,05*5 0,05*5
-------	------------	---	----------------------------	------------------	------------------	------------------

87032	1700010.99	Коробка передач в сборе - поиск неисправности	0,10*3 0,10*3 0,10*3	0,10*3 0,10*3	0,10*3 0,10*3	0,10*3 0,10*3
-------	------------	---	----------------------------	------------------	------------------	------------------

87033	1700010.99	Коробка передач в сборе - поиск неисправности	0,20*3 0,20*3 0,20*3	0,20*3 0,20*3	0,20*3 0,20*3	0,20*3 0,20*3
-------	------------	---	----------------------------	------------------	------------------	------------------

87034	1700010.99	Коробка передач в сборе - поиск неисправности	0,30*3 0,30*3 0,30*3	0,30*3 0,30*3	0,30*3 0,30*3	0,30*3 0,30*3
-------	------------	---	----------------------------	------------------	------------------	------------------

87035	1700010.99	Коробка передач в сборе - поиск неисправности	0,40*3 0,40*3 0,40*3	0,40*3 0,40*3	0,40*3 0,40*3	0,40*3 0,40*3
-------	------------	---	----------------------------	------------------	------------------	------------------

87036	1700010.99	Коробка передач в сборе - поиск неисправности	0,50*3 0,50*3 0,50*3	0,50*3 0,50*3	0,50*3 0,50*3	0,50*3 0,50*3
-------	------------	---	----------------------------	------------------	------------------	------------------

2200. Передача карданная трансмиссии

87037	2200000.99	Карданная передача - поиск неисправности	0,05*5 0,05*5 0,05*5	0,05*5 0,05*5	0,05*5 0,05*5	0,05*5 0,05*5
-------	------------	--	----------------------------	------------------	------------------	------------------

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

87038	2200000.99	Карданная передача - поиск неисправности	0,10*3 0,10*3 0,10*3	0,10*3 0,10*3	0,10*3 0,10*3	0,10*3 0,10*3
-------	------------	--	----------------------------	------------------	------------------	------------------

87039	2200000.99	Карданная передача - поиск неисправности	0,20*3 0,20*3 0,20*3	0,20*3 0,20*3	0,20*3 0,20*3	0,20*3 0,20*3
-------	------------	--	----------------------------	------------------	------------------	------------------

87040	2200000.99	Карданная передача - поиск неисправности	0,30*3 0,30*3 0,30*3	0,30*3 0,30*3	0,30*3 0,30*3	0,30*3 0,30*3
-------	------------	--	----------------------------	------------------	------------------	------------------

87041	2200000.99	Карданная передача - поиск неисправности	0,40*3 0,40*3 0,40*3	0,40*3 0,40*3	0,40*3 0,40*3	0,40*3 0,40*3
-------	------------	--	----------------------------	------------------	------------------	------------------

87042	2200000.99	Карданная передача - поиск неисправности	0,50*3 0,50*3 0,50*3	0,50*3 0,50*3	0,50*3 0,50*3	0,50*3 0,50*3
-------	------------	--	----------------------------	------------------	------------------	------------------

2800. Защитные элементы кузова

87043	2800000.99	Защитные элементы кузова - поиск неисправности	0,05*5 0,05*5 0,05*5	0,05*5 0,05*5	0,05*5 0,05*5	0,05*5 0,05*5
-------	------------	--	----------------------------	------------------	------------------	------------------

87044	2800000.99	Защитные элементы кузова - поиск неисправности	0,10*3 0,10*3 0,10*3	0,10*3 0,10*3	0,10*3 0,10*3	0,10*3 0,10*3
-------	------------	--	----------------------------	------------------	------------------	------------------

87045	2800000.99	Защитные элементы кузова - поиск неисправности	0,20*3 0,20*3 0,20*3	0,20*3 0,20*3	0,20*3 0,20*3	0,20*3 0,20*3
-------	------------	--	----------------------------	------------------	------------------	------------------

87046	2800000.99	Защитные элементы кузова - поиск неисправности	0,30*3 0,30*3 0,30*3	0,30*3 0,30*3	0,30*3 0,30*3	0,30*3 0,30*3
-------	------------	--	----------------------------	------------------	------------------	------------------

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

87047	2800000.99	Защитные элементы кузова - поиск неисправности	0,40*3 0,40*3 0,40*3	0,40*3 0,40*3	0,40*3 0,40*3	0,40*3 0,40*3
-------	------------	--	----------------------------	------------------	------------------	------------------

87048	2800000.99	Защитные элементы кузова - поиск неисправности	0,50*3 0,50*3 0,50*3	0,50*3 0,50*3	0,50*3 0,50*3	0,50*3 0,50*3
-------	------------	--	----------------------------	------------------	------------------	------------------

2900. Подвеска

87049	2900000.99	Подвеска автомобиля - поиск неисправности	0,05*5 0,05*5 0,05*5	0,05*5 0,05*5	0,05*5 0,05*5	0,05*5 0,05*5
-------	------------	---	----------------------------	------------------	------------------	------------------

87050	2900000.99	Подвеска автомобиля - поиск неисправности	0,10*3 0,10*3 0,10*3	0,10*3 0,10*3	0,10*3 0,10*3	0,10*3 0,10*3
-------	------------	---	----------------------------	------------------	------------------	------------------

87051	2900000.99	Подвеска автомобиля - поиск неисправности	0,20*3 0,20*3 0,20*3	0,20*3 0,20*3	0,20*3 0,20*3	0,20*3 0,20*3
-------	------------	---	----------------------------	------------------	------------------	------------------

87052	2900000.99	Подвеска автомобиля - поиск неисправности	0,30*3 0,30*3 0,30*3	0,30*3 0,30*3	0,30*3 0,30*3	0,30*3 0,30*3
-------	------------	---	----------------------------	------------------	------------------	------------------

87053	2900000.99	Подвеска автомобиля - поиск неисправности	0,40*3 0,40*3 0,40*3	0,40*3 0,40*3	0,40*3 0,40*3	0,40*3 0,40*3
-------	------------	---	----------------------------	------------------	------------------	------------------

87054	2900000.99	Подвеска автомобиля - поиск неисправности	0,50*3 0,50*3 0,50*3	0,50*3 0,50*3	0,50*3 0,50*3	0,50*3 0,50*3
-------	------------	---	----------------------------	------------------	------------------	------------------

3000. Ось передняя

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

87055	3000000.99	Тяги рулевые и кулаки - поиск неисправности	0,05*5 0,05*5 0,05*5	0,05*5 0,05*5 0,05*5	0,05*5 0,05*5 0,05*5	0,05*5 0,05*5 0,05*5
-------	------------	---	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

87056	3000000.99	Тяги рулевые и кулаки - поиск неисправности	0,10*3 0,10*3 0,10*3	0,10*3 0,10*3 0,10*3	0,10*3 0,10*3 0,10*3	0,10*3 0,10*3 0,10*3
-------	------------	---	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

87057	3000000.99	Тяги рулевые и кулаки - поиск неисправности	0,20*3 0,20*3 0,20*3	0,20*3 0,20*3 0,20*3	0,20*3 0,20*3 0,20*3	0,20*3 0,20*3 0,20*3
-------	------------	---	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

87058	3000000.99	Тяги рулевые и кулаки - поиск неисправности	0,30*3 0,30*3 0,30*3	0,30*3 0,30*3 0,30*3	0,30*3 0,30*3 0,30*3	0,30*3 0,30*3 0,30*3
-------	------------	---	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

87059	3000000.99	Тяги рулевые и кулаки - поиск неисправности	0,40*3 0,40*3 0,40*3	0,40*3 0,40*3 0,40*3	0,40*3 0,40*3 0,40*3	0,40*3 0,40*3 0,40*3
-------	------------	---	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

87060	3000000.99	Тяги рулевые и кулаки - поиск неисправности	0,50*3 0,50*3 0,50*3	0,50*3 0,50*3 0,50*3	0,50*3 0,50*3 0,50*3	0,50*3 0,50*3 0,50*3
-------	------------	---	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

3100. Колеса

87061	3100000.99	Колеса - поиск неисправности	0,05*5 0,05*5 0,05*5	0,05*5 0,05*5 0,05*5	0,05*5 0,05*5 0,05*5	0,05*5 0,05*5 0,05*5
-------	------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

87062	3100000.99	Колеса - поиск неисправности	0,10*3 0,10*3 0,10*3	0,10*3 0,10*3 0,10*3	0,10*3 0,10*3 0,10*3	0,10*3 0,10*3 0,10*3
-------	------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

87063	3100000.99	Колеса - поиск неисправности	0,20*3 0,20*3 0,20*3	0,20*3 0,20*3 0,20*3	0,20*3 0,20*3 0,20*3	0,20*3 0,20*3 0,20*3
-------	------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

87064	3100000.99	Колеса - поиск неисправности	0,30*3 0,30*3 0,30*3	0,30*3 0,30*3 0,30*3	0,30*3 0,30*3 0,30*3	0,30*3 0,30*3 0,30*3
-------	------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

87065	3100000.99	Колеса - поиск неисправности	0,40*3 0,40*3 0,40*3	0,40*3 0,40*3 0,40*3	0,40*3 0,40*3 0,40*3	0,40*3 0,40*3 0,40*3
-------	------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

87066	3100000.99	Колеса - поиск неисправности	0,50*3 0,50*3 0,50*3	0,50*3 0,50*3 0,50*3	0,50*3 0,50*3 0,50*3	0,50*3 0,50*3 0,50*3
-------	------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

3400. Рулевое управление

87067	3400000.99	Рулевое управление - поиск неисправности	0,05*5 0,05*5 0,05*5	0,05*5 0,05*5 0,05*5	0,05*5 0,05*5 0,05*5	0,05*5 0,05*5 0,05*5
-------	------------	--	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

87068	3400000.99	Рулевое управление - поиск неисправности	0,10*3 0,10*3 0,10*3	0,10*3 0,10*3 0,10*3	0,10*3 0,10*3 0,10*3	0,10*3 0,10*3 0,10*3
-------	------------	--	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

87069	3400000.99	Рулевое управление - поиск неисправности	0,20*3 0,20*3 0,20*3	0,20*3 0,20*3 0,20*3	0,20*3 0,20*3 0,20*3	0,20*3 0,20*3 0,20*3
-------	------------	--	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

87070	3400000.99	Рулевое управление - поиск неисправности	0,30*3 0,30*3 0,30*3	0,30*3 0,30*3 0,30*3	0,30*3 0,30*3 0,30*3	0,30*3 0,30*3 0,30*3
-------	------------	--	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

87071	3400000.99	Рулевое управление - поиск неисправности	0,40*3 0,40*3 0,40*3	0,40*3 0,40*3 0,40*3	0,40*3 0,40*3 0,40*3	0,40*3 0,40*3 0,40*3
-------	------------	--	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

87072	3400000.99	Рулевое управление - поиск неисправности	0,50*3 0,50*3 0,50*3	0,50*3 0,50*3 0,50*3	0,50*3 0,50*3 0,50*3	0,50*3 0,50*3 0,50*3
-------	------------	--	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

3500. Тормоза

87073	3500000.99	Тормозная система - поиск неисправности	0,05*5 0,05*5 0,05*5	0,05*5 0,05*5	0,05*5 0,05*5	0,05*5 0,05*5
87074	3500000.99	Тормозная система - поиск неисправности	0,10*3 0,10*3 0,10*3	0,10*3 0,10*3	0,10*3 0,10*3	0,10*3 0,10*3
87075	3500000.99	Тормозная система - поиск неисправности	0,20*3 0,20*3 0,20*3	0,20*3 0,20*3	0,20*3 0,20*3	0,20*3 0,20*3
87076	3500000.99	Тормозная система - поиск неисправности	0,30*3 0,30*3 0,30*3	0,30*3 0,30*3	0,30*3 0,30*3	0,30*3 0,30*3
87077	3500000.99	Тормозная система - поиск неисправности	0,40*3 0,40*3 0,40*3	0,40*3 0,40*3	0,40*3 0,40*3	0,40*3 0,40*3
87078	3500000.99	Тормозная система - поиск неисправности	0,50*3 0,50*3 0,50*3	0,50*3 0,50*3	0,50*3 0,50*3	0,50*3 0,50*3

3700. Электрооборудование

87079	3700000.99	Электрооборудование - поиск неисправности	0,05*5 0,05*5 0,05*5	0,05*5 0,05*5	0,05*5 0,05*5	0,05*5 0,05*5
87080	3700000.99	Электрооборудование - поиск неисправности	0,10*3 0,10*3 0,10*3	0,10*3 0,10*3	0,10*3 0,10*3	0,10*3 0,10*3

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

87081	3700000.99	Электрооборудование - поиск неисправности	0,20*3 0,20*3 0,20*3	0,20*3 0,20*3 0,20*3	0,20*3 0,20*3 0,20*3	0,20*3 0,20*3 0,20*3
-------	------------	---	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

87082	3700000.99	Электрооборудование - поиск неисправности	0,30*3 0,30*3 0,30*3	0,30*3 0,30*3 0,30*3	0,30*3 0,30*3 0,30*3	0,30*3 0,30*3 0,30*3
-------	------------	---	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

87083	3700000.99	Электрооборудование - поиск неисправности	0,40*3 0,40*3 0,40*3	0,40*3 0,40*3 0,40*3	0,40*3 0,40*3 0,40*3	0,40*3 0,40*3 0,40*3
-------	------------	---	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

87084	3700000.99	Электрооборудование - поиск неисправности	0,50*3 0,50*3 0,50*3	0,50*3 0,50*3 0,50*3	0,50*3 0,50*3 0,50*3	0,50*3 0,50*3 0,50*3
-------	------------	---	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

3800. Приборы и датчики

87085	3800000.99	Приборы управления - поиск неисправности	0,05*5 0,05*5 0,05*5	0,05*5 0,05*5 0,05*5	0,05*5 0,05*5 0,05*5	0,05*5 0,05*5 0,05*5
-------	------------	--	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

87086	3800000.99	Приборы управления - поиск неисправности	0,10*3 0,10*3 0,10*3	0,10*3 0,10*3 0,10*3	0,10*3 0,10*3 0,10*3	0,10*3 0,10*3 0,10*3
-------	------------	--	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

87087	3800000.99	Приборы управления - поиск неисправности	0,20*3 0,20*3 0,20*3	0,20*3 0,20*3 0,20*3	0,20*3 0,20*3 0,20*3	0,20*3 0,20*3 0,20*3
-------	------------	--	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

87088	3800000.99	Приборы управления - поиск неисправности	0,30*3 0,30*3 0,30*3	0,30*3 0,30*3 0,30*3	0,30*3 0,30*3 0,30*3	0,30*3 0,30*3 0,30*3
-------	------------	--	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

87089	3800000.99	Приборы управления - поиск неисправности	0,40*3 0,40*3 0,40*3	0,40*3 0,40*3 0,40*3	0,40*3 0,40*3 0,40*3	0,40*3 0,40*3 0,40*3
-------	------------	--	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

87090	3800000.99	Приборы управления - поиск неисправности	0,50*3 0,50*3 0,50*3	0,50*3 0,50*3	0,50*3 0,50*3	0,50*3 0,50*3
-------	------------	--	----------------------------	------------------	------------------	------------------

5000. Кузов

87091	5000014.99	Кузов в сборе - поиск неисправности	0,05*5 0,05*5 0,05*5	0,05*5 0,05*5	0,05*5 0,05*5	0,05*5 0,05*5
-------	------------	-------------------------------------	----------------------------	------------------	------------------	------------------

87092	5000014.99	Кузов в сборе - поиск неисправности	0,10*3 0,10*3 0,10*3	0,10*3 0,10*3	0,10*3 0,10*3	0,10*3 0,10*3
-------	------------	-------------------------------------	----------------------------	------------------	------------------	------------------

87093	5000014.99	Кузов в сборе - поиск неисправности	0,20*3 0,20*3 0,20*3	0,20*3 0,20*3	0,20*3 0,20*3	0,20*3 0,20*3
-------	------------	-------------------------------------	----------------------------	------------------	------------------	------------------

87094	5000014.99	Кузов в сборе - поиск неисправности	0,30*3 0,30*3 0,30*3	0,30*3 0,30*3	0,30*3 0,30*3	0,30*3 0,30*3
-------	------------	-------------------------------------	----------------------------	------------------	------------------	------------------

87095	5000014.99	Кузов в сборе - поиск неисправности	0,40*3 0,40*3 0,40*3	0,40*3 0,40*3	0,40*3 0,40*3	0,40*3 0,40*3
-------	------------	-------------------------------------	----------------------------	------------------	------------------	------------------

87096	5000014.99	Кузов в сборе - поиск неисправности	0,50*3 0,50*3 0,50*3	0,50*3 0,50*3	0,50*3 0,50*3	0,50*3 0,50*3
-------	------------	-------------------------------------	----------------------------	------------------	------------------	------------------

8100. Вентиляция и отопление

87097	8100000.99	Система отопления и вентиляции - поиск неисправности	0,05*5 0,05*5 0,05*5	0,05*5 0,05*5	0,05*5 0,05*5	0,05*5 0,05*5
-------	------------	--	----------------------------	------------------	------------------	------------------

№ поз.	Код детали, код работы	Наименование детали и характеристика работы	Трудоемкость * max количество			
			FS0Y5-00	FS015-00	FS035-00	KS0Y5-00
			KS015-00	KS035-00	RS0Y5-00	RS015-00
			RS035-00			

87098	8100000.99	Система отопления и вентиляции - поиск неисправности	0,10*3 0,10*3 0,10*3	0,10*3 0,10*3	0,10*3 0,10*3	0,10*3 0,10*3
87099	8100000.99	Система отопления и вентиляции - поиск неисправности	0,20*3 0,20*3 0,20*3	0,20*3 0,20*3	0,20*3 0,20*3	0,20*3 0,20*3
87100	8100000.99	Система отопления и вентиляции - поиск неисправности	0,30*3 0,30*3 0,30*3	0,30*3 0,30*3	0,30*3 0,30*3	0,30*3 0,30*3
87101	8100000.99	Система отопления и вентиляции - поиск неисправности	0,40*3 0,40*3 0,40*3	0,40*3 0,40*3	0,40*3 0,40*3	0,40*3 0,40*3
87102	8100000.99	Система отопления и вентиляции - поиск неисправности	0,50*3 0,50*3 0,50*3	0,50*3 0,50*3	0,50*3 0,50*3	0,50*3 0,50*3

Запрос на изменение (введение) норматива трудоемкости работ

Дата: _____

Код и название ПССС □□□□□ _____

☐ Запрос на изменение нормы времени☐ Запрос на ввод новой операции

Текущий номер операции □□□□□ □□

Описание операции _____

Краткое описание _____

V.I.N □□□□□□□□□□□□□□□□ автомобиля на котором выполнялась операция

Модель _____

Год выпуска _____

Пробег _____

_____ км

Тип двигателя _____
полныйПривод: ☐ передний ☐ задний ☐

Прежде чем передавать запрос на пересмотр, операция должна быть выполнена не менее пяти раз одним и тем же специалистом соответствующей квалификации с использованием специального инструмента, обеспечивающего качество выполняемых работ, и в соответствии с требованиями технологической документации.

Данная процедура позволяет выявить среднее значение, а не проводить пересмотр на основании единичного случая.

Описание работы	
Указать каждое действие выполненное специалистом при осуществлении ремонта, а также время, затраченное на выполнение каждого действия. Время указывается в часах и десятых долях часа.	
Операция	Время
Итого:	

Подпись руководителя предприятия

Ф.И.О.

М.П.
Предприятия

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изме- нения	Номер страниц (листов)				Всего страниц (листов) в доку- менте	Регист- рацион- ный номер доку- мента	Подпись	Дата вне- сения изме- нения
	Изменен- ных	Заменен- ных	Новых	Исклю- ченных				